

製品名：スーパー JUMBO

トラブルシューティング

2011.5 版

現 象	原 因	対 処 方 法
ON / OFF スイッチを押しても電源が入らない	バッテリーが消耗している	バッテリーを充電してください。
	使用温度範囲を超えている	はかりは - 5 ~ 40 の範囲で使用してください。
	表示器内部回路故障	表示器の修理が必要です。メーカーへ連絡してください。
表示しない 表示が消えた	バッテリーが消耗している	バッテリーを充電してください。
	ロードセル故障	ロードセルの交換が必要です。メーカーへ連絡してください。
	表示器内部回路故障	表示器の修理が必要です。メーカーへ連絡してください。
電源オンにてセルフチェック後重量表示がゼロにならず、「CH 01」と表示される	登録データの消失	表示器の修理が必要です。メーカーへ連絡してください。
電源オンにてセルフチェック後重量表示がゼロにならず、「CH 02」と表示される	(無線式の場合) 無線通信不良	無線ユニットの交換が必要です。メーカーへ連絡してください。
	(有線式の場合) ケーブルの断線、ショート	ケーブルの交換が必要です。メーカーへ連絡してください。
	ロードセル故障	ロードセルの交換が必要です。メーカーへ連絡してください。
	表示器内部回路故障	表示器の修理が必要です。メーカーへ連絡してください。
計量時に「ovEr」と表示される	許容重量超過	秤量の範囲で計量してください。
車輛登録時に「FULL」と表示される	空きメモリー無し	不要な登録データを削除してください。
滞留車輛登録時に「SFULL」と表示される	空きメモリー無し	不要な登録データを削除してください。
車輛登録時に「Err01」と表示される。	登録車輛の重複	既に同一車輛番号が登録されています。

製品名：スーパーJUMBO

車輜登録時に「Err02」 と表示される。	滞留車輜と登録車輜の重複	既に同一車輜番号が登録されています。
2回計量時に「nonE」 と表示される	1回目の計量データの消失	1回目の計量時に計量データを登録したか確認してください。
計量時に「SLo」 と表示される	(通過計量式の場合) 通過速度が遅すぎる	被計量車は5~10km/hで通過してください。
計量時に「FASt」 と表示される	(通過計量式の場合) 通過速度が速すぎる	被計量車は5~10km/hで通過してください。
表示が安定しない	ウォーミングアップ不足	電源オン後、10~15分のウォーミングアップタイムを取ってください。
各PADの計量値が合わない	表示器内部回路故障	表示器の修理が必要です。メーカーへ連絡してください。
	ロードセル故障	ロードセルの交換が必要です。メーカーへ連絡してください。
	はかりの水平が取れていない	必ず平坦な場所で使用してください。地面から浮いている所がある場合、スペーサー等をかませて密着させてください。 砂利などのやわらかい地面では使用しないでください。
重量が多く(又は少なく)表示された	ロードセル故障	ロードセルの交換が必要です。メーカーへ連絡してください。
	前回計量物を載せたままゼロリセットボタンを押した	はかりに何も載せていないことを確認してからもう一度ゼロリセットボタンを押してください。
強い衝撃が加わり、変形した	計量有効範囲を超えて計量物を載せている	ひょう量以上の負荷を掛けないでください。
	表示器故障	表示器の修理が必要です。メーカーへ連絡してください。
	表示器変形・破損、計量部の変形、ケーブルのつぶれ、コネクタ破損等	メーカーへ連絡してください。

製品名：スーパーJUMBO

プリントできない	紙切れをおこしている	新しいロールペーパーを入れてください。
	プリンタ損傷	表示器の修理が必要です。メーカーへ連絡してください。
印字が薄くなった	紙が感光してしまった	感光していないロールペーパーを入れてください。

2012/5/10 確認

