PCWL-0400 PCWL-0410 PCLW-0420

Version 2.7.3



PicoCELA 株式会社

1	はじ	,めに	1
	1.1	注意事項	1
	1.2	警告	5
	1.3	禁止事項	5
	1.4	電波に関する注意事項	5
	1.5	セキュリティに関する注意事項	5
	1.6	用語の定義	7
2	掘左	15	Q
2	1四已 2 1	PCWI-0400の梱包物	י ג
	2.2	PCWI-0400 製品外観・名称	2 2
	2.2 2 2	PCW/L_0/10 0烟匀物	1
	2.5	PCWL-0410 初回日初	1
	2.4	PCWL-0410 袅u为h既C石朳	1
	2.5	PCWL-0420の梱包物1:	3
	2.6	PCWL-0420 製品外観と名称14	1
3	取付	防法15	5
	3.1	PCWL-0400の取付方法15	5
	3.2	PCWL-0410の取付方法16	5
	ポー	ルへの取付方法	5
	壁へ	の取付方法	5 7
	カメ	リニ脚への取り方法	′ 7
	RJ4	15 5 ケーブル取付方法	3
	ステッ		3
	ステッ	^プ 2 : イーサネットケーブルを各部品に通す18	3
	ステッ	^ブ 3 : イーサネットケーブルを本体コネクタに差し込む18	3
	ステッ	² 4 : スクリューナットを締める)
	ステッ	~5 : スクリユーナットにシーリンクを差し込む	ל ב
	3.3	PCWL-0420の取付方法	ý
	34	縦置きスタンドへの取付方法 20)
	35		י ר
).J J (י ר
			,
4	設置 ステッ	[万法2] プォーン西や地社を進催する	1
	ステッ	□ : 必安な機材を準備する	L 1
	ステッ	2 : インターネットに接続する PCWL(親機/コア) を仮設置する	2
	ステッ	^プ 4 : PCWL(子機/スレーブ)を仮設置する	7
	ステッ	プ5 : 親と子のリンク(接続)を確認する28	3
	ステッ	^プ 6 : Wi-Fi 端末でインターネットに接続する28	3
	ステッステッ	17 : 本設置を行う)
F	=л±	o : エリアで拡張したい場合25	1
5	設正	- 変史に フい し	ן ג
6	PCV	VLの官理画面の操作力法	L
	0.1	==================================	L

	6.2	ヘルプ画面の操作	32
7	本機	の詳細設定	33
	7.1	ネットワークの設定:ルータモード時(親機/コアのみ)	33
	WA	N 側ネットワーク設定:Eth-up ポート接続	33
	WAN	N 側ネットワーク設定:2.4GHz WLAN 接続	34
	WAN	N 側ネットワーク設定:PPPoE 接続	35
		(側ネットワーク設定	36
		F 9 - 7 (0)設定N の設定	30
	7.2	ネットワークの設定:ブリッジモード時、スレーブモード時	38
	I AN	 御IP アドレスの設定 	38
	VLA	N の設定	39
	7.3	アクセスポイントの設定	40
	5GH	lz/2.4GHz 無線設定	40
	SSI) 設定	42
	SSI	D 設定: 一般設定(名称、セキュリティ設定関連等)	42
	SSI	D 設定:Radius 設定	44
	5511	J 設定:VLAN 設定) 設定・MΔC アドレスフィルタリング設定	45 45
	00S	- 設定 · MAC / TV/ジイル/ジンシン設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46
	共通	 AP 設定:一般設定	48
	共通	AP 設定:VLAN IP アドレス設定	49
	7.4	バックホール(中継回線)の設定	50
	動作	モード設定	50
	無線		51
	ハッ	クホール経路更新設定:コア設定時	52 52
	バッ	クホールの特殊設定	52 53
	7.5	システム設定	55
	シス	ティッテーズで	56
	時刻	シュニンシーの定之	56
	アカ	ウント設定	57
8	ステ	ータス(動作状態)の確認	58
	8.1	システムステータス	58
	8.2	ネットワークステータス	59
	8.3	バックホール(中継回線)ステータス	59
	8.4	アクセスポイントステータス	60
	8.5	バックホール経由のノードアクセス方法	61
9	診断	「機能	63
	9.1	ネットワークスループット測定	63
	ステッ	^プ 1 : 測定する機器の管理画面へログインする	63
	ステッ	^プ 2 :iperf3 クライアントの指定	64
	ステッ	^プ 3 :ネットワークスループット測定結果の表示	65
	9.2	インターネットスピード測定	66
	9.3	アクセスポイントスキャン機能	67
	9.4	到達性の確認	67

10 ×	ンテナンス機能68
10.1	機器の再起動
10.2	ファームウェア更新68
10.3	設定初期化69
10.4	バックホールメンテナンス69
10.5	ログ取得70
11 Pic	coManager 関連設定
11.1	PicoManager のアクティベーション操作71
11.2	キャプティブポータル設定71
11.3	SNS 認証設定
11.4	プローブリクエスト収集設定72
11.5	BLE(Bluetooth Low Energy)データ収集設定73
12 ア	プリケーションの利用設定74
12.1	共有ファイルサーバの設定74
12.2	内蔵 Radius 認証設定
ステッフ	1 : ユーザ登録・削除
ステッノ	2:セキュリティ設定の変更
13 PC	WL による無線 LAN エリアの構築:基本編
13.1	
13.2	
13.3	最適経路の構築とリルート
13.4	イットワークの分割
13.5	見通しについて
13.6	仮設置の重要性
13.7	アクセス回線の無線状況の確認方法80
13.8	中継回線の無線状況の確認方法80
13.9	IP ネットワークの分割81
14 PC	WL による無線 LAN エリアの構築:応用編82
14.1	チャネルについて
14.2	端末間通信について
14.3	DFS について
14.4	有線バックホールについて85
14.5	ログインパスワードを忘れたときは85
15 主	要諸元
15.1	PCWL-0400 主要諸元 ※型名:PCWL-0400-B/2020 年 12 月以降の出荷製品86
15.2	PCWL-0410 主要諸元
15.3	PCWL-0420 主要諸元

1 はじめに

1.1 注意事項

- 本マニュアルの著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で複製、転載、改案などを 行うことは禁止させて頂きます。
- 本マニュアルに記載されている仕様、デザイン、その他の内容に関しては改良のため予告なしに変更される
 場合があり、購入いただいた製品とは一部異なることがあります。
- 本マニュアルの内容に関しては万全の注意を払って作成しておりますが、万一ご不明な点や誤記・記載漏れ
 等がございましたら弊社までご連絡ください。
- PCWL-0400/PCWL-0420 は一般的な商用施設環境や屋内 IT 機器としてお使いください。もしそれ以外の環境で使用したことにより損害が発生しても弊社はいかなる責任も負いませんので予めご了承ください。 PCWL-0400/PCWL-0420 は屋外使用で想定される防塵・防滴には対応しておりません。
- PCWL-0410 は屋外用途として IP65 相当の防塵・防滴に対応しておりますが、直射日光が当たる環境下でのご利用は避けてください。周囲温度に対して内部温度が非常に高くなり、動作に支障を及ぼす場合があります。
- ⑤ 医療施設での使用や直接的・間接的に関わらず人命に関わるシステムでの使用等、高い安全性が要求される
 目的での使用はしないでください。
- 一般よりも高い信頼性や安全性を必要とするシステム環境で使用される際には、安全設計や故障等不具合に 対する十分な処置を、責任を持って行ってください。
- 9 PCWL 製品は日本国内でのみ使用されることを前提に製造していますので、日本国内以外での使用はお客様の責任でご使用ください。弊社は国外向け保守、技術サポートは実施いたしません。
- PCWL 製品の使用にあたっては、本マニュアルに記載した方法に則ってお使いください。特に注意、警告事項には十分に注意し、そのような使い方はしないでください。
- ●弊社は、PCWL 製品の故障に関して一定の条件下での補修、交換は行いますが、記憶されたデータの消失・ 破損に関しては保障いたしません。
- PCWL 製品の取引に起因する損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失がない限り負うものではなく、 またその上限は PCWL 製品の購入代金と同額を上限といたします。
- PCWL 製品に未知の瑕疵があった場合で弊社が必要と認めた場合に限り、無償にてその瑕疵を補修するか、 もしくは同等製品との交換を行うこととしますが、その際に当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は負いません。
- 本マニュアルは作成時における最新版ファームウェアの内容で作成されております。これより古いバージョンでは対応してない項目がありますのでご注意ください。
 Firmware version: V2.7.8

1.2 警告

- PCWL 製品を常に高温となる場所に設置しないでください。
- 📵 電気製品の内部に設置したり、また発熱の予想される機器の近くに設置したりはしないでください。
- PCWL 製品の改造・分解・修理を自ら行わないでください。
- PCWL-0410 は出荷時に防塵・防滴の気密性検査を実施しております。PCWL-0410 を分解した場合は、防 塵・防滴性能は保証外となりますので絶対に分解しないでください。
- B 異常な音や匂い、また煙などが見つかった場合は、速やかに PCWL 製品の電源プラグを抜いてから、周辺の 機器を離して電源を切ってください。
- PCWL 製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください。もし落としたり衝撃を与えたりした場合は、速やかに電源プラグを抜いてください。
- PCWL 製品の内部に液体や異物が入った場合は、速やかに電源プラグを抜いてください。
- Operation AC アダプタに関して
 - 1. 加工・過熱・補修をしないでください。
 - 2. 壁や棚などに挟み込まないよう設置してください。
 - 3. 引っ張ったり、加重を掛けたりしないでください。
 - 4. 熱を持つ器具を近づけるなど加熱しないでください。
 - 5. 電源を抜く際には必ずプラグを持って行ってください。
 - 6. ケーブルの接続部等が極端に曲がらないよう使用してください。
 - 7. 接続したまま機器を移動させないでください。
 - 8. AC アダプタはコンセントにきちんと完全に差し込んだことを確認してください。
 - 9. AC 側プラグは防滴仕様ではありません。AC プラグに防滴対策が必要用な場合は、お客様の責任で対策 を行ってください。
 - 10. AC アダプタは本体 DC ジャックに差込み、確実に取り付けてください。
 - 11. PCWL 製品付属以外の AC アダプタを絶対に接続しないでください。
 - 12. PCWL 製品の DC 入力は 12V±5%です。
- \rm 人体及び他の機器から静電気が及ばないようにしてください。
- OPCWL 製品に接続されているケーブルを引っかけたり、引っ張ったりしないようにしてください。
- OPCWL 製品の廃棄にあたっては、所属する行政の指導に従って行ってください。

1.3 禁止事項

以下の場所には保管及び設置をしないでください。製品に悪影響を及ぼす可能性や、火災の原因となることがあり

ます。

- 静電気や強い磁界が発生する場所
- 振動が発生する場所
- ▶ 設置強度の不足により落下の恐れのある壁面
- 人の通る場所の低い位置
- 直射日光のあたる場所
- 火気の周辺や熱気を発する機器の周辺、または熱気のこもる場所
- ▶ 漏電、漏水の危険性のある場所

1.4 電波に関する注意事項

PCWL 製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って本製品を使用する際の無線局の免許は必要ありません。また PCWL 製品は日本国内での使用を想定しております。お客様責任にて海外で使用する際の各国の技術基準適合認証については弊社へお問合せください。

- OPCWL 製品は、技術基準適合証明を受けていますので、分解・改造を行ったり証明ラベルを剥がしたりすることは禁止されています。
- 🕕 IEEE802.11a/n/acの W52,W53 は、日本の電波法により屋外での使用が禁止されています。
- ④ 4.9GHz 帯のご利用には登録局の申請が必要となります。技術操作には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要です。PCWL-0420 は 4.9GHz のご利用ができません。4.9GHz 帯をご利用する際は、PCWL-0400または PCWL-0410 をご使用ください。
- PCWL-0410 にオプション製品の指向性アンテナ(型名: PCAT-1115)を接続して使用する場合は、必ず アンテナタイプを「指向性」を指定してください。指向性アンテナをアクセス側に接続する場合は、アクセ ス側のアンテナタイプ、バックホール側に接続する場合は、バックホール側のアンテナタイプを指定してく ださい。「標準」を選択した状態で指向性アンテナを接続して使用すると電波法に不適合となります。
- IEEE802.11b/g/n に対応していますので、電子レンジ付近、2.4GHz 近辺の電波を使用しているものの付近では使用しないでください。
- IEEE802.11b/g/n(2.4GHz バンド)対応製品の無線チャネルは、一部の産業・科学・医療機器や構内無線局、特定小電力無線局で使用されています。
- IEEE802.11b/g/n(2.4GHz バンド)は、前述の機器・無線局と電波干渉を起こす可能性がありますので、近くで運用されていないことに注意してください。
- IEEE802.11a/n/acの5GHz帯(W53、W56)を選択した際は、気象レーダーなどの干渉を避けるため
 DFS機能により、一時通信が中断される場合があります。
- IEEE802.11a/b/g/n/ac 規格で公称される通信速度は無線機器間を結ぶ規格上の最大速度です。実際の通信速度は機器(無線端末等)や環境・利用状況によって異なります。提示した速度を保証するものではありませんのでご注意ください。

1.5 セキュリティに関する注意事項

無線 LAN は、PC 等端末機器と無線アクセスポイント(以下、「AP」と言います)とを電波を使って接続して情報のやり取りを行うため、LAN ケーブルを使用して有線接続した場合と比較すると格段に利便性に長け、電波の到達範囲であればどこでもネットワーク接続が可能となります。

その反面で電波が届く範囲内であれば、ネットワークに接続できてしまうため、セキュリティに関する設定を正し く行っていない場合には、以下のような問題が発生する危険性があります。

④ 通信内容を把握されることがあります。悪意のある第三者が電波を故意に傍受して個人情報やメール内容などの通信内容を見られる可能性があります。

● 不正に侵入される場合があります。悪意のある第三者が無断でネットワークにアクセスして個人情報や機密 情報などを盗み取る危険性があります。またなりすまし行為により不正な情報を流される危険性もありま す。さらに傍受したデータを改ざんして流したり、ウィルスなどを混入されたりしてしまう可能性もありま す。

PCWL 製品の AP 機能はこれらの問題に対応するためのセキュリティシステムを有しています。セキュリティに関する設定を適切に行って使用することにより、セキュリティリスクを回避することができます。

機器は初期設定においてはお客様のご利用環境に適したセキュリティ設定が行われていない場合がありますので、 セキュリティ上の問題を回避するためには AP として使用する前に必ずお客様ご自身で正しい設定を行ってくださ い。なお、未知の方法によりセキュリティ設定が破られる可能性もありますので、ご理解いただいた上でご使用くだ さい。

弊社ではセキュリティ設定を行ったかどうかに関わらず、こうした無線通信の仕様上の問題による損害に対する賠 償責任は一切負いませんのでご了承ください。

1.6 用語の定義

用語	定義			
ノード	PCWL本体のこと			
親機・コア	LAN ケーブルを使ってルータに接続されるノード			
子機・スレーブ	コアノードあるいは他のノードと PicoCELA Wi-Fi メッシュで中継接続されるノード			
バックホール	PicoCELA Wi-Fi メッシュネットワーク/各ノードを中継するネットワーク			
リルート	バックホールの最適経路再構築またはその操作			
STA/Station	PC、スマートフォン等の端末の総称			

2 梱包物と製品外観・名称

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用になる前に、同梱物をご確認ください。万が 一欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

2.1 PCWL-0400の梱包物

	同梱物	数量
1	PCWL-0400 本体	1
2	PCWL-0400 取扱説明書	1
3	アンテナ(中継回線・アクセス回線 共通)	6
4	AC アダプタ	1
5	壁取り付け用アタッチメント	1
6	アタッチメント用ネジ	4

2.2 PCWL-0400 製品外観・名称

<フロントパネル>



<トップ>



- ① アンテナ接続端子(中継回線用)
- ② アンテナ接続端子(アクセス回線用)
- ③ リルートボタン

Reroute スイッチを押下すると、バックホール(中継回線)の経路再構築を行います。機器の設置場所の確認等で 電波強度を確認する場合や意図的に経路を再構築する場合に使います。

④ リセットボタン
 本機をリセットするスイッチです。

10 秒以上の長押しですべての設定が工場出荷設定に戻りますのでご注意ください。

- ⑤ Power 表示 LED ランプ
 通電表示用ランプ。電源供給時に点灯します。
- ⑥ Link 表示 LED ランプ
 親機は起動完了後、常時点灯します。子機は無線バックホール経路構築時に点灯します。
 Reroute スイッチ押下時は、バックホール回線の電波強度により1回~4回点滅します。
- ⑦ Stat 表示 LED ランプ(ステータス表示)
 STAT(Status): 親機、子機の識別用ランプ。起動完了後、親機は点灯、子機は消灯します。
- ⑧ LAN ポート(Eth-up、Eth-down) ※Auto-MDIX 対応

Eth-up: 親機はLAN ケーブルで上位インターネット回線と接続します。

子機は有線バックホール構築時に上位機器と LAN ケーブルで接続します。

Eth-down:本機とPCを直接接続し、管理画面にアクセスする際に接続します。

有線バックホール構築時に下位側の機器とLAN ケーブルで接続します。

⑨ DC 入力

本機の電源供給端子。12V±5%。

⑩ USB3.0 端子

USB3.0 対応の外部 USB メモリ等のデバイスを接続することができます。

<ボトムカバー>



⑪ ボタン電池(CR2032)交換用蓋(工場出荷時は電池は搭載されておりません)

- 2 VESA マウント取付用ネジ穴(75m x 75m)
- 13 付属アタッチメント取付用ネジ穴

※⑪のボタン電池交換用蓋、および⑫の VESA マウント用ネジ穴は 2019 年 9 月以降の出荷製品からの対応となり

ます。2019 年 8 月までの PCWL-0400 は⑬のみとなります。

<アタッチメント>

PCWL-0400本体を壁等に固定する際の付属アタッチメントの寸法を記載します。



2.3 PCWL-0410の梱包物

	同梱物	数量
1	PCWL-0410 本体	1
2	PCWL-0410 取扱説明書	1
3	アンテナ(中継回線・アクセス回線 共通)	6
4	AC アダプタ(防水ケース入り)	1
5	壁取り付け用アタッチメント:()内は数量	一式
	・RJ45 防水コネクタ 一式(2)	
	・M タイプブラケット(1)	
	・M8 x 20 ネジ(2)	
	・M8 スプリングワッシャ―(2)	
	・M8 ワッシャー(2)	
	・M8ナット(2)	
	・M8 x 12 ネジ(2)	
	・マウンティングブラケット(1)	
	・ホースクランプ(2)	
	・アンカーネジ(4)	
	・プラスチックアンカー(4)	
	・回転式ブラケット(1)	
	・1/4"ナット(1)	
	・1/4″スプリングワッシャー(1)	
	・1/4″ワッシャー(1)	

2.4 PCWL-0410 製品外観と名称

<トップパネル>





中継回線用アンテナ接続端子

<サイド下側>



② LED ランプ表示(左から Power/LINK/STAT) PWR(Power): 通電表示用ランプ。電源供給時に点灯します。 LINK: 親機は起動完了後、常時点灯します。子機は無線バックホール経路構築時に点灯します。 Reroute スイッチ押下時は、バックホール回線の電波強度により1回~4回点滅します。 STAT(Status): 親機、子機の識別用ランプ。起動完了後、親機は点灯、子機は消灯します。 ③ LAN ポート (Eth-up 用) 親機は LAN ケーブルで上位インターネット回線と接続します。 子機は有線バックホール構築時に上位機器と LAN ケーブルで接続します。 ④ Reset スイッチ 本機をリセットするスイッチです。 10 秒以上の長押しですべての設定が工場出荷設定に戻りますのでご注意ください。 ⑤ Reroute スイッチ Reroute スイッチを押下すると、バックホール(中継回線)の経路再構築を行います。機器の設置場所の確認等 で電波強度を確認する場合や意図的に経路を再構築する場合に使います。 ⑥ DC 入力 本機の電源供給端子。12V±5%。 ⑦ LAN ポート (Eth-down 用) 本機とPCを直接接続し、管理画面にアクセスする際に接続します。 有線バックホール構築時に下位側の機器とLAN ケーブルで接続します。 ⑧ VENT (開閉不可) ⑨ アクセス回線用アンテナ接続端子 アース接地用端子 (10)

<ボトムパネル>



- ⑪ 取付金具設置用ネジ穴
- ⑫ 電池交換用蓋(工場出荷時は電池は搭載されておりません)

2.5 PCWL-0420の梱包物

	同梱物	数量
1	PCWL-0420 本体	1
2	PCWL-0420 取扱説明書	1
3	AC アダプタ	1
4	縦置きスタンド	1
5	取付用マグネット	4
6	マグネット用ワッシャー	4
7	DC 延長ケーブル	1
8	VESA マウント用ネジ	4

2.6 PCWL-0420 製品外観と名称

<トップパネル>



<前面側>



① REROUTE スイッチ

Reroute スイッチを押下すると、バックホール(中継回線)の経路再構築を行います。機器の設置場所の確認等で 電波強度を確認する場合や意図的に経路を再構築する場合に使います。

2 LED 表示(左から STAT/LINK/PWR) PWR(Power):通電表示用ランプ。電源供給時に点灯します。 LINK:親機は起動完了後、常時点灯します。子機は無線バックホール経路構築時に点灯します。 Reroute スイッチ押下時は、バックホール回線の電波強度により1回~4回点滅します。

STAT(Status):親機、子機の識別用ランプ。起動完了後、親機は点灯、子機は消灯します。

<背面側>



- 3 DC 入力
 本機の電源供給端子。12V±5%。
- ④ LAN ポート(ETH-UP 用)
 親機は LAN ケーブルで上位インターネット回線と接続します。
 子機は有線バックホール構築時に上位機器と LAN ケーブルで接続します。
- ⑤ LAN ポート(ETH-DOWN 用) 本機と PC を直接接続し、管理画面にアクセスする際に接続します。 有線バックホール構築時に下位側の機器と LAN ケーブルで接続します。
- ⑥ RESET スイッチ
 本機をリセットするスイッチです。
 10 秒以上の長押しですべての設定が工場出荷設定に戻りますのでご注意ください。
 ⑦ USB 3.0 端子
- ⑦ USB 3.0 姉子 USB3.0 対応の外部 USB メモリ等のデバイスを接続することができます。

3 取付方法

3.1 PCWL-0400の取付方法

PCWL-0400の取付、組立方法を記載します。

① 中継回線用のアンテナを取り付けます。本体のフロントパネル上部にあるアンテナ接続端子に装着します。



② アクセス回線用のアンテナを取り付けます。本体側面上部のアンテナ接続端子に装着します。



③ 必要な場合は、壁取り付け用アタッチメントを本体に取り付けます。





4 か所を同梱のアタッチメント用ネジで取り付けます 壁への取付は、壁の材質に応じた取付を行ってください。

3.2 PCWL-0410 の取付方法

PCWL-0410 本体をポール、壁及びカメラ三脚へ固定する際の取付方法を記載します。また、RJ45 防水型コネク タの取付方法も記載します。取付金具の材質は鉄製のため錆が発生しますが、取付強度(期間 10 年程度)や機器、 アンテナの動作、性能には支障ありません。

ポールへの取付方法

ポール取付時は同梱されている以下の部品を使用し、図に従って取付けてください。





壁への取付方法

壁取付時は同梱されている以下の部品を使用し、本体側はポール取付方法を参照し、図に従って取付けてください。

- アンカーネジ
 4個
- ⑪ プラスチックアンカー 4個



カメラ三脚への取付方法

カメラ三脚取付時は同梱されている以下の部品を使用し、本体側はポール取付方法を参照し、図に従って取付け てください。

1個

- (4) 回転式ブラケット 1個
- ⑮ 1/4"ナット
- 1/4"スプリングワッシャー 1個
- ① 1/4"ワッシャー 1個



指向性アンテナ取付時の注意



弊社オプション製品の指向性アンテナ(型名: PCAT-1115)をバックホール側もしくはアクセス側 に接続する際は、必ずアンテナタイプを「指向性」を選択して使用してください。「標準」を指 定した状態で指向性アンテナを接続して使用すると電波法の規定を超えた出力になります。

バックホール側に指向性アンテナを接続する場合:

バックホール設定⇒無線設定⇒アンテナタイプで指定 「7.4 バックホール(中継回線)の設定」を参照ください

アクセス側に指向性アンテナを接続する場合:

共通 AP 設定⇒アンテナタイプで指定

「7.3 アクセスポイントの設定」を参照ください

RJ45 ケーブルの防水型コネクタ(付属品)の取付方法を記載します。以下の手順で取付を行ってください。

ステップ1:必要な機材を準備する

付属品の中から以下のシーリングナット、シーリング、スクリューナットを取出し、準備してください



^{ステップ}2 : イーサネットケーブルを各部品に通す

下図に従ってイーサネットケーブルをスクリューナット、シーリング、シーリングナットの順に通してください。



ステップ3:イーサネットケーブルを本体コネクタに差し込む

下図のようにイーサネットケーブルを本体 Eth ポートの RJ45 ジャックにしっかりと差し込んでください



下図の従ってスクリューナットを締付トルク 0.8Nm でしっかり締め付けてください。



^{ステップ}5 : スクリューナットにシーリングを差し込む

下図に従ってスクリューナットにシーリングを差し込んでください。



^{ステップ}6 :シーリングナットを締める

下左図に従ってシーリングナットを締付トルク 0.8Nm でしっかり締め付けて、取付は完了です。





3.3 PCWL-0420の取付方法

PCWL-0420本体を付属縦置きスタンド、マグネット、VESA 規格機器へ固定する際の取付方法を記載します。

3.4 縦置きスタンドへの取付方法

縦置きにする場合は、同梱されている縦置きスタンドに図の向きに挿入してください。 **必ず、DC入力端子が下側となるように設置してください。**

1個

1個

- ⑫ PCWL-0420 本体
- 13 縦置きスタンド



3.5 マグネットの取付方法

マグネットによる壁取付時は同梱されている以下の部品を図のように本体に取り付けてください。

4個

- ⑭ 取付用マグネット
- ⑮ マグネット用ワッシャー 4個



3.6 VESA 規格機器への取付方法

VESA 規格(75mm x 75mm)に対応した壁掛け金具やアームに取り付ける場合は、以下の部品を図のように 取り付けてください。 ※VESA 規格:液晶ディスプレイやテレビなどの映像機器を壁掛け金具・アーム・スタンドなどに取り付ける際 に使うネジ穴の間隔について定められた国際標準規格

⑤ VESA マウント用ネジ 4 個



4 設置方法

ここでは工場出荷時設定のままで設置を行う場合の設置方法について解説しています。設定を変更する場合は後述 する「5 設定変更について」を参考にして設定を変更してから設置してください。

^{ステップ}1:必要な機材を準備する

□ インターネット接続環境

インターネットに接続されている機器(ルータやハブなど)に PCWL 用の LAN ポートが 1 口必要です。

□ LAN ケーブル ……… 1本

PCWL をインターネットに接続するためのケーブルが必要です。

□ 有線 LAN ポート内蔵のパソコン

※有線 LAN ポートがついていない場合、USB-有線 LAN アダプタを使用してください。

- □ 無線 LAN ポート内蔵のパソコンや、iPhone などの Wi-Fi 対応端末
- □ 梱包物一式

機器本体,アンテナ6本(PCWL-0420は不要),ACアダプタ,取り付け用付属品(一式)

^{ステップ}2 : インターネット回線の疎通を確認する

事前に、インターネットに接続可能かどうかを確認します。

① インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム等)があるか確認してください。





② 通信機器もしくは有線ルータ等と、パソコンを LAN ケーブルで接続します。



③ この状態でインターネットに接続できるかどうかを確認してください。

Ex) Windows パソコンなら、[ネットワーク接続]の[ローカルエリア接続] で IP アドレスが正しく取得できているこ と、ブラウザなどを起動しインターネット上のサイトが表示できることを確認します。

④ 接続が確認できたら LAN ケーブルを外して次のステップに進んでください。

^{ステップ}3 :インターネットに接続する PCWL(親機/コア) を仮設置する

- 1. PCWL を 1 台のみ購入された場合は、その PCWL を親機(コア)としてご利用ください。PCWL を 2 台以上購入された 方は、どの PCWL でもよいので 1 台を選んで親機(コア)としてください。
- 2. 工場出荷設定は子機(スレーブ)に設定されていますので、3以降の手順で本体と PC を接続し、WEB UI 画面で親機(コア)に変更してください。
- 3. PC の LAN 端子と PCWL (PCWL-0410 を例としてます)の Eth-down 端子を LAN ケーブルで接続し、DC IN に電源 を接続します。PCWL-0400、PCWL-0420 も同様に Eth-down 端子に接続してください。



PCのIPv6アドレスを以下のアドレスに設定してください。
 PC側IPv6アドレス=FD00:5043::062B:BBFF:FEF0:XXXX
 XXXXは16進数(0~F)で任意の値を設定
 サブネットプレフィックスの長さ:64

<Window10の例>

① 「コントロールパネル」←「ネットワークと共有センター」を開き、対象の「イーサネット」を選択(クリック)し ます。以下の画面が表示され、「プロパティ」を選択します。

🛷 イーサネット 2の状	能			\times
全般				
接続				
IPv4 接続:		ネットワーク	アクセスなし	
IPv6 接続:		ネットワーク	アクセスなし	
メディアの状態:			有効	
期間:			00:15:15	
速度:		10	00.0 Mbps	
詳細(E)				
動作状況				
	送信 ——	. _	受信	
パイト:	4,416		15,965	
♥プロパティ(P)	 ◆ 無効にする(D)	診断(G)		
			閉じる(C)	

② 以下の画面の「インターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

ASIX AX8817	9 USB 3.0) to Gigabit E	thernet	Adapter		
				横	戓(C)	
この接続は次の項目を	使用しま	す(O):				
 ✓ 「 QoS パケット ✓ ▲ インターネット 	スケジュー プロトコル	ラ パージョン 4 (TCP/IPv4	4)		^
Microsoft N	etwork A _DP プロト	Adapter Mult トコル ドライバー	iplexor I	rotocol		
✓ <u> </u>	ובאסל	/バージョン 6 (Discovery R	TCP/IPv	5)		
Link-Layer	opology	Discovery M	lapper I/	O Driver		
<	1 20				>	~
インストール(N)		削除(U)		プロバ	(ิ 7 ₁(R)	
説明						
	相互接续	使されたさまざま	なネット	ワーク間の通	通信を提	
TCP/IP version 6	100000000					

③ 以下の画面で PC の「IPv6 アドレス」、「サブネットプレフィックスを入力し、「OK」をクリックします。
 PC 側 IPv6 アドレス=FD00:5043::062B:BBFF:FEF0:XXXX
 XXXX は 16 進数(0~F) で任意の値を設定(以下の例は 1000)
 サブネットプレフィックスの長さ:64

インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)の	ブロパティ	×
全般		
ネットワークでこの機能がサポートされている場合 い場合は、ネットワーク管理者に適切な IPv6 i	tは、IPv6 設定を自動的に取得することができます。 サポートされていな 反差を問い合わせてください。	
○ IPv6 アドレスを自動的に取得する(O)		
● 次の IPv6 アドレスを使う(S):		
IPv6 アドレス(I):	fd00:5043::062B:BBFF:FEF0:1000	
サブネット プレフィックスの長さ(U):	64	
デフォルト ゲートウェイ(D):		
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す	する(B)	
─● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):		
優先 DNS サーバー(P):		
代替 DNS サーバー(A):		
□終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(V)	
	OK キャンセル	,

- ④ PCWL の IPv6 アドレスを下記ルールに従って算出します。
 - リアパネルに貼付されている MAC アドレスを確認する。 (例)
 PCWL MAC アドレス=042BBB012345 の場合
 - II. MAC アドレスの上位 3 バイトと下位 3 バイトを分割します。 042BBB(固定)+012345
 - III. 分割した上位「042BBB」を「062BBB」に変更し、上位と下位の間に「FFFE」を挿入します。 062BBB+FFFE+012345 = 062BBBFFFE012345
 - IV. 上記を IPv6 アドレス表記に従って 16 ビットごとに「:」で区切ります。
 「062B:BBFF:FE01:2345」が下位 64 ビットのアドレスになります。
 上位 64 ビットは固定の「FD00:5043:0000:0000」となります。
 この上位 64 ビット+下位 64 ビットが PCWL-0410 の IPv6 アドレス(128 ビット)となります。

(例の場合) PCWL IPv6 アドレス = FD00:5043::062B:BBFF:FE01:2345

⑤ PC のブラウザ (Google Chrome 推奨)を起動し、http://の後に④で変換した PCWL の IPv6 アドレスを入力し、PCWL WEB UI 画面にアクセスします。

http://[FD00:5043::062B:BBFF:FE01:2345]

×
[] http://[FD00:5043::062B:BBFF:FE01:2345]
営業マテリアル 2 0 1 8 🍐 ログイン NodeManag

推奨ブラウザ: Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox

⑥ PCWL ヘアクセスすると以下のログイン画面が表示されます。

電源投入後、約2分程度でアクセスが可能となります。



工場出荷設定のユーザ名は「admin」、パスワードは「picocela」です。

上記画面のように入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※ログイン画面が表示されない場合、LAN ケーブルの接続状態やパソコンの IPv6 アドレス設定、または PCWL の IPv6 アドレス設定をご確認ください。

ログインが成功するとトップ画面に遷移します。管理画面の背景色は、白背景または黒背景を選択できます。 本マニュアルは黒背景ベースで説明します。

	PROCELA TECHNOLOGY	PCWL-0400/0410/0420 ID: 0428BB001CA6	
	? }ダッシュボード	ネットワーク	画面切替ボタン
	設定	動作モード	
各種設定、操作	ネットワーク		プリッジモード-LANを拡張するためにデバイスを使用します ルータモード-WANに関係するためにデバイスをルータとして使用しま す(コアノードのみの機能)
画面の選択 	5GHz AP設定 2.4GHz AP設定	端末間通信禁止	□ 有効
	共通 AP設定	WAN VLAN	LAN DHCP#-/(
	システム	WANインターフェース	ETH_UP port *
	ⅈ╝ᡔᡔ᠆᠀ᡔ	IPアドレス割当方式	
	の警察		
	≗ メン テ ナンス		変更を適用する セーブ 設定ファイル
	💾 PicoManager関連設定		
	& アプリケーション		設定関連操作ボタン
	לילעם 🔁		

画面内の各アイコンについて説明します。

ヘッダーのアイコンは、画面背景色の切替ボタン、言語切替ボタンが配置されてます。

PCWL series ID: 042BBB00271A	管理画面の背景色選択 ボタン 白背景 or 黒背景	全 言語切替ボタン 日本語 or 英語
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

フッターには設定データの「セーブ」ボタン、「変更適用」ボタン、設定ファイルのアップロード、ダウンロードの ボタンがあります。

設定ファイルボタンをクリックすると図のアップロード、ダウンロードボタンが表示されます。





⑦ 親機(コア)設定への変更

画面左側のメインメニューから「設定→バックホール」を選択(クリック)すると、以下の画面に遷移します。

ダッシュボード	設定		
* 設定 *	バックホール		
ネットワーク			
5GHz AP設定	動作モード	ב <u>ד</u>	
2.4GHz AP設定 🛛 🕓			
共通 AP設定	共通暗号キー		0
バックホール シ 人 テム	無線経路更新	経路修復 その他	
<u>ы</u> д л −9д v			
い物理	周波数带	5GHz	
<u>♣</u> メン テナ ンス	带域幅	40MHz	
<u> </u> PicoManager 関連設定			
& アプリケーション	チャネル	36	
ליעים 🔁	送信出力	100% (-0dB)	

一般:動作モードを「コア」に変更します。

画面最下段の「セーブ」をクリックし、設定を保存、反映します。

⑧ 親機(コア)設定された PCWL の Eth-up 端子と上位ネットワークを LAN ケーブルで接続します。



ADSL モデム/光回線終端

PCWL の電源を投入後、PWR LED、STAT LED、LINK LED が点灯(起動には約 2 分要します)すれば起動 完了です。



※中継回線に使用しているチャネル(W52、W53、W56)によって起動時の動作挙動(LED 表示)が変わります。 詳しくは後述の「14.2 DFS について」をご参照ください。

^{ステップ}4 :PCWL(子機/スレーブ) を仮設置する

PCWLを1台のみ購入された方は、本ステップはスキップしてください。1台を親機(コア)としてお使いください。

- 1. 工場出荷設定の状態は子機(スレーブ)設定となっています。WEB UI 画面で親機(コア)に設定した場合は、ステップ4のバックホール設定画面で、一般:動作モードで「スレーブ」設定に変更してください。
- 2. 親機(コア)設定された PCWL を近接に配置(電源 ON)し、子機(スレーブ)に電源を接続し、Power LED が点灯す ることを確認します。PCWL の起動が完了すると Stat LED が消灯、親機(コア)との接続が構築されると Link LED が 点滅後、点灯します。





3. 起動後、フロントパネルのリルート(Reroute)ボタンを約1秒程度押し、Link LED が3~4回点滅し、その後点灯す れば親機(コア)との接続が完了です。点滅回数は1~4回で回数が多いほど電波強度が強いことを示します。





電波強度により1~4回点滅

Link LED が点滅しない場合は、再度リルートボタンを押し、Link LED の点滅を確認してください。 子機(スレーブ)の台数分、1~3の操作を行ってください。 ※中継回線に使用しているチャネル(W52、W53、W56)によって起動時の動作挙動(LED 表示)が変わります。 詳しくは後述の「14.3 DFS による挙動について」をご参照ください。

4. 設置場所を決定します。いきなり本設置は行わず、必ず仮設置で電波状況や通信状況を確認してください。

^{ステップ}5 : 親と子のリンク(接続)を確認する

1. 親機(コア)からもっとも遠い PCWL のリルートボタンを押下します。



- ※ 実際には、どの PCWL のリルートボタンを押してもかまいません。PCWL が複数台あっても 1 台押すだけで全機器が相互通信 しあいます。
- 2. リルートボタンを押下してしばらくすると、LinkのLEDが数回点滅し、点灯します。



点灯が確認できればその PCWL は利用可能です。LED の点滅回数は 1~4 回で、リンク強度を示します(回数が多いほど 強い)。

- 点滅が2回以下の場合は、接続強度が弱いため通信品質(速度含む)が低い恐れがあります。
- また点灯しない場合は PCWL の相互接続(リンク)が失敗しています。
- 設置した全ての子機で接続強度(点滅回数)を確認してください。

いずれの場合も、PCWLの設置場所を再検討し、リルートボタンによる電波強度が安定している場所に設置してください。

3. 設置した PCWL の全子機(スレーブ)で Link の LED が点灯していることを確認してください。

^{ステップ}6 : Wi-Fi 端末でインターネットに接続する

実際に、Wi-Fi端末を使って無線でインターネットに接続してみます。該当する機器の接続方法に従って接続してください。

Windows の場合(Windows 10)

- ※ お使いの環境が Windows10 の無線 LAN 内蔵パソコンの場合の接続方法です。
- 1. コントロールパネルを開きます
- 2. [ネットワークとインターネット]をクリックし、ネットワークと共有センターの[ネットワークに接続]をクリックしま す。
- 3. ワイヤレスネットワーク接続の中にある工場出荷時設定の SSID「PicoCELA_A」もしくは「PicoCELA_G」を選択し、 接続ボタンをクリックします。工場出荷設定では暗号化は行われないためセキュリティキーまたはパスフレーズの入力

は必要ありません。暗号化によるセキュリティを行う場合は、後述の「7 本機の詳細設定」の「7.3 アクセスポイントの設定」の手順に従って設定を行ってください。

- 4. 接続状態になっているかを確認します。画面右下のシステムトレイのワイヤレスネットワーク接続アイコンをクリック し、「PicoCELA_A」もしくは「PicoCELA_G」が「接続済み」と表示されていることを確認してください。
- 5. ブラウザなどを起動し、インターネット上のページを表示するなどして、接続を確認してください。

iPhone, iPad などの場合

- ※ iPhone での接続方法ですが、他もほぼ同様の方法で接続できます。
- 1. [設定]をタップします
- 2. [Wi-Fi]をタップします
- 3. ワイヤレスネットワークを選択…の中にある「PicoCELA_A」もしくは「PicoCELA_G」を選択します。工場出荷設定で は暗号化は行われないため、セキュリティキーまたはパスフレーズの入力は必要ありません。暗号化によるセキュリテ ィを行う場合は、後述の「7本機の詳細設定」の「7.3 アクセスポイントの設定」の手順に従って設定を行ってくださ い。
- 4. トップページに戻って、[safari]をタップし、インターネット上のページを表示するなどして、接続を確認してください。

Android Smartphone などの場合

※ 各機器によりメニューが異なりますので詳細はご利用の Smartphone の操作マニュアルをご参照ください。

- 1. [設定]をタッチします
- 2. 「ネットワークとインターネット」や「Wi-Fi」等、 🛜 のメニューを選択します。
- 3. 表示された SSID の中から「PicoCELA_A」もしくは「PicoCELA_G」を選択し、「接続」をタップします。工場出荷設定では暗号化は行われないため、セキュリティまたはパスフレーズの入力は必要ありません。暗号化によるセキュリティを行う場合は、後述の「7本機の詳細設定」の「7.3 アクセスポイントの設定」の手順に従って設定を行ってください。
- 4. 2の操作により、選択した「PicoCELA_A」もしくは「PicoCELA_G」が「接続済み」と表示されることを確認します。
- 5. トップページに戻って、「Google Chrome」等のブラウザをタップし、インターネット上のページが表示するなどして、 接続を確認してください。

^{ステップ}7:本設置を行う

接続の確認ができたら PCWL の本設置を行います。

仮設置場所と本設置場所では、位置や高さが多少変わるため、念のために本設置場所でリルートボタンを押し、リンクが 確実にとれることを確認してください。

^{ステップ}8 : エリアを拡張したい場合

無線 LAN エリアを拡張したい場合は、追加で PCWL をご購入ください。購入いただいた PCWL に対し、本ステップの 3 及び 5~8 を行います。

5 設定変更について

工場出荷状態でも、簡単に無線 LAN エリアの構築・拡張ができますが、以下のような場合には、設定を変更することでより利便性・運用性・性能を向上させることができます。

- ▶ セキュリティを設定したい (工場出荷状態では、セキュリティなしになっています)
- ▶ 店舗・サービス名にあった SSID を利用したい (工場出荷状態では「PicoCELA_A」(5GHz バンド)、「PicoCELA_G」 (2.4GHz バンド)固定となっています。
- ▶ アクセスポイントごとに SSID を分けたい (ex.会議室と事務所では別 SSID にしたい)
- ▶ ビルやフロアに他の無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN ルータがある(干渉により性能が劣化している)
- ▶ ネットワークを分けたい (ex.従業員用と来客用など)

などの場合は、PCWLのWEB設定画面を用いて、簡単に設定を変更することができます。

セキュリティを設定したい場合、

WEB 設定画面にアクセスし、SSID のセキュリティ関連を設定します。

設定項目、設定方法については後述の「7 本機の詳細設定」の「7.3 アクセスポイントの設定」を参照してください。

店舗・サービス名にあった SSID を利用したい場合、

WEB 設定画面にアクセスし、「SSID」を選択し、任意の文字列を設定します。設定項目、設定方法については後述の 「7.3 アクセスポイントの設定」の「SSID 設定」を参照してください。

アクセスポイントごとに SSID を分けたい場合、

それぞれの PCWL において、WEB 画面にアクセスし、「SSID」を選択し、それぞれ異なる任意の文字列を「SSID」に設 定します。設定項目、設定方法については後述の「7.3 アクセスポイントの設定」の「SSID 設定」を参照してください。

他の無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN ルータによる干渉で性能が劣化している場合、

WEB 設定画面にアクセスし、「5GHz/2.4GHz 無線設定」を選択し、チャネルを変更します。チャネルについては後述の「14.1 チャネルについて」に詳しく記載しています。設定項目、設定方法については後述の「7.3 アクセスポイントの設定」の「5GHz/2.4GHz 無線設定」を参照してください。

ネットワークを分けたい場合、

それぞれの PCWL において、WEB 画面にアクセスし、「バックホール設定」を選択し、「チャネル」と「共通暗号化キー」を指定することでネットワークを分けることができます。設定項目、設定方法については後述の「7本機の詳細設定」の「7.4 バックホール(中継回線)の設定」を参照してください。

6 PCWL の管理画面の操作方法

ログインが成功するとトップ画面に遷移します。管理画面は以下のようにヘッダー部、フッター部、メインメニ ユー、設定・操作エリアから構成されます。

ProCELA TECHNICAN	PCWL-0400/0410/0420 ID: 042BBB001CA6	<u>▲</u>
⑦ ダッシュボード	ネットワーク	画面表示切替ボタン
	動作モード	ルータモード フリッシモード・LANを拡張するためにデバイスを使用します ルータモード・WANL TWR するためにデバイスを使用します す (コアノードのみの機能)
各種設定、操作 画面の選択 ^{AP設定} ^{設定}	端末開通信禁止 WAN VLAN	□ 有効 LAN DHCPサーパ
バックホール システム	WANインターフェース	ETH_UP port *
🔟 ステータス 🗸 🗸	IPアドレス割当方式	DHCP
℃ 診断		
♣ メン テ ナンス		室更を適用する セーブ 設定ファイル
ਁ PicoManager関連設定 みアプリケーション	設定保存 タン、変	、設定ファイルアップロード/ダウンロードボ 更適用ボタン
לפידלים 🔂	※変更適 するとき	用ボタンは設定保存されたパラメータが存在 にアクティブになります

6.1 画面ヘッダー、フッターのアイコン操作

画面内の各アイコンについて説明します。

ヘッダーのアイコンは、画面背景色の切替ボタン、言語切替ボタン、ヘルプ表示ボタンがあります。



フッターには設定データの保存ボタン、設定ファイルのアップロード、ダウンロードのボタンがあります。



6.2 ヘルプ画面の操作

ヘルプ表示ボタンをクリックするとその画面内で設定可能な各パラメータについての説明が表示されます。 7章「本機の詳細設定」と併せて各パラメータを設定ください。

PCWL-0400/0410/0420 ID: 042888001CA6		▲ ● ⑦	
設定		設定	
		各設定の変更が実施できます。設定変更後は「セーブ」ボタンをクリ ックしてください。十数秒で変更した設定が機器に反映されます。	
ネットワーク		ネットワーク	
動作モード)	ルータモード 	していていていた。 設置場所のオフィス等のネットワーク環境に合わせて、より詳細な設 定を行うことができます。	
端木間通信禁止	□ 有効	ネットワークの動作モードを設定します。本機はルータモード、 ブリッジモードの両者で使用することができます。 を表示	
WAN VLAN			
WANインターフェース	ETH_UP port	ブリッジ モード 本体をブリッジモードとして使用します。本機をブリッジモードで動 作させる場合は、上位側ネットワークにリータを沿着し、本港と接続	
IPアドレス割当方式	DHCP		
-		LAN LANN明確正の設定ができます	
		IPアドレス創当方式 「 LAN側Pアドレス創当方式をDHCPまたは静的IPアドレスに変更 します。	
		PLICE supplitudelik Lifeli og for innekt ut den Brite	
ヘルプ表示画	画面		
スクロール排	操作で画面内の表示	示をス	
クロールでき	きます	511 M	
回面の消去に	ょ ヽレレノ バツ ノをく		

7 本機の詳細設定

設置場所のオフィス等のネットワーク環境に合わせて、より詳細な設定を行うことができます。ログイン後は「設定」画面が表示されます。

本機はルータモード、ブリッジモードの両者で使用することができます。各モードの設定方法について記載します。

7.1 ネットワークの設定:ルータモード時(親機/コアのみ)

メインメニューを表示し、「設定→ネットワーク」を選択します。ルータモードの設定は「親機/コア」のみ設定 することができます。「子機/スレーブ」の動作モードはブリッジモードのみとなります。

設定変更後は「セーブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定を機器に反映させるためには「変更を適用する」ボタンをクリックしてください。各画面でセーブした全ての設定が機器に適用されます。

WAN 側ネットワーク設定: Eth-up ポート接続

本機を Eth-up ポートと上位ネットワークを LAN ケーブルで接続して使用する場合の設定方法を記載します。

ネットワーク		機器の動作モードの指定 ルータモード(親機のみ)、ブリッジモードを選択
動作モード 端末間通信禁止	ルータモード プリッジモード・LANを拡張するために ノードのみの機能) ロ 有効 ー 有効 ー 有効 ー 「レータモード・WANに接続するために ノードを跨る並 有効(√)は考	端末間通信禁止の指定 禁止、無効(√ 無)は通信可を選択
WAN VLAN WANインターフェース	LAN DHCPサーバ	WAN 側インターフェースの指定 ETH_UP port、2.4GHz WLAN、PPPoE から選択
IPアドレス割当方式	静的IPアドレス	WAN 側の IP アドレスの割当方式の指定 DHCP、静的 IP アドレスから選択
IPアドレス	10.0.0.3	
サプネット マスク	255.255.255.0	WAN IP アドレス割当を静的 IP アドレスを選 択した際は、IP アドレス、サブネットマス
ゲートウェイ	10.0.0.1	ク、デフォルトゲートウェイ、DNS を指定

項目	内容	工場出荷設定
動作モード	本体をブリッジモードとして使用するか、ルータモードとして使用するかを選	ルータモード
ブリッジモード	択することができます	
ルータモード	ルータモードの選択は親機(コア)のみ選択が可能です	
ルータモード選択時の設定	内容	工場出荷設定
端末間通信禁止	ノードを跨る STA 間の通信の許可、禁止を選択することができます	無効 (√なし)
有効(✔あり)	詳細は「14.2 端末間通信について」を参照ください	
無効 (√なし)		
[WAN]	WAN 側のインターフェースを指定します	ETH_UP port

WAN インターフェース	ETH_UP port:上位ルータに本機 ETH_UP ポートと LAN ケーブルで接続す	
ETH_UP port	る場合	
2.4GHz WLAN	2.4GHz WLAN : 既設のアクセスポイントに 2.4GHz の SSID(Service Set	
PPPoE	IDentifer:アクセスポイントの識別子)でアクセスポイント経由 Wi-Fi 接続す	
	る場合	
	PPPoE: ONU との接続を PPPoE プロトコルで接続する場合	
[WAN]	WAN 側の IP アドレスの割当方式を選択します	DHCP
IP アドレス割当方式	DHCP:上位ルータから DHCP で IP アドレスが自動付与される場合	
DHCP	静的 IP アドレス : 固定的に IP アドレスを付与する場合	
静的 IP アドレス		
[WAN]	WAN 側の固定 IP アドレスを指定します	IP アドレス :
IP アドレス	IP アドレス:WAN 側の本機の固定 IP アドレスを指定します	10.0.0.3
[WAN]	WAN 側のサブネットマスクを指定します	255.255.255.0
サブネットマスク	サブネットマスク : WAN 側のサブネットマスクを指定します	
[WAN]	WAN 側ゲートウェイのアドレスを指定します	ゲートウェイ
ゲートウェイ		10.0.0.1
[WAN]	WAN 側の DNS サーバの IP アドレスを指定します	DNS
DNS	DNS:プライマリ DNS サーバの IP アドレスを指定します	8.8.8.8
	セカンダリ DNS : 必要な場合はセカンダリ DNS サーバを指定します	セカンダリ DNS
		未指定

WAN 側ネットワーク設定: 2.4GHz WLAN 接続

本機は既設の Wi-Fi アクセスポイントを上位ネットワークとして親機(ルータモード時)を Wi-Fi 接続することが できます。その設定方法について記載します。

ネットワーク	ל						
動作モード		ルータ モード ブリッジモード - LANを ルータモード - WANに接 ノードのみの機能)	拡張するためにデバイスを 続するためにデバイスを	を使用します ルータとして使用します(ニ	ד זקנ		
端末間通信禁止		□ 有効					
WAN	VLAN		LAN	рнсрӈ–Ѵ			
WANインターフェ	-z	2.4GHz WLAN					
SSID		e.g. ssid-name					
バスフレーズ					0	、 既設の Wi-Fi アクセスポイン	ントに接続する設定
BSSID (オプション	2)	e.g. ff:ff:ff:ff:ff:ff				合設定項目は不ットワーク なパラメータを設定してくた	言理白に1雑認して週切 ごさい
IPアドレス割当方式	đ	静的IPアドレス			-		

2.4GHz WLAN 選択時	内容	工場出荷設定
[WAN]	既設アクセスポイントに Wi-Fi 接続する 2.4GHz 帯の SSID を指定します	空白
SSID		
[WAN]	SSID で指定した 2.4GHz 帯 SSID にアクセスするためのパスフレーズを指定し	空白
パスフレーズ	ます	

[WAN]	既設アクセスポイントに Wi-Fi 接続する 2.4GHz 帯の BSSID を指定します	空白
BSSID(オプション)	この項目は未設定も可	
IP アドレス割当方式	WAN 側 IP アドレスの割当方式を指定します	DHCP
	DHCP:上位ルータから DHCP で IP アドレスが自動付与される場合	
	静的 IP アドレス:固定的に IP アドレスを付与する場合	
	※静的 IP アドレスの設定は前章の WAN 側 IP アドレスに静的 IP アドレスを	
	割当てる場合を参照ください	

WAN 側ネットワーク設定: PPPoE 接続

本機を ONU と直接 LAN ケーブルで接続し、PPPoE 設定で接続する場合について記載します。PPPoE 設定を行う際は、プロバイダから送付されているログイン情報等が記載された説明書を事前に準備してください。

WAN VLAN	
WANインターフェース	PPPoE
ユ ーザID インターネットサービスプロバイダから提供 されたユーザIDを入力してください	e.g. picotaro@picocela.com
パスワード インターネットサービス ブロバイダから提供 されたパスワードを入力してください	@
MTU MTUについてはインターネット サービス プロ バイダにお問い合わせしてください	1454 ご契約されているプロバイダからの接続設定情報 を参照し、設定してください
サービス名(オプション)	e.g. pppoe-service
ローカルルP (オプション)	e.g. 8.8.8
リモートル (オプション)	e.g. 8.8.8

WLAN 接続を PPPoE 選択時	内容	工場出荷設定
[WAN]	ご契約されているプロバイダ様から提供されるインターネット接続用の認証 ID	空白
ユーザ ID	(ユーザ名)を指定します	
	(例) picocela1234@●●●●.●●.jp	
[WAN]	ご契約されているプロバイダ様から認証 ID と同時に提供されるインターネット接	空白
パスワード	続用のパスワードを指定します	
[WAN]	ご利用のネットワーク回線に応じて最適な MTU サイズを設定します。詳細はご契	1454
MTU	約のプロバイダにご確認ください	
	標準の PPPoE: 1492	
	B フレッツ:1454	
[WAN]	ご契約されているプロバイダから認証 ID と同時に提供されるインターネット接続	空白
サービス名(オプション)	用のサービス名を指定します	
	指定しない運用も可能です	
[WAN]	グローバル固定 IP アドレスがプロバイダから割当てられている場合、PPPoE のリ	空白
ローカル IP(オプション)	ンクのローカル側固定 IP アドレスを設定します	
[WAN]	グローバル固定 IP アドレスがプロバイダから割当てられている場合、PPPoE のリ	空白
----------------	--	----
リモート IP(オプション)	ンクのリモート側固定 IP アドレスを設定します	

LAN 側ネットワーク設定

本機の LAN 側の設定について記載します。設定には「LAN」のタブを選択します。



LAN 側設定	内容	工場出荷設定
[LAN]	LAN 側の IP アドレスを指定します	192.168.2.1
IP アドレス	※192.168.253.0/24 はメンテナンス用途で使用しているため同一セグメントの	
	アドレスは付与しないでください	
[LAN]	LAN 側のサブネットマスクを指定します	255.255.255.0
サブネットマスク		

DHCP サーバの設定

本機をルータモードで使用する場合、本機の DHCP サーバを使用することができます。その設定方法について記載します。設定には「DHCP サーバ」のタブをクリックします。

ネットワーク	
動作モード	ルータモード フリッジモード・L ルータモード・WW DHCP サーバを有効指定
端末間通信禁止	
WAN VLAN	LAN DHCPU-J(
DHCPサーバ	☑ 有効
開始IPアドレス	192.168.2.50割当の開始 IP アドレスを指定
終了IPアドレス IPアドレス数 : 205	192.168.2.254 割当の終了 IP アドレスを指定
アドレス リース期間	120 minute IP アドレスのリース期間を指定(分)

項目	内容	工場出荷設定
【DHCP サーバ】	DHCP サーバ機能を有効とするかを指定します。	チェック : 有効
DHCP サーバ	未チェック : 無効	
	チェック : 有効	
【DHCP サーバ】	DHCP サーバが有効時、配布される IPv4 アドレス範囲の開始アドレスを指定し	192.168.2.20
開始 IP アドレス	ます	

【DHCP サーバ】	DHCP サーバが有効時、配布される IPv4 アドレス範囲の終了アドレスを指定し	192.168.2.100
終了 IP アドレス	ます	
【DHCP サーバ】	DHCP サーバが有効時、配布される IPv4 アドレスのリース期間を指定します	120分
アドレスリース期間	指定単位は分です	

VLAN の設定

ご利用のネットワーク環境で以下のように VLAN 構成に応じたネットワーク設定を行う場合は、ネットワーク設定 画面の VLAN タグを選択し、VLAN 設定を行います。

VLAN の設定には、「VLAN」タブをクリックします。



(注意)

この VLAN 設定を行った場合、PC と本機 Eth-down ポートを LAN ケーブルで接続し、IPv6 アドレスで WEB UI 画面(管理画面)にアクセスするには、以下のアドレスに変換する必要があります。

(例)

VLAN ID: 30 を設定した場合

30 を Hex 変換します。 「30 → 1e」

「4 設置方法」の章を参照し、本機 MAC アドレスから IP アドレスを生成し、上記で変換した VLAN ID を IPv6 アドレスに挿入して WEB UI にアクセスします。

fd00:5043:<vlan id>::62b:bbff:fe00:xxyy xxyy は MAC アドレスの下 4 桁

fd00:5043:1e::62b:bbff:fe00:xxyy

設定用 PC の IPv6 アドレス設定も以下にする必要があります。

fd00:5043:1e::62b:bbff:fef0:xxxx xxxx は任意(例:1000)

項目	内容	工場出荷設定
[VLAN]	VLAN 機能を有効とするかを指定します。	未チェック : 無効
VLAN	未チェック : 無効	
	チェック : 有効	
[VLAN]	VLAN を有効化した際、本機の VLAN ID を指定します。	1
VLAN ID	指定可能な ID: 1 ~4096	
	VLAN ID の指定についてはネットワーク管理者に確認してください	

7.2 ネットワークの設定:ブリッジモード時、スレーブモード時

ブリッジモード及びバックホール動作モードをスレーブモード選択時の設定方法を説明します。親機(コア)をブ リッジモードで動作させる場合は、上位側ネットワークにルータを設置し、本機と接続してください。

LAN 側 IP アドレスの設定

「LAN」のタブをクリックし、LAN 側 IP アドレスを設定します。

ネットワーク		ſ	動作モードをブリッジモードを選択
動作モード	プリッジモード 	<u> </u>	
端末問通信禁止	口有効	ſ	LAN 側 IP アドレス割当方式を指定します DHCP、静的 IP アドレスのどちらかを選択し
IPアドレス割当方式	静的IPアドレス		ます
IPアドレス	<u>192.168.1.254</u>		DHCP 選択時は上位ルータ(DHCP サーバ)か ら取得した IP アドレスが設定されます
サブネット マスク	255.255.255.0	J	静的 IP アドレス選択時は、IP アドレス、サブ
ゲートウェイ	192.168.1.1	/	ネットマスク等を指定します ※192.168.253.0/24 はメンテナンス用途で
DNS	8.8.8		使用しているため同一セグメントのアドレスは 付与しないでください
セカンダリDNS	e.g. 8.8.8.8	L	

項目	内容	工場出荷設定
[LAN]	LAN 側 IP アドレス割当方式を DHCP または静的 IP アドレスに変更します	DHCP
IP アドレス割当方式		
[LAN]	LAN 側の固定 IP アドレス、サブネットマスクを指定します	IP アドレス :
静的 IP アドレス選択時	IP アドレス:LAN 側の本機の固定 IP アドレスを指定します	192.168.1.254
IP アドレス	サブネットマスク:LAN 側のサブネットマスクを指定します	サブネットマスク
サブネットマスク	※192.168.253.0/24 はメンテナンス用途で使用しているため同一セグメント	255.255.255.0
	のアドレスは付与しないでください	
[LAN]	LAN 側デフォルトゲートウェイのアドレスを指定します	ゲートウェイ
ゲートウェイ		192.168.1.1
[LAN]	LAN 側の DNS サーバの IP アドレスを指定します	DNS
DNS	DNS:プライマリ DNS サーバの IP アドレスを指定します	8.8.8.8
	セカンダリ DNS : 必要な場合はセカンダリ DNS サーバを指定します	セカンダリ DNS
		未指定

VLAN の設定

ご利用のネットワーク環境で以下のようなネットワーク設定を行う場合は、VLAN タグを選択し、VLAN 設定を行います。親機の動作モードがブリッジモードの場合に指定することができます。

※お客様のネットワーク環境で VLAN 設定が必要、且つ管理画面へのアクセスに VLAN 設定が必要となるネットワーク環境の場合です。



(注意)

この VLAN 設定を行った場合、PC と本機 Eth-down ポートを LAN ケーブルで接続し、IPv6 アドレスで WEB UI 画面(管理画面)にアクセスするには、以下のアドレスに変換する必要があります。

(例)

VLAN ID: 30 を設定した場合

30 を Hex 変換します。 「30 → 1e」

「4 設置方法」の章を参照し、本機 MAC アドレスから IP アドレスを生成し、上記で変換した VLAN ID を IPv6 アドレスに挿入して WEB UI にアクセスします。

fd00:5043:<vlan id>::62b:bbff:fe00:xxyy xxyy は MAC アドレスの下 4 桁

fd00:5043:1e::62b:bbff:fe00:xxyy

設定用 PC の IPv6 アドレス設定も以下にする必要があります。

fd00:5043:1e::62b:bbff:fef0:xxxx xxxx は任意(例:1000)

項目	内容	工場出荷設定
[VLAN]	VLAN 機能を有効とするかを指定します。	未チェック : 無効
VLAN	未チェック : 無効	
	チェック : 有効	
[VLAN]	VLAN を有効化した際、本機の VLAN ID を指定します。	1
VLAN ID	指定可能な ID: 1 ~4096	
	VLAN ID の指定についてはネットワーク管理者に確認してください	

7.3 アクセスポイントの設定

メインメニューを表示し、「設定」を選択します。サブメニューの「5GH/2.4GHzAP 設定」または「共通 AP 設定」を選択します。

設定変更後は「セーブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定を機器に反映させるためには「変更を適 用する」ボタンをクリックしてください。各画面でセーブした全ての設定が機器に適用されます。

5GHz/2.4GHz 無線設定

AP 回線の無線周波数帯を設定します。本機は 5GHz 帯、2.4GHz 帯の Wi-Fi 接続の設定を行うことができます。 5GHz 帯、2.4GHz 帯の両者をご使用する場合は、サイドメニューの「5GHz AP 設定」と「2.4GHz AP 設定」そ れぞれ設定が必要です。

アクセス ポイント	
5GHz AP設定 無線語	設定のタブを選択
無線周波数帯	
ouz.TR (山戸戸レバーT) 環境	□ ¹ ³⁰⁰ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
無線モード	802.11ac -
帯域幅	40MHz ~
チャネル	auto -
DTIM規图	2
RTS]蜀鹼	2347
送偏出力	
RSSI思值	-65
ビーコンフレーム送信期層	100
最大再送信カウンタ	7

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【5G/2.4G AP 設定】	各周波数帯の使用有無を指定します	チェック : 有効化	チェック : 有効化
無線周波数帯	無効設定とした場合は、対象の周波数帯の AP 機能は使え	未チェック : 無効化	
	ません		
	※前述のネットワーク設定でルータモード、且つ WLAN		
	接続インターフェースを 2.4GHz 選択時は、2.4GHz の		
	AP 機能は有効設定とした場合でも無効となります。		
【5G AP 設定】	IEEE802.11k による高速ローミング機能の使用有無を指定	チェック : 有効化	未チェック:無効
802.11k(近隣レポート)	します。	未チェック : 無効化	化

	※高速ローミング機能は PC やスマートフォンの端末側も		
	 IEEE802.11k に対応している場合、高速ローミング接続が		
	可能です		
	 ※高速ローミングに 5GHz 帯のみに対応しています		
	 ※802.11k を有効化した場合、2.4GHz、5GHz の SSID に		
	接続する端末数の少ない方の通信性能が定期的に数秒間低		
	下する場合があります。		
	5GHz 帯のみ本機器を設置する環境を指定します		
環境	屋外を選択した場合は W56 チャネルのみ選択可能となり		
	() () = (
	 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n を指定します	2.4G : 11b/g/n	2.4G : 11n
無線モード		5G : 11a/n/ac	5G : 11ac
【5G/2.4G AP 設定】	使用する通信チャネルの帯域幅を指定します	11a/b/g/n/ac : 20MHz	2.4G : 20MHz
帯域幅	毎線モードにより指定可能な帯域幅が異なります	11n/ac : 40MHz	5G · 40MHz
11- MIM		11ac : 80MHz	
【5G/2 4G AP 設定】	使用すろ通信チャネルを指定します		2 4G : Auto
チャネル		内外により設定可能なチ	
5 1.100	えしが異たります	ャネルけ相定されます	50 . Auto
	二		
	テヤイル設定で110 こくにさい	日動しテヤネルが選択さ	
		$da \pm \pm$	
	※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で	れます	
	※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください	れます 	
【5G/2.4G AP 設定】	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 	れます 2.4G : 1~255の値	2.4G : 2
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます 	れます 2.4G : 1~255 の値 5G : 1~255 の値	2.4G : 2 5G : 2
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット 	れます 2.4G : 1~255 の値 5G : 1~255 の値 2.4G : 0~2347 の値	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 	れます 2.4G : 1~255 の値 5G : 1~255 の値 2.4G : 0~2347 の値 5G : 0~2347 の値	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G:	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100%
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100%	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100%
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G:	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100%
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100%	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100%
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 2.4GHz :
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~ 5GHz:0dBm~	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA が電波レベルの高い AP へ移行させることができます。 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~ 5GHz:0dBm~	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm 5GHz : -65dBm
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA が電波レベルの高い AP へ移行させることができます。 使用しない場合は、-90dBm 等の低い値を設定してくださ 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~ 5GHz:0dBm~	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm 5GHz : -65dBm
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA が電波レベルの高い AP へ移行させることができます。 使用しない場合は、-90dBm 等の低い値を設定してくださ い 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~ 5GHz:0dBm~	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm 5GHz : -65dBm
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA が電波レベルの高い AP へ移行させることができます。 使用しない場合は、-90dBm 等の低い値を設定してください ビーコン周期(単位:msec)を指定します。ビーコン周期を 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~ 5GHz:0dBm~ 2.4G:15~65535	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm 5GHz : -65dBm
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA が電波レベルの高い AP へ移行させることができます。 使用しない場合は、-90dBm 等の低い値を設定してください ビーコン周期(単位:msec)を指定します。ビーコン周期を 短くすると Wi-Fi 接続端末がアクセスポイントを検出しや 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~ 5GHz:0dBm~ 5GHz:15~65535 5G:15~65535	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm 5GHz : -65dBm 2.4G : 100 5G : 100
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA が電波レベルの高い AP へ移行させることができます。 使用しない場合は、-90dBm 等の低い値を設定してください ビーコン周期(単位:msec)を指定します。ビーコン周期を 短くすると Wi-Fi 接続端末がアクセスポイントを検出しや すくなりますが通信効率は低下します。 	れます 2.4G: 1~255の値 5G: 1~255の値 2.4G: 0~2347の値 5G: 0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz: 0dBm~ 5GHz: 0dBm~ 2.4G: 15~65535 5G: 15~65535	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm 5GHz : -65dBm 2.4G : 100 5G : 100
【5G/2.4G AP 設定】 DTIM 期間 【5G/2.4G AP 設定】 RTS 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 送信出力 【5G/2.4G AP 設定】 RSSI 閾値 【5G/2.4G AP 設定】 ビーコンフレーム送信間隔 【5G/2.4G AP 設定】	 ※バックホール設定で設定したチャネルと 5GHz AP 設定で 設定するチャネルは離れたチャネルを指定してください DTIM(Delivery Traffic Indication Message:送信データ有 無通知)送信間隔を設定することができます RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケット サイズを指定することができます 送信出力を指定します 出力を制御することで電波到達エリアを縮小することがで きます STA 側(PC等端末側)の RSSI 閾値をチェックし、設定し た閾値よりも低い値の場合は AP 側から接続を切断し、STA が電波レベルの高い AP へ移行させることができます。 使用しない場合は、-90dBm 等の低い値を設定してください ビーコン周期(単位:msec)を指定します。ビーコン周期を 短くすると Wi-Fi 接続端末がアクセスポイントを検出しや すくなりますが通信効率は低下します。 フレーム送信失敗時(Ack 未受信など)の再送回数を指定しま 	れます 2.4G:1~255の値 5G:1~255の値 2.4G:0~2347の値 5G:0~2347の値 2.4G: 10%/25%/50%/100% 5G: 10%/25%/50%/100% 2.4GHz:0dBm~ 5GHz:0dBm~ 2.4G:15~65535 5G:15~65535 5G:15~65535	2.4G : 2 5G : 2 2.4G : 2347 5G : 2347 2.4G : 100% 5G : 100% 2.4GHz : -65dBm 5GHz : -65dBm 2.4G : 100 5G : 100 2.4G : 100

AP回線の SSID を設定します。本機は 5GHz 帯、2.4GHz 帯の Wi-Fi 接続の設定を行うことができます。

アクセス ポイント							
5GHz AP設定							
無線設定	SSID設定 QoS設定						
SSID #1 Enabled	🗢 PicoCELA	😯 WPA2-PSK	× ·				
SSID #2 Disabled	Ś	😯 OPEN					
SSID #3 Disabled	Ś	😯 open	タ SCID をクリックオス と詳細両面がま二さ				
SSID #4 Disabled	Ś	😯 OPEN	谷 SSID をクリック 9 ると詳細画面が衣示され。 タ設定値を変更することができます				
SSID #5 Disabled	Ś	😯 OPEN					
SSID #6 Disabled	Ś	😯 open	~				
SSID #7 Disabled	ŝ	🤂 OPEN	~				
SSID #8 Disabled	ŝ	😯 OPEN	~				

SSID 設定:一般設定(名称、セキュリティ設定関連等)

詳細画面を表示し、SSID 名、認証と暗号化方式、パスフレーズ等を設定します。

アクセス ポイン	/ ト	
5GHz AP設 定 無線設定	SSID設定 QoS設定	
SSID #1 Enabled	중 PicoCELA Radius設定 VLAN	♥ WPA2-PSK MA SSID の有効、無効を設定
SSID 名前	<mark>≥</mark> 有効 PicoCELA 先頭と末局	任意の SSID 名を設定
認証と暗号化方式	WPA2-PSK	上記 SSID の認証/暗号化方式を設定 SSID にアクセスする際のパスフレーズを設定
パスフレーズ	 文字の長さ	
ステルスSSID	口有効	ステルス SSID 利用の有効化を設定
端末則是指成正	128	AP 内の端末間通信の許可・禁止を設定
		本 SSID の最大接続端末数を設定

設定内容は 5G/2.4GHz で共通です。

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【無線設定】	SSID の有効/無効設定を指定します	チェック : 有効	SSID#1:
SSID	無効とした場合は、対象の SSID は送信されません	未チェック : 無効	5G : 有効
	SSIDは5GHzで8 SSIID、2.4GHzで8 SSIDの合計16		2.4G : 有効
	個の登録が可能です。		SSID#2 以降:
			無効
【無線設定】	SSID を指定します。	半角英数字、日本語	SSID#1:
名前			5G : PicoCELA_A

			2.4G :
			PicoCELA_G
			SSID#2 以降
			未設定
【無線設定】	認証と暗号化方式を指定します	・セキュリティ無効化	SSID#1:
認証と暗号化方式	WPA2-PSK を推奨します	• WEP	OPEN
		• WPA2-PSK/WPA-	SSID#2 以降:
	WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode、WPA2/EAP を指定	PSK mixed mode	OPEN
	した場合は、Radius サーバの設定を行ってください	• WPA2/PSK	
		• WPA2-EAP/WPA-	
	※OWEモード(Wi-Fi Enhanced Open)は、	EAP mixed mode	
	Opportunistic Wireless Encryption(OWE)に基づいたパブ	• WPA2/EAP	
	リックネットワークの新たな WF セキュリティ規格です	• WPA3-SAE	
	保護されていないオープンネットワークにおいて暗号化に	• WPA3-SAE	
	よるプライバシーを確保できます	Transition mode	
		• OWE	
	[OWE 設定例]		
	$\langle OWE \text{ only } \Xi - \ddot{F} \rangle$		
	1. 認証と暗号化方式を「OWE」を設定		
	2. OPEN SSID は「None」を設定		
	この場合は OWE に対応している端末のみ接続可		
	$\langle OWE Transition \pm - \rangle$		
	1. SSID#1 を「OWE」を設定(※ステルス設定不可)		
	2. SSID#2を「OPEN」を設定		
	3. SSID#1のOPEN SSID に「SSID#2」を設定		
	4. 利用者へは SSID #2 を開示		
	各端末は SSID #2 に接続し、OWE 対応端末は OWE モー		
	ドで SSID#1 で接続され、OWE 非対応端末は SSID#2		
	で接続されます。OWE非対応端末は「セキュリティ保護		
【毎泊言∿中】		Nana	Nano
	認証と唱号化力式と「UWE」を選択した場合に必要となる	・NOTE ・木継で ODEN 設定さ	None
OFEN 351D		・ 本機 C OF LIN 設定 C	
	 設定方法は 上述[OWE 設定例]を参昭してください。	102 3310	
	※OWF 設定された複数の SSID から同一の OPEN SSID を		
	指定することはできません		
 【無線設定】	WEP、WPA2-PSK/WPA-PSK mixed mode、		SSID#1:
パスフレーズ	WPA2/PSK、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition mode	半角英数字 5 文字また	未設定
	指定時はパスワードを指定します	は13文字	SSID#2 以降
		WPA2-PSK/WPA-PSK	未設定
		mixed mode.	
		WPA2/PSK 選択時:	
		半角英数字 8 文字以上	
		63 文字迄	
		WPA3-SAE 選択時:	
		半角英数字 256 文字迄	

		WPA3-SAE Transition	
		mode 選択時:	
		半角英数字 8 文字以上	
		63 文字迄	
【無線設定】	SSID(ESSID)のビーコン通知を行わないステルスモードを	未チェック: 無効	2.4G : 無効
ステルス SSID	使用するかどうかを指定できます。ON を指定するとビーコ	チェック : 有効	5G:無効
	ン通知を行いません。		
【無線設定】	同一 SSID 内の端末間通信の可否を指定することができます	未チェック : 可能	2.4G : 可能
端末間通信禁止	詳細は「14.2 端末間通信について」を参照ください	チェック : 不可	5G : 可能
【無線設定】	SSID 毎に最大接続可能な端末数を指定することができます	1~128	2.4G : 128
端末数	※実運用においては、2.4GHz、5GHz それぞれで SSID 毎		5G : 128
	に設定した最大接続数の合計が 2.4GHz、5GHz の各々で		
	128 以下に設定してください。		

SSID 設定: Radius 設定

「認証と暗号化方式」を以下のいずれかを指定した場合は、Radius サーバの設定を行ってください。Radius サーバはプライマリとセカンダリを指定することができます。プライマリの設定について記載します。セカンダリを設定する場合は、プライマリを参考に設定してください。

- WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode
- WPA2/EAP

アクセス ポイント			
5GHz AP設定			
無線設定 SSID設定 Qo	S設定		
SSID #1 Enabled		WPA2-EAP	
一般設定 Radius設定	VLAN MAC 74,		
共有Radiusの使用	✓ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	adius サーバか個別	I Radius サーバを使用するかを指定
以下は 共有のRadius 設定項目です。変更は全てのS	SIDに反映します。		
Radiusサーバ	e.g. 192.168.1.1 or server.domain	使用する Radius	サーバの IP アドレスを指定
		使用する Radius	
Radiusホート	1812		
Radiusパスワード	_	使用する Radius	s サーバのパスワードを指定
Radiusアカウンティング サーバ	e.g. 192.168.1.1 or server.domain		
Dadiusマカウンニィンパポート	1813	_	
	<u> </u>	以下の Radius フ	7カウンティングサーバも同様に指定
Radiusアカウンティング パスワード		۲	
Radius NAS-Identifier			

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【Radius 設定】	WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode 及び WPA2/EAP 選択	未チェック : 使用しない	チェック : 使用す
共有 Radius 設定使用	時、共有の Radius 設定を使用するかを指定します	チェック : 使用する	る

【Radius 設定】	WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode 及び WPA2/EAP 選択		IP アドレス : 未
Radius サーバ	時、		設定
Radius ポート	・共有または個別設定の Radius サーバの IP アドレスを指		ポート番号:
Radius パスワード	定します		1812
	・共有または個別設定の Radius サーバのポート番号を指定		パスワード : 未設
	します		定
	・共有または個別設定の Radius サーバのパスワードを指定		
	します		
【Radius 設定】	WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode 及び WPA2/EAP 選択		IP アドレス : 未
アカウンティングサーバ	時、		設定
アカウンティングポート	・共有または個別設定の Radius アカウンティングサーバの		ポート番号:
アカウンティングパスワー	IP アドレスを指定します		1813
ド	・共有または個別設定の Radius アカウンティングサーバの		パスワード : 未設
	ポート番号を指定します		定
	・共有または個別設定の Radius アカウンティングサーバの		
	パスワードを指定します		
【Radius 設定】	Radius リクエスト内で NAS Identifier として使用される文	半角英数字	未設定
NAS-Identifier	字列を設定することができます。設定は任意で未設定も	空白、日本語は不可	
	可です		

SSID 設定: VLAN 設定

SSID ごとに VLAN 設定を行う場合、「VLAN 設定」のタブをクリックし、VLAN 設定画面を表示します。



項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
[VLAN]	VLAN を使用するかを指定します	未チェック : 無効	5G:無効
VLAN		チェック : 有効	2.4G : 無効
[VLAN]	VLAN ID を指定します	1~4094 の値	5G : 1
VLAN ID	VLAN 有効化を指定した際に反映されます		2.4G : 1

SSID 設定: MAC アドレスフィルタリング設定

SSID ごとに接続端末の MAC アドレスによる SSID へのアクセス許可、禁止の設定を行うことができます。 「MAC フィルタ」のタブを選択し、MAC アドレスフィルタリング設定画面を表示します。

アクセス ポイ	マント			
5GHz AP設定				フィルタリング指定方法を選択
無線設定	SSID設定	QoS設定		・使用しない場合は無効
	·			・禁止リストにない場合は許可
SSID #1 Enabled	। रु।	PicoCELA		・許可リストにない場合は禁止
一般設定	Radius設定	VLAN	MAC フィルタ	・本機内蔵 Radius サーバのフィルタを使用
MACアドレスフ	へルタリング	禁止リストに	ない場合は許可する	
				・禁止リストにない場合は許可を選択時
MACアドレス禁止	ŁIJスト	e.g. 11:22:33:	aa:bb:cc,44:55:66:dd:ee:ff	アクセスを禁止する MAC アドレスを記載
		復致MACアトレ	パイモノカリる場合、「」」 Cガけ C くたい	・許可リストにない場合は禁止を選択時
				レット アクセスを許可する MAC アドレスを記載

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【MAC フィルタ】	MAC アドレスフィルタリング設定を指定します	無効	無効
MAC アドレスフィルタリング		禁止リストにない場合は	
		許可する	
		許可リストにない場合は	
		禁止する	
		Radius サーバの MAC	
		アドレスフィルタを使用	
		する	
【MAC フィルタ】	接続を許可する MAC アドレスを指定します	MAC アドレス	指定なし
許可する MAC アドレス	「許可リストにない場合はアクセスを禁止」を選択時に登	設定可能なアドレス数は	
	録した MAC アドレスがアクセスを許可されます	Max 1000 アドレス	
	MAC アドレスの記載書式は以下の例を参考に記載してくだ		
	さい(禁止する場合の記載も同様)		
	MAC アドレスのバイト間は「:(コロン)」で区切り、MAC		
	アドレス間は「,(カンマ)」で区切ってください。「,(カ		
	ンマ)」の後には「スペース」を挿入しないでください		
	(例)「AA:AA:AA:AA:AA:AA,BB:BB:BB:BB:BB]		
【MAC フィルタ】	接続を禁止する MAC アドレスを指定します	MAC アドレス	指定なし
禁止する MAC アドレス	「禁止リストにない場合はアクセスを許可」を選択時に登	設定可能なアドレス数は	
	録した MAC アドレスがアクセスを禁止されます	Max 1000 アドレス	
【MAC フィルタ】	「Radius サーバの MAC アドレスフィルタを使用する」を	Radius サーバ仕様に従	
Radius サーバを利用	指定します	う	
	Radius サーバの MAC アドレスフィルタ機能の使用方法は		
	後述の内蔵 Radius サーバの設定方法の「12 アプリケーシ		
	ョンの利用設定」の章を参照し、設定してください。		

QoS 設定

5GHz 帯および 2.4GHz 帯の個々に QoS パラメータを指定することができます。それぞれの周波数帯での共通設 定となりますので、SSID 単位の設定はできません。「QoS」のタブを選択し、QoS 設定画面を表示します。

アクセス	アクセス ポイント							
5GHz AP	設定							
無線設定	無線設定 SSID設定 QoS設定							
AP EDCA								
	フレーム送信問隔	cw最小		cw最大		最大バースト		
Voice		3				1.5	[msec]	
Video				15		3.0	[msec]	
Best Effort	3	15		63		0	[msec]	
Backgroun	d 7	15		1023		0	[msec]	
ステーショ	> EDCA							
	フレーム送信問隔	cw最小		cw最大		チャネル占有時間制度		
Voice	2	3				47	[32usec unit]	
Video	2			15		94	[32usec unit]	
Best Effort	3	15		1023		0	[32usec unit]	
Background	d7	15		1023		0	[32usec unit]	

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
AP EDCA 設定	特定の通信に優先度をつけるための設定が行えます。 工場出荷設定は標準的な値が設定されています 優先度 低(バックグラウンド:BG), 通常(ベストエフォー		
	ト : BE), 優先(ビデオ : VI), 最優先(ボイス : VO)のそれ		
	ぞれにおいて、以下のパラメータを指定できます。		
フレーム送信間隔	フレーム送信間隔をスロット(ウィンドウ数)で指定できま	1~15の数値	VO : 1
	す。送信間隔が小さいほど優先度が高くなります。		VI:1
			BE : 3
			BG : 7
Cw 最小值	フレーム衝突回避機構で使用されるコンテンション・ウィ	1,3,7,15,31,63,	VO : 3
	ンドウの最小値を指定できます。一般に値が小さいほど送	127,255,511,1023	VI : 7
	に推定後付する唯本ルエルウます		BE:15
			BG : 15
Cw 最大値	コンテンション・ウィンドウの最大値を指定できます	1,3,7,15,31,63,	VO : 7
		127,255,511,1023	VI : 15
			BE : 63
			BG : 1023
最大バースト(msec)	送信権を得た際に占有できる時間を指定できます。この値	0.0~999.9 (msec)	VO:1.5
	が大きいほど一度に送信できるデータ量は高まりますが、		VI : 3
	リアルタイム住は頂なれれます。Insec 単位 C 指定します		BE : 0
			BG : 0
ステーション EDCA 設定	特定の通信に優先度をつけるための設定が行えます。		
(端末用)	工場出荷設定は標準的な値が設定されてます		
	優元度 低(ハッククラウント: BG), 通常(ハストエフォー ト:BE), 優先(ビデオ:VI), 最優先(ボイス:VO)のそれぞ		
	れにおいて、以下のパラメータを指定できます。		
フレーム送信間隔	フレーム送信間隔をスロット(ウィンドウ数)で指定できま	1~15の数値	VO : 2
	す。 、 ぼ 信間隔か小さいほど優先度が高くなります		VI : 2
			BE : 3

			BG : 7
Cw 最小值	フレーム衝突回避機構で使用されるコンテンション・ウィ	1,3,7,15,31,63,	VO : 3
	ンドウの最小値を指定できます。一般に値が小さいほど送	127,255,511,1023	VI : 7
	信催で獲得する唯本が上がります		BE : 15
			BG : 15
Cw 最大値	コンテンション・ウィンドウの最大値を指定できます	1,3,7,15,31,63,	VO : 7
		127,255,511,1023	VI : 15
			BE : 1023
			BG : 1023
チェンネル占有時間制限	送信権を得た際に占有できる時間を指定できます。この値	0~2047	VO : 47
(32usec 単位)	が大きいほど一度に送信できるデータ量は高まりますが、		VI : 94
	を指定すると1回の送信で1フレームのみ送信します		BE : 0
			BG : 0

共通 AP 設定:一般設定

5GHz 帯および 2.4GHz 帯共通で設定する項目について記載します。周波数帯毎や SSID 毎の設定はできません。 サイドメニューの「共通 AP 設定」を選択し、「一般設定」のタブを選択し、設定画面を表示します。

アクセス ポイント		
共通設定 一般設定 VLAN IP		
BSS間端末間通信禁止	口有効	
キーブアライブ期間	120	[sec]
アンテナタイプ	標準	

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【共通設定】	2.4GHz/5GHz 間、及びマルチ SSID 間の端末間通信の可否	未チェック : 許可	未チェック : 許可
BSS 間端末間通信禁止	を設定することができます	チェック : 禁止	
	有効にした場合、2.4GHz/5GH 間、各 SSID 間の端末間通		
	信は不可となります		
【共通設定】	キープアライブの送信周期を指定します	60~3600	120
キープアライブ期間(秒)			
【共通設定】	本機のアクセスポイント側に接続するアンテナを指定しま	標準	標準
アンテナタイプ	व	指向性	
	標準付属品のアンテナを使用する場合は、「標準」を選択		
	してください		
	弊社オプション品の指向性アンテナを使用する場合は、		
	「指向性」を選択してください		
	※指向性アンテナは屋外ユニットの PCWL-0410 で使用で		
	きます		
	※標準を選択した状態で指向性アンテナを接続した運用は		
	電波法に違反する場合があります		

Radius サーバと VLAN 経由で通信する設定を行うことができます。VLAN インターフェースに VLAN 内のアドレ スを割り振ることにより VLAN 経由で Radius サーバと通信することができます。

アクセス ポイント			
共通設定 	VLAN I	P	
有効VLAN ID		IPアドレス	サブネットマスク
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0
OFF		e.g. 192.168.1.1	e.g. 255.255.255.0

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
VLAN IP アドレス	VLAN 経由で Radius サーバと通信する VLAN ID を指定し	1~4094 の値	OFF
VLAN ID	ます		
	対象の SSID で指定した VLAN ID を指定してください		
VLAN IP アドレス	VLAN インターフェースに VLAN 内のアドレスを割当てる	IPv4 アドレス	未設定
IP アドレス	ことができます		
	IPv4 アドレスで指定してください		
VLAN IP アドレス	VLAN インターフェースに割当てた VLAN 内のアドレスの	IPv4 サブネットマスク	未設定
サブネットマスク	サブネットマスクを指定してください		

7.4 バックホール(中継回線)の設定

メインメニューの「設定」を選択します。サブメニューの「バックホール」を選択します。本章では親機(コア) の設定について記載します。子機(スレーブ)は、設定可能な項目のみ表示されます。

設定変更後は「セーブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定を機器に反映させるためには「変更を適用する」ボタンをクリックしてください。各画面でセーブした全ての設定が機器に適用されます。

動作モード設定

本機の動作モードを指定します。親機は LAN ケーブルでインターネット回線と接続する動作モードの場合です。 子機は親機または子機同士が無線でバックホール(メッシュネットワーク)を構築し、Wi-Fi 接続により中継(通 信)するモードです。



共通暗号キーについては13.4章の「ネットワークの分割」を参照ください。

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【バックホール】	本機(PCWL)の動作モードを指定します。	コア(親機)	コア(親機)
動作モード	親機(コア)、子機(スレーフ)の指定を行います	スレーブ(子機)	
【バックホール】	ネットワーク識別子を指定することができます	半角英数字	PicoCELA
共通暗号キー	共通暗号キーが同一の機器同士がメッシュネットワーク		
	を構築します		
	この共通暗号キーが異なる場合、同一のメッシュネット		
	ワークは構築されません		
	メッシュネットワークを分割する場合は、共通暗号キー		
	をメッシュネットワーク毎に個別キーを設定してくださ		
	い 		

「無線」タブを選択し、無線設定画面を表示します。

【コアモード画面】		設置環境が屋内、屋外を指定
無線 紹復新	総修復その他	PCWL-0400/PCWL-0420 は屋内 専用機です
環境 		PCWL-0410 は屋外対応機です
周波数帝	56HZ	(ックホール回線の周波数帯を指定
带域幅	40MHz	バックホール回線の帯域幅を指定
チャネル	36	バックホール回線のチャネルを指定
アンテナタイプ	<u>標準</u>	バックホール回線のアンテナを指定
送信出力	100% (-0dB)	バックホール回線の送信出力を指定

【スレーブモード画面】

無線 その他			
スレーブはコアの帯域幅とチャネルを自動検出します。			
アンテナタイプ	<u>每</u> 理		
送信出力	100% (-0dB) ~		

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【無線】 環境	設置環境を指定します 屋内選択時は W52、W53、W56 CH が設定可能です。 屋外選択時は W56 CH のみ設定可能です 屋外で使用する場合は、W52、W53 CH の使用は電波 法で禁止されてます	屋内 屋外	屋内
【無線/コア設定時】	無線バックホール回線の周波数帯を設定します	2.4GHz	5GHz
周波数带	推奨設定は 5GHz です	5GHz	
【無線/コア設定時】	無線バックホール回線で使用する通信チャネルの帯域幅	20MHz	40MHz
帯域幅	を設定します	40MHz	
		80MHz	
【無線/コア設定時】	無線バックホールで使用する通信チャネルを設定します	環境、周波数帯、帯域幅	36
チャネル		により指定可能なチャネ	
		ルは規定されます	
【無線】	本機のバックホール側に接続するアンテナを指定します	標準	標準
アンテナタイプ	標準付属品のアンテナを使用する場合は、「標準」を選	指向性	
	択してください		

	弊社オプション品の指向性アンテナをバックホール用ア		
	ンテナに使用する場合は、「指向性」を選択してくださ		
	ы С		
	※指向性アンテナは屋外ユニットの PCWL-0410 で使		
	用できます		
	※標準を選択した状態で指向性アンテナを接続した運用		
	は電波法に違反する場合があります		
【無線】	送信出力を設定します	10%	100%
送信出力	出力を制御することで電波到達エリアを縮小することが	25%	
	できます	50%	
		100%	

バックホール経路更新設定:コア設定時

無線バックホールの経路構築の更新方法を設定することができます。「経路更新」のタブを選択し、経路更新設定 画面を表示します。



項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【経路更新】	定期的にバックホールの経路更新を行うかの指定をする	未チェック : 無効	チェック : 有効
定期経路更新	ことができます	チェック : 有効	
【経路更新】	経路更新の周期設定を行うことができます	1~65535	300 秒
経路更新間隔	単位は秒指定です		

バックホール経路障害時の修復設定:コア設定時

機器の故障等で無線バックホール回線に障害が発生し、経路が切断された場合の修復方法の設定を行うことができ ます。「経路修復」のタブを選択し、経路修復設定画面を表示します。



項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定	
【経路修復】	経路障害検出を有効にするかを指定することができます	未チェック : 無効	チェック : 有効	
経路障害検知	有効にした場合、障害検知後、即時に経路更新を行いま	チェック : 有効		
	ਰ			
	無効にした場合でも前述の定期経路更新を有効設定時は			
	定期経路更新で障害機器を除く経路が再構築されます			

【経路修復】	経路障害検出の検知カウンタ値の設定を行うことができ	1~255	10
検知カウント数	ます		
	経路障害検知用パケットを連続何パケット受信できなか		
	った場合に経路障害と判断するかを指定します		
【経路修復】	経路障害検知用パケットの送出間隔を指定します	1以上	10 (1秒)
検知間隔	指定単位は 100msec 単位です		

バックホールの特殊設定

バックホール回線の構築制限や経路障害時のアクセスポイントの動作制限を指定することができます。「その他」 のタブを選択し、設定画面を表示します。

【コア選択時の設定画面】



【スレーブ選択時の設定画面】

無線 その他	
リーフモード	□ _{有効} リーフモードの有効化指定
経路障害時APオフ	□ 病 AB 経路障害時に AP 出力を停止指定
ブロードキャスト制御パケット最大送信回 数	3
ローカルのRSSI移動平均係数	□ 有効
RSSI移動平均係数	<mark>3</mark> 初期値は3です
ルーティング メトリック係数	· 通常 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
移動グループ	□ 有効
移動グループID	1
上流ノードMACアドレス	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
有線バックホールVLANタグID	0

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
【その他/スレーブ設定	自身の配下に経路構築を禁止する指定ができます	未チェック:	未チェック:
時】	リーフモードを指定した場合、指定した子機の配下には	配下の経路構築可	配下の経路構築可
リーフモード	バックホール経路は構築されません	チェック:	
	有効指定した子機は経路の末端になります	配下の経路構築禁止	
【その他】	機器に障害が発生し、経路が切断された場合、上位と接	未チェック:	未チェック:
経路障害時 AP オフ	続できない子機の AP の通信を停止することができます	AP の通信を継続	AP の通信を継続
		チェック:	
		AP の通信を停止	
【その他】	バックホール構築のために送信するブロードキャストパ	1~	3
ブロードキャスト制御	ケットの最大送信回数を指定できます		変更しないでください
パケット最大送信回数	通常は3回を推奨してますが、経路から孤立するような		
	ノードが多発する場合は送信回数を大きくすることで解		
	消する場合があります		
【その他/スレーブ設定	スレーブのみ設定することができます	未チェック:使用しない	未チェック:使用しない
時】	コアから送信される RSSI 移動平均係数でなく、個別に	チェック : 使用する	変更しないでください
ローカルの RSSI 移動	RSSI 移動平均係数を使用することができます		
平均係数を使用する			
【その他】	最適経路構築で参照する RSSI 値の重みづけを指定する	0~	3
RSSI 移動平均係数	ことができます		変更しないでください
	RSSI 値を大きくすると過去の履歴値の重みが大きくな		
	ります		

【その他】	経路構築形態を、ホップ数を少なくすることを優先する	5 段階で指定	通常
ルーティングメトリッ	か、RSSI 値による経路構築を優先するかを指定するこ		
ク係数	とができます		
【その他】	移動体に本機を搭載する場合、移動体内のノードをグル	未チェック : 無効	
移動グループ有効化	ープ化することができます	チェック : 有効	変更しないでください
	グループ化されたノード郡は1台のみが外部(移動体		
	外)と通信する構成となります		
【その他】	移動体毎にグループ ID を付与することができます	1~	1
移動グループ ID	隣接する移動体などで ID を分けることでグループを分		
	割することができます		
【その他/コアモード設	コアの冗長化運用時にこのモードを有効にすると、コア	未チェック : 無効	未チェック : 無効
定時】	起動時に既存経路への接続を行います	チェック : 有効	
コア冗長化モード	一定時間バックホール経路をサーチし、同一バックホー		
	ルキーの経路が存在しない場合は、設定したバックホー		
	ルチャネル、帯域幅で起動します		
【その他/コアモード設	コアの冗長化モードを有効にした場合、Eth-up ポート	未チェック: 無効	未チェック : 無効
定時】	の障害検出を行います。障害を検知した場合は、コアの	チェック : 有効	
Eth-up リンク確認	バックホール側の電波出力を停止します。		
	本コアにバックホール接続しているスレーブ機は、他方		
	のコアで構成されたバックホール経路に自動的に移行し		
	ます。		
【その他/スレーブ設定	スレーブのみ設定することができます	MAC アドレス	FF:FF:FF:FF:FF
時】	経路構築時に電波状態に関係なく、接続する上位ノード		
上流ノード MAC アドレ	を指定することができます		
ス	接続する上位ノード MAC アドレスを指定してください		
※スレーブモード時のみ	FF:FF:FF:FF:FF:FF を指定した場合は、最適経路の判		
有効	別で自動経路構築となります		
	(注)経路に存在しない MAC アドレスを指定すると上位		
	ノードとは接続されません		
【その他】	HUB 等のネットワーク機器を介してノード間を有線バ	0~409	0
有線バックホール	ックホール接続する際、VLAN ID=0 のタグを許可され		
VLAN ID タグ	ない場合に VLAN ID を指定します		
	有線バックホールで接続するノードは、全て同一 ID、		
	かつ他の VLAN ID を重複しない ID を指定してくださ		
	い 		

7.5 システム設定

メインメニューを表示し、「設定」を選択します。サブメニューの「システム」を選択します。設定変更後は「セ ーブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定を機器に反映させるためには「変更を適用する」ボタンをク リックしてください。各画面でセーブした全ての設定が機器に適用されます。 システムログの設定

システムログの出力設定を行うことができます。その設定方法を記載します。設定には「Syslog」のタブをクリックします。

システム	
Syslog	
Syslog	■ Syslog 出力の有効化指定 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Syslog サーバ	e.g. 192.168.1.1 or server.domain Syslog を出力するサーバアドレスを指定
Syslog レベル	9-八の設定がなければ、内部eyalog9-ビスか利用されます Level 6 - informational Syslog 出力レベルを指定

項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
Syslog	ログの外部サーバへの出力を設定することができます	無効化 : 未チェック	有効化
有効化		有効化 : チェック	
Syslog	Syslog を出力する外部サーバの IP アドレスを設定すること		未設定
サーバアドレス	ができます		
Syslog	外部サーバへ出力するログのレベルを設定することができま	Level0 : emergencies	Level6
Syslog タイプ	す	Level1 : alerts	
		Level2 : critical	
		Level3 : errors	
		Level4 : warnings	
		Level5 : notifications	
		Level6 : informational	
		Level7 : debugging	

時刻設定

時刻データの取得および時間関連の設定を行うことができます。その設定方法(日時タブを選択)を記載します。



項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
日時	NTP サーバーから時刻情報を取得するかを設定することがで	無効化 : 未チェック	無効化
NTP 有効化	きます	有効化:チェック	

日時	NTP サーバ―の IP アドレスまたは NTP サーバドメイン名を		未設定
NTP サーバ	指定します		
日時	NTP サーバから時刻情報を取得する更新間隔を設定すること	3 時間	24 時間
時間更新間隔	ができます	6 時間	
		12 時間	
		24 時間	
		48 時間	
日時	機器を設置する地域のタイムゾーンを設定することができま	各国タイムゾーン	GMT+9:00
タイムゾーン	す		東京、ソウル
日時	本機内部の現在日時を表示します		
日時	時計ボタンをクリックすると手動設定を行えます		

アカウント設定

本機のログインするためのアカウントを設定、変更することができます。その設定方法を記載します。



項目	内容	設定可能な値	工場出荷設定
ホスト名	ホスト名の名前を設定することができます	半角英数字	PCWL-0400
ホスト名			
アカウント	WEB UI 設定画面にアクセスするログイン名を設定すること	半角英数字	admin
ログイン名	ができます。変更した場合、次回ログイン時は設定したログ		
	イン名のみでアクセス可能となります		
アカウント	WEB UI 設定画面にアクセスするパスワードを設定すること	半角英数字	picocela
パスワード	ができます。次回ログイン時は設定したパスワードを入力す		
	ることでアクセス可能となります		
	パスワードは必ず設定し、管理してください		

8 ステータス(動作状態)の確認

本機の動作状態をステータス画面で確認することができます。また、ステータス画面で表示される項目を選択して ダッシュボードに表示させることもできます。ステータス画面で表示される項目、ダッシュボードへの表示方法につ いて記載します。

メインメニューを表示し、「ステータス」を選択します。

8.1 システムステータス

メインメニューの「ステータス→システム」を選択し、システム関連の情報を表示します。 システム関連のステータスは、以下を確認することができます。

- ・基本情報
- ・機器の温度情報
- ・CPU 使用率
- ・メモリ使用率
- ・ディスク使用率
- ・USB 関連情報
- ・イベント記録



ダッシュボードへ表示するた

めのスイッチ

8.2 ネットワークステータス

サブメニューの「ネットワーク」を選択し、ネットワーク関連のステータスを表示します。表示される項目は以下 の項目です。

- ・ ゲートウェイ情報
- ・ インターネット関連情報
- ・ ETH-up ポート関連情報
- ・ ETH-DOWN ポート関連情報

ネットワーク			
ゲートウェイ	🙆 ෩ 😂 OFF 🗠	インターネット	🙆 🍋 😂 OFF 🕞
デフォルト ゲートウェイ デフォルト ゲートウェイ到達	192.168.224.1	DN5サーバ DN5サーバ インターネット到達 OfficeVPN使用中	118.238.201.33 8.8.8.8
Eth-up	2 🕒 2 OFF -	Eth-down	22 🕪 25 OFF 👻
リンク済 スピード	1000Mb/s	リンク済 スピード	1000Mb/s

8.3 バックホール(中継回線)ステータス

サブメニューの「バックホール」を選択し、バックホール関連情報を表示します。 下記の画面ではバックホール経路、各ノード情報を確認できます。



バックホールの各ノードのリンク情報を表示します。

バックホール	リンク							æ	● <mark>3</mark> <u>15s</u> •
Filter									
ノードID	親ノードID		シグナル平均	受信ビットレート	受信バイト	送信バイト	接続時間	非活動時間	親ノード無線MAC
042BBB001E74	042BBB0027FE	-39 [-43, -85, -81] dBm	-41 [-43, -86, -81] dBm	400.0 MBit/s VHT-MCS 9 40MHz short GI VHT-NSS 2	1.39 MB	0.28 MB	525 seconds	100 ms	04:f0:21:4c:ea:77
							ジ毎の表示数 10	▼ 全1件中 ⁻	

項目	内容
ノード ID	自身のノード ID(MAC アドレス)
親ノード ID	バックホールで接続された上位のノード ID(MAC アドレス)
シグナル	上位接続されたノードとの RSSI 値(括弧内はアンテナ毎の値)
シグナル平均	上記 Signal の一定期間の平均値(括弧内はアンテナ毎の値)
受信ビットレート	受信側ベアラレート ※実スループットではありません
受信バイト	機器起動後からの総受信データ量
送信バイト	機器起動後からの総送信データ量
接続時間	バックホール接続経過時間
非活動時間	バックホール接続後、データ通信が発生してない時間
親ノード無線 MAC	親ノードのバックホール側無線 LAN の MAC アドレス

8.4 アクセスポイントステータス

サブメニューの「アクセスポイント」を選択し、アクセスポイント関連情報を表示します。



8.5 バックホール経由のノードアクセス方法

バックホール経路が構築された各ノードは、バックホールのネットワーク経由で各ノードにアクセスし、ステータ スを確認することができます。アクセス方法について記載します。

① 設定の確認

バックホール経由で各ノードにアクセスするためには、全てのノードで下記設定となっていることを確認し てください。バックホールの端末通信禁止が有効時は各ノードへのアクセスが禁止されます。

ネットワーク設定→端末間通信禁止→無効(√が入っている場合は√を外してください)

② 以下のバックホールステータスを表示します



③ グラフ内のアクセスしたいノードをクリックし以下の画面を表示します

☑ ボタンをクリックし、選択したノードへログインします

Node ID	042BBB00271A
Wlan BH address Wlan BH channel 36 (5180 N	04:f0:21:4b:3e:00 MHz), width: 40 MHz, center1: 5190 MHz
Wlan BH type	mesh point
DFS agent PRF	
BH WPA supplicant	<u> </u>
Node mac address	04:2B:BB:00:27:1A
WAN IPv4	None
LAN IPv4	192.168.1.254 🔀 🚽
Eth-up IPv4	None
IPv6	fd00:5043::062b:bbff:fe00:271a 🛛
IPv6(internal)	None
Count	40

④ ログイン画面からユーザ名、パスワードを入力し、ノードへログインします

バックホールグラフで選択したノードに対して、各設定、スタータス確認や後述の診断、及びメンテナンス 操作を行うことができます。

9 診断機能

本機は、バックホールの機器間(ノード間)のスループット測定やインターネットスピード測定サイトを活用した インターネットスピード測定を行うことができます。

9.1 ネットワークスループット測定

ネットワークスループット測定は本機に搭載している iperf3 を使った機器間(ノード間)のバックホール回線のス ループットを測定することができます。

ネットワークスループット測定の手順を説明します。

ステップ1:測定する機器の管理画面へログインする

以下の接続構成の場合を例に説明します。



測定対象となる一方(上記の図の例では親機)にログインし、メインメニューの診断を選択し、サブメニューの 「ネットワークスループット」を選択し、スループット測定画面を表示します。



測定する機器(この場合は子機 2)を iperf3 クライアントとして指定します。



Iperfのオプション指定を行う場合は、「オプション」をクリックして各パラメータを設定します。



測定が正常に実行されると次のような結果が表示され、設置環境における機器間のバックホール回線のスループットを確認することができます。



9.2 インターネットスピード測定

本機では、インターネットスピードの測定を行うことができます。外部スピード測定サイトによる測定を実施し、 測定結果を表示します。サブメニューのインターネットスピードを選択し、インターネットスピード測定画面を表示 します。接続先サーバを指定し、実行をクリックすると測定が実行されます。測定結果は以下のように表示されま す。 スピード測定先(サーバ)を「Auto」を選択した場合は、本機が設置場所から近い測定サイトを自動選択し、 測定を実施します。



測定結果は以下のように表示されます。



※【注意】

インターネットスピード測定は外部サイト及び OSS を活用した測定機能です。そのため、回線状態、外部サイト の状態が影響するため、測定結果は弊社で保証するものではありません。本機設置時や設置環境のモニター用参考値 としてご活用ください。また、サイト側仕様変更が発生した場合は、本体ファームウェアの対応が完了するまで測定 機能が使えなくなる場合もあります。

9.3 アクセスポイントスキャン機能

本機は周辺のアクセスポイント情報を収集することができます。不審なアクセスポイント等の調査や電波干渉状況 を確認することができます。サブメニューの「APスキャン」を選択し、アクセスポイント情報収集画面を表示しま



9.4 到達性の確認

機器間の到達性を確認することができます。Ping コマンドを用いて応答時間を測定します。サブメニューの「到達性」を選択し、到達性確認画面を表示します。



10 メンテナンス機能

本機器のファームウェアアップデート等のメンテナンス関連の操作について記載します。 メインメニューの「メンテナンス」を選択します。

10.1 機器の再起動

管理画面から本機の再起動を実行することができます。サブメニューの「システム」を選択し、再起動の「実行」 をクリックします。機器の再起動には約2分程度要します。

システム		ļ,
再起動	実行	本機を再起動します
ファームウェア更新	実行	
設定初期化	実行	

10.2 ファームウェア更新

管理画面から本機のファームウェアアップデートを実行することができます。サブメニューの「システム」を選択し、ファームウェア更新を「実行」をクリックします。

システム		
再起動	実行	
ファームウェア更新	実行	ファームウェアを更新します
設定初期化	実行	

ファームウェアの更新は以下の手順で実施してください。

- ① PicoCELA 社または販売店から最新版ファームウェアを入手する
- ② メンテナンスのファームウェア更新ボタンをクリックし、入手した最新版ファームウェアを選択し、「開く」
 をクリックする

を理▼ 新しいフォルダー					= •
PC	^	~ 名前	更新日時	種類	サイズ
🧊 3D オブジェクト		Old	2020/07/24 12:38	ファイル フォルダー	
🖊 ダウンロード		📼 pcwl-0400-2.2.15-ow.img.gz	2020/07/24 11:11	GZ ファイル	39,405 KB
🔜 デスクトップ	- 64				
🖹 ドキュメント	12				
▶ ピクチャ	\sim				
ファイル名(N):				〜 カスタ	'ムファイル (*.gz;*.gpg) 〜

③ ファームウェアアップデートを実行する

下記画面の「確認」をクリックするとファームウェアアップデートが実行されます。また、ファームウェア実 行と一緒に設定初期化を実行する場合は、設定初期化のチェックボックスに√を入れ、「確認」をクリックす るとファームウェアアップデートと設定初期化を同時に実施することができます。



※ファームウェアアップデートは PicoManager からも実施(推奨方法)することができます。PicoManager に接続されたノード(PCWL 製品)は一括バージョンアップが可能です。

PicoManager には最新ファームウェアが準備されています。

10.3 設定初期化

管理画面から本機の設定を工場出荷設定に戻すことができます。サイドメニューの「システム」を選択し、設定初 期化の「実行」をクリックします。

システム		
再起動	実行	
ファームウェア更新	実行	
設定初期化	実行 [り部設定を工場出荷設定にリセットします

設定初期化は機器本体のリセットボタンを10秒以上押下することでも実行できます。

バックホール経路を手動で再構築することができます。サブメニューの「バックホール」を選択します。



バックホール経路の再構築(リルート)は機器本体のリルートスイッチでも実施できます。

メンテナンス用に本機内部のログを出力することができます。機器障害時には、ボタンをクリックし、ログを自身の PC にダウンロードし、PicoCELA 社へ送付してください。



11 PicoManager 関連設定

クラウドサービスの PicoManager の機能を利用するために本機側の設定が必要な項目があります。本章では PicoManager のサービスと連携するための機能設定について記載します。メインメニューの「PicoManager 関連設 定」を選択し、PicoManager 設定画面を表示します。

PicoManagerの利用には販売店経由で PicoCELA 社へ利用申込(利用ライセンス発行)が必要です。申込方法は 機器を購入した販売店へお問合せください。

11.1 PicoManager のアクティベーション操作

PicoManager と接続し、クラウドサービスを利用するには、最初に PicoManager のアクティベーションが必要で す。ご利用する全ての機器(親機、子機)でアクティベーション操作を実施してください。サブメニューの「アクテ ィベーション」を選択し、アクティベーション実行画面を表示します。



アクティベーションの操作が完了し、PicoManagerのノード一覧にアクティベーションを実行した機器(MAC アドレスで確認)が表示されるまではインターネット接続を維持してください。管理画面で「完了」と表示されてもPicoManager 側の処理には少し時間がかかります。管理画面で「完了表示」後、数分間は電源を OFF にしないでください。PicoManager の処理が完了する前に電源 OFF、インターネット接続が切断された場合は、再度アクティベーション操作が必要になりますのでご注意ください。

PicoManager と本機の接続は https プロトコルにより通信を行います。ご利用のネットワーク環境で http/https の接続を VPN プロキシ経由で接続する環境の場合は、VPN プロキシを「有効(✔)」とし、VPN プロキシホスト 名、VPN プロキシポートの設定を行ってください。

11.2 キャプティブポータル設定

PicoManagerのキャプティブポータル機能を利用する場合は、本機側の設定が必要です。本機側の設定はサブメ ニューの「キャプティブポータル」を選択し、キャプティブポータル設定画面を表示します。設定変更後は「セー ブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定を機器に反映させるためには「変更を適用する」ボタンをクリ ックしてください。各画面でセーブした全ての設定が機器に適用されます。


キャプティブポータル Wi-Fi 接続時間で指定した時間を超えて再度、STA から Wi-Fi 接続するとキャプティブポータ ル画面が表示されます。キャプティブポータルを表示させずにアクセスを許可する機器(例えば、プリンタ、カメラ 等)は MAC アドレス許可リストに対象機器全ての MAC アドレスを登録してください。PicoManager のキャプティ ブポータルの利用方法は PicoManager 取扱説明書の「LP/アンケート機能」を参照ください。

11.3 SNS 認証設定

PicoManager の SNS 認証機能を利用する場合は、本機側の「11.2 キャプティブポータル」の設定が必要です。 前項を参照し、キャプティブポータルを有効に設定し、「セーブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定 を機器に反映させるためには「変更を適用する」ボタンをクリックしてください。各画面でセーブした全ての設定が 機器に適用されます。

PicoManager の SNS 認証の利用方法は、PicoManager 取扱説明書の「LP/アンケート機能」を参照ください。 SNS 認証機能の利用は PCWL 本体ファームウェアの下記バージョン以降で利用できます。古いバージョンの場合 は、ファームウェアのアップデートを行ってください。

SNS 認証機能: V2.3.11-ow 以降のバージョンで利用可

11.4 プローブリクエスト収集設定

PicoManager でプローブリクエストによる統計データを収集する場合は、本機側の設定が必要です。本機側の設定 はサブメニューの「PR データ収集機能」のタブを選択し、プローブリクエスト収集設定画面を表示します。設定変 更後は「セーブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定を機器に反映させるためには「変更を適用する」 ボタンをクリックしてください。各画面でセーブした全ての設定が機器に適用されます。

	PicoManager のプローブリクエストデータ収集機能を
プローブ リクエスト データ収集機能	利用する場合は有効を指定
	PicoManager のプローブリクエストによるヒートマッ
フローフリクエストデータ収集 □ 有効	プ等の機能を利用する場合は有効を指定してください

PicoManager のプローブリクエストデータ収集機能の利用方法は PicoManager 取扱説明書を参照ください。

11.5 BLE(Bluetooth Low Energy)データ収集設定

PicoManager の BLE ドングルと BLE タグを使った測位サービスを利用する場合は、本機側の設定が必要です。本機 側の設定はサブメニューの「BLE スキャン機能」を選択し、BLE データ収集設定画面を表示します。設定変更後は 「セーブ」ボタンをクリックしてください。セーブした設定を機器に反映させるためには「変更を適用する」ボタン をクリックしてください。各画面でセーブした全ての設定が機器に適用されます。

BLE スキャン機能を使った PicoManager 測位サービスの利用方法は PicoManager 取扱説明書を参照ください。



PicoManager の BLE スキャンデータデータ収集機能 を利用する場合は有効を指定 PicoManager の BLE 測位ソリューションを利用する 場合は有効を指定してください

BLE 測位機能を利用する場合は、PCWL-0400、PCWL-0420 の USB 端子に BLE ドングルを装着してください。 ※BLE ドングルの挿抜は本体電源 OFF 時に行ってください 本機能は PCWL-0410 ではご利用できません。

12 アプリケーションの利用設定

本機が内蔵するアプリケーションを利用する場合は、本機側の設定が必要です。本機側の設定はメインメニューの 「アプリケーション」を選択し、アプリケーション設定画面を表示します。

12.1 共有ファイルサーバの設定

本機のリアパネルの USB コネクタに USB メモリを挿入することにより、ローカルネットワーク内の共有ファイル サーバとして使用することができます。本機能は USB 端子搭載の PCWL-0400、PCWL-0420 で使用できます。

USB メモリは Core/Slave に関係なく取付けることができます。また、複数の機器に取り付けることで共有ファイルサーバの容量を増やすこともできます。

サポートするファイルシステムは、exFAT/FAT32/FAT16/ext4 です。NTFS はサポートしておりません。



共有ファイルサーバを使用する設定手順を示します。USB メモリを取付けた全ての PCWL-0400 で設定してください。

- 1. 本機に USB メモリを取付ける(USB メモリの挿抜は本体電源 OFF 時に行ってください)
- 2. 本機の電源を投入し、PCを接続して管理画面にアクセスする(7.1 設定変更の準備を参照)
- 3. メインメニューの「設定」→「ネットワーク」を選択し、「端末間通信禁止」を無効(√を外す)にする
- 4. 同じ画面内の「アクセスポイント経由でのアクセスを有効にする」を有効(√を入れる)に
- 5. 変更後は画面下の「セーブ」をクリックし、設定を保存する
- 6. メインメニューの「アプリケーション」→「Samba」を選択すると以下の画面に遷移します

Samba	
NetBIOS名	pcwl0400
ワークグループ	workgroup
ユ− ቻ <mark>ጸ</mark>	picocela
パスワード	<u> </u>
USBストレージの取り外し	

本機は Free Radius サーバを内蔵しています。親機(コア)の内蔵 Radius を利用した認証を行うことができます。

ステップ1:ユーザ登録・削除

内蔵 Radius の設定はサブメニューの「FreeRadius」を選択し、内蔵 Radius サーバ設定画面を表示します。

FreeRadius	内蔵 Radius サーバを使	用する
FreeRadiusサーバ	日有効・「場合は有効を指定」	
┃ ユーザ管理 ザファイル -	csv 形式ファイル操作ボタン	新規ユーザ登録用ボタン 新規 選択
ユーザ名	パスワード	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
test2	*******rd2	
test1	*****rd1	1
	ページ毎の表示数 10 👻 全2件中1-2	件 < >

内蔵 Radius 認証のユーザ登録は「新規」ボタンをクリックし、下記画面で登録できます。ユーザ名、パスワード を指定し、「新規」ボタンをクリックします。登録したユーザはユーザ表示エリアで確認することができます。



また、ユーザ名、パスワードを記載した csv ファイル形式のファイルをアップロードすることで一括登録することが できます。既存の登録ユーザー覧を csv ファイルでダウンロードすることもできます。操作はアップロードボタン、 ダウンロードボタンで行ってください。

登録済みのユーザを削除する場合は、「選択」ボタンをクリックし、削除したいユーザにチェック(√)をつけ、 「ごみ箱」ボタンをクリックすると削除できます。

ステップ2: セキュリティ設定の変更

「7.3 アクセスポイントの設定」の「セキュリティ設定関連」で認証方式、及び RADIUS サーバの設定を行います。サブメニューの「5GHz(2.4GHz) AP 設定」をクリックし、以下の画面を表示します。

アクセス ポイント			
5GHz AP設定			
無線設定 SSID設定	QoS設定		
SSID #1 Enabled 🗢 PicoCEI	AA	😯 wr	PA2-EAP
一般設定 Radius設定	VLAN	MAC フィルタ	
共有Radiusの使用	✓ 有効		
以下は 共有の Radius設定項目です。変更	は全てのSSIDに反映しま	す.	
Radiusサーバ	e.g. 192.168.1.1 or serv	er.domain	
Radiusポート	1812		
Radiusパスワード			<u>@</u>
Radiusアカウンティング サーバ	e.g. 192.168.1.1 or serv	er.domain	
Radiusアカウンティング ポート	1813		
Radiusアカウンティング パスワード			٥
Radius NAS-Identifier			
セカンダリRadiusサーバ	e.g. 192.168.1.1 or serv	er.domain	
セカンダリRadiusポート	1812		
セカンダリRadiusパスワード			۵
セカンダリRadiusアカウンティング サ 一バ	e.g. 192.168.1.1 or serv	er.domain	
セカンダリRadiusアカウンティング ポ ート	1813		
セカンダリRadiusアカウンティングパ スワード			۲

- 1. SSID 選択で対象の SSID を選択します。
- 2. 認証と暗号化の方法で「WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode」または「WPA2-EAP(推奨)」を選択します。
- 3. 「共通 Radius の使用」の√で Radius サーバを個別設定(未チェック)とするか、共通設定(チェック)と するかを選択します。個別設定を選択した場合は、SSID 毎に内蔵 Radius サーバ設定又は外部 Radius サーバ 設定を行ってください。共通 Radius 設定の場合も SSID 毎に共通 Radius 設定(チェック)を選択してくだ さい。
- 4. Radius サーバ及び Radius アカウンティングサーバ欄に Core(親機)に設定した IPv4 アドレスを設定します。

(注)Core(親機)をブリッジモード且つ内蔵 Radius 機能を使う場合は、Core の IPv4 アドレスは静的アドレスを割振ってください。

- 5. Radius ポートは 1812、Radius アカウンティングポートは 1813 から変更しないでください。
- 6. Radius パスワード及び Radius アカウンティングパスワードは、「Pico_Int_Radius」を設定してください。
- 7. 全ての PCWL で上記設定を実施してください。

13 PCWL による無線 LAN エリアの構築:基本編

13.1 BH と AP

PCWL(**以降の図中の機器は PCWL-0410 で表記、PCWL-0400、PCWL-0420 も同様**)は無線バックホール(無線 BH)と呼ばれる無線中継機能と、AP と呼ばれるアクセスポイント機能の 2 つを持っています。

アクセスポイント機能(AP)は、無線 LAN(Wi-Fi)のアクセス回線としての機能であり、一般的なアクセスポイントと同様に SSID を持ち、WEP/WPA/WPA2 によるセキュリティが可能です。使用する周波数帯は 2.4GHz 帯及び 5GHz 帯で、2.4GHz 帯は 802.11b/g/n、5GHz 帯は 802.11a/n/ac をサポートしています。

無線中継機能(無線 BH)は、弊社独自のアルゴリズムにより PCWL 相互の通信及び中継を効率的に行います。 使用する周波数帯は 5GHz 帯の場合、802.11a/n/ac の W52、W53 と W56 に相当します。W52、W53 は日 本国内の電波法により屋外での使用ができません。従って W52、W53 設定時は屋内専用となります。なお、中 継時には AES128 による暗号化によりデータを秘匿(保護)しているため、安全に通信できます。



中継回線・アクセス回線ともに、プロトコルスタックとしては第2層(データリンク層)に相当します。

PCWL は親であるコア機と、それに接続される子/孫にあたるスレーブ機に大別されます。コアもスレーブも同じ機器ですが、Web UI 設定画面のバックホール設定画面内の動作モードの設定でコア(親機)、スレーブ(子機・孫機)を切り替えることができます。



13.3 最適経路の構築とリルート

アクセスポイント間の無線通信では、一般的に各機器がそれぞれの方針で上位のアクセスポイントを決定し、それが重なることでネットワークが構築されます。網目のような形状からメッシュネットワークとも呼ばれます。この形状のネットワークは機器の自律性が高く障害に強いと言われる反面、通信経路が冗長となる可能性や、上り下りの経路が一定でない、通信品質の変動が大きいなどの問題もあります。



PCWL は機器間の相互通信により、コアを中心としたツリー構造を持った準静的な経路を形成することで安定した通信を実現しています(特願 2008-18337)。このツリー構造による安定した通信経路の構築と、中継に特化した 無線モジュールの搭載により無線ホップ数が増えても高い通信品質を維持することができます。さらに1台の PCWL のリルートボタンを押すことで、波状的に最適経路構築のアルゴリズムが動作し、同一ネットワークの全 PCWL が最新の情報をもとに最適経路を再構築します。つまり、通常だと専門的な無線知識が必要な無線ネットワ ークの構築を、誰でもボタン1つで行えます。



13.4ネットワークの分割

1 つのコアには論理的に 256 台のスレーブが接続可能です。しかし実用を考えると、いくつかの理由により数台 ~数十台程度でネットワークを分けるのが望ましいといえます。

- ▶ ツリー構造における根に相当するコアに負荷がかかる(ここで速度が落ちる可能性がある)
- ▶ ホップ数が増える(速度が落ちる)

▶ ネットワークを構成する PCWL の台数が多いと、そのネットワークを利用する Wi-Fi 端末も増大するため、通信量が多くなり中継回線にも負担がかかります。また利用者の数や通信量(データ量や通信頻度)を考慮してネットワークを分けることもあります。

ネットワークを分けるには、中継回線(Mesh)の設定を変更します。使用するチャネルと共通暗号キー(ネット ワーク識別子)が同じであれば同じネットワークとなります。これらの値が異なれば、PCWL が隣接していても異 なるネットワークとなるので無線中継は行われません。



13.5 見通しについて

無線 LAN で使用する周波数帯は(2.4GHz 帯及び 5GHz 帯ともに)直進性の強い伝搬特性を持っています。そのため、2 つの無線 LAN 機器間に、遮蔽物がなく互いに見通せる位置にあることが必要となります。

PCWL の場合、無線 LAN 端末と通信を行うアクセス回線と、PCWL 間で通信を行う無線中継回線の 2 つが存在 するため、アクセス回線では「無線 LAN 端末と PCWL との間」、無線中継回線では「PCWL 間」に見通しが必要 となります。



さらに、距離や遮蔽物の存在、反射物の有無やその反射率(吸収率)及び空気の流れなど様々な要因で無線品質は 変動します。これらを考慮すると、人や物の移動に影響されにくい高所に設置するのが望ましいと言えます。

また、電波は木やガラスのように電気を通しにくい性質のものは通り抜け、金属のように電気を通しやすい性質 のものには反射する性質を持っています。このため遮蔽物がガラスなどのような場合は障害になりにくいですが、 鉄筋コンクリートの梁などは電波にとっては障害物となります。

13.6 仮設置の重要性

PCWL を設置する際には、いきなり設置工事などは行わず、必ず仮設置によるテストを行ってください。

特に2台以上のPCWLを使って無線LANエリアを形成する場合、PCWL間の相互通信が必須であるため、設置予 定場所に極力近いところにPCWLを仮設置し、中継回線の無線状況(PCWLのリンク状態)・アクセス回線の無線状 況・スループットなどを確認してください。

実際に設置工事を行ってしまうと設置場所の変更がきかないため、まずは仮設置でこれらを確認し、問題があれば 設置場所の変更や設置台数の変更などを行ってください。

13.7 アクセス回線の無線状況の確認方法

アクセス回線の無線強度を確認します。簡易的な確認方法としては、無線 LAN(Wi-Fi)搭載のスマートフォンや iPad・ノートパソコンなどで、アクセスポイント一覧を表示し、アイコンなどで強度を確認することです。



13.8 中継回線の無線状況の確認方法

中継回線では無線通信をステルスモードで行っているため、アクセス回線と同じ方法での確認はできません。そのため、PCWL間のリンク確立状況で確認します。

1. 仮設置された 2 台の PCWL の LED ランプが確認できるよう、それぞれの PCWL に監視者を配置します。





2. コアから遠い PCWL の本体フロントパネルのリルートボタンを押します。



3. LinkのLED ランプの点滅回数を確認してください。



LED ランプの点滅回数は 1~4 回で、リンク強度を示します(回数が多いほど強い)。

点滅が1回以下の場合は、設置場所を再考し場所を変更して再確認してください。推奨は点滅回数が3回以 上です。

13.9 IP ネットワークの分割

8.4 ネットワークの分割でご説明した Wi-Fi レベルでのネットワーク分割と同様に、IP ネットワークを適切に分割することにより、管理を容易にすることが可能となります。

PCWL のルータモードを利用することにより、アクセスポイント(AP)及び LAN 側に新たな IP ネットワークを構成することができます。



新たな IP ネットワークでは、既存の IP ネットワークとは異なる IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲート ウェイが設定されます。ルータモードの設定後、端末を接続して正しい設定が反映されていることを確認してください。 14 PCWL による無線 LAN エリアの構築:応用編

14.1 チャネルについて

ここでは、適切なチャネルの設定方法について解説します。

アクセス回線では、802.11 b/g/n に準拠した 2.4GHz の周波数帯と、 802.11a/n/ac に準拠した 5GHz の周波数帯のいずれかを設定できます。

2.4GHz 帯には 5MHz 刻みで 1 から 13ch のチャネルが存在します。チャネル幅が 22MHz であるため、干渉を防ぐには 5ch 以上チャネルを離す必要があり、一般的に は 1ch/6ch/11ch を使用します。さらに、隣接ノードでは異なるチャネルを使用する ことで、干渉を防ぐことができます。



5GHz 帯は 20MHz、40MHz、80MHz の帯域幅の設定によりチャネル設定が異なります。20MHz に設定した場 合は 802.11a/n/ac の W52 で 36・40・44・48 の4つのチャネル、W53 で 52・56・60・64 の 4つのチャネル、 W56 で 100・104・108・112・116・120・124・128・132・136・140 の 11 個のチャネルが使用できます。 40MHz、80MHz の帯域を設定した場合は、選択可能なチャネルが制限され、設定画面では選択可能なチャネルのみ 表示されます。アクセス回線に 5GHz 帯を使用する場合、中継回線と干渉が発生する可能性がありますので、アクセ ス回線と中継回線で使用するチャネルはなるべく離して設定してください。例えば、中継回線で W52 を使用する場 合はアクセス回線は W56 を割当てるなど離して設定してください。

中継回線では、802.11a/n/acのW52、W53とW56の5GHzの周波数帯を使用しており、帯域幅を20MHz設 定時はW52では36ch/40ch/44ch/48chの4個のチャネル、W53では52ch/56ch/60ch/64chの4個のチャネ ル、W56では100ch/104ch/108ch/112ch/116ch/120ch/124ch/128ch/132ch/136ch/140chの11個のチャネ ルが存在します。40MHz、80MHzの帯域を設定した場合は、選択可能なチャネルが制限され、設定画面では選択可 能なチャネルのみ表示されます。



なお、W52、W53 に割り当てられたチャネルは屋内専用となっています。屋外で使用する際には設定を W56 の チャネルに変更してください。

14.2 端末間通信について

ここでは、端末間通信には以下に説明する2種類の通信の設定があります。1つ目は同じノードに無線接続された端末(PCやスマートフォン等)間通信を指し、2つ目は異なるノードに無線接続された端末間の通信を指します。

■ 同じノードの端末間通信

端末 A、端末 B 間の相互通信の許可/不許可を設定します。この設定は「7.3 アクセスポイントの設定」の 「SSID 設定:一般設定」内、「端末間通信禁止」の設定で行います。



■ 異なるノードの端末間通信

端末 C、端末 D、端末 E 間の相互通信の許可/不許可を設定します。この設定は「7.1 ネットワーク設定:ル ータモード時」及び「7.2 ネットワークの設定:ブリッジモード時、スレーブモード時」内の「端末間通信禁 止」の設定で行います。



※同じノード間端末間通信と異なるノード間端末通信の設定画面は別設定画面で設定を行うため注意してくだ さい。

14.3 DFS について

ここでは、中継回線で使用するチャネルに W52(36ch~48ch)を設定した場合と W53(52ch~64ch)、

W56(100ch~140ch)を設定した場合における挙動の違いについて解説します。

W53、W56 で定められた周波数帯は、既存の各種レーダー(気象レーダ等)が使用する周波数帯域と重複しています。このため、この周波数帯を使用する場合、無線 LAN の通信が気象レーダー等に影響を与えないよう、

DFS(Dynamic Frequency Selection)と呼ばれる使用周波数帯を変更する機能を搭載するように法令で定められています。

このため W53、W56 を設定した場合、W52 設定時とは異なる挙動を行います。また、レーダー波を検出すると DFS 機能により別チャネルへ変更するため、次のような動作が発生します。

- 変更先チャネルを決定するためチャネルスキャンを行います。この間 LINK LED が早く点滅し、無線端末から Internet ヘアクセスができません。この状態は1分以上続くことがあります。
- チャネルスキャン後、CAC(Channel Availability Check)と呼ばれるレーダー電波が居ないかを一定期間 (60 秒以上)チェックします。この間 LINK LED が遅い点滅となり、この期間も無線端未から Internet ヘア クセスできません。LINK LED が点灯するとチャネル遷移が完了し、Internet へのアクセスが可能となりま す。
- ▶ チャネルが自動で変更されるため、設定したチャネルとは異なるチャネルで動作することがあります。
- 中継回線でレーダー波を検出し、チャネル遷移したチャネルがアクセスポイントのチャネルと重複した際は中継回線が優先され、アクセス回線のチャネル遷移が発生します。
- ※DFS の起動判断は、法令で定められた基準に従い、帯域内に存在する干渉波の受信パターン等を解析することで 行われます。まれに、レーダー波以外の干渉波に対しても DFS 起動の判定が行われる場合がありますが、異常 ではありません。
- ※DFS が起動された場合、通信が1分以上(長い場合は数分)、一時的に断絶されます。これは法令で定められた基準に適合するための措置で異常ではありません。

14.4 有線バックホールについて

通常 PCWL ではノード(PCWL)間の中継は無線で行いますが、無線の代わりに有線 LAN ケーブルを用いて中継経 路を作成することができます。これが有線バックホール機能です。遮蔽物などのため無線中継が難しい場合に有用で す。

■ 有線 BH 構成イメージ



有線バックホールの接続は上位側の ETH-down と下位側の ETH-up を接続することで構築できます。逆に接続した場合は有線バックホールの接続が出来ませんのでご注意ください。

また、下記のように有線バックホールと無線バックホールの併用も可能です。

■ 有線・無線 BH 併用構成イメージ



14.5 ログインパスワードを忘れたときは

パスワード変更で、Web 管理画面へのアクセスパスワード(工場出荷設定:picocela)を忘れた場合、工場出荷時 設定に戻す必要があります。

パスワードを忘れた場合は、Web UI 画面へアクセスできませんので、本体リアパネルのリセットスイッチを使っ て行います。リセットスイッチを 12 秒以上押し、離すことで設定初期化(工場出荷設定)を実行します。 また、設定初期化を行った場合は、すべての設定が初期化され、工場出荷設定となりますのでご注意ください。

15 主要諸元

15.1 PCWL-0400 主要諸元 ※型名 : PCWL-0400-B/2020 年 12 月以降の出荷製品

<アクセス回線>

項目	諸元
無線モジュール ^{*1}	2.4GHz : IEEE802.11b/g/n x 1 モジュール
	5GHz : IEEE802.11a/n/ac x 1 モジュール
データ速度 ^{*2}	802.11b: 11,5.5,2,1 Mbps
	802.11g: 54,48,36,18,12,9,6 Mbps
	802.11a: 54,48,36,18,12,9,6 Mbps
	802.11n: 6.5 ~ 216.7Mbps(20MHz)
	13.5 \sim 450Mbps(40MHz)
	802.11ac: 6.5 \sim 288.9Mbps(20MHz)
	13.5 \sim 600Mbps(40MHz),
	29.3 \sim 1300Mbps(80MHz)
MIMO 空間ストリーム	3 ^{*3} (2.4GHz、5GHz ともに対応)
ピークアンテナゲイン	約 3dBi(2.4GHz)
	約 5dBi(5GHz)
無線出力	23dBm Max ※周波数帯域により出力レベルは変動します
周波数带*4	802.11b/g/n: 2.412 \sim 2.472 GHz(1 \sim 13ch)
	802.11n/a/ac: 5.15 \sim 5.850 GHz
	W52: 36 \sim 48ch
	W53: 52 \sim 64ch
	W56: 100 \sim 140ch
	W58 : 149 \sim 165ch
マルチ SSID	最大 16 個設定可能(2.4GHz:8 個、5GHz:8 個)
ステルス SSID	設定可
最大接続可能端末数	128 (2.4GHz)
	128 (5GHz)
無線認証セキュリティ	OPEN
	WEP
	WPA2-PSK/WPA-PSK mixed mode
	WPA2-PSK
	WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode
	WPA2/EAP
	WPA3-SAE mode
	WPA3-SAE Transition Mode
	OWE

その他機能	IEEE802.11k
	VLAN 対応
	MAC アドレスフィルタリング
	AP オフ機能
	端末間通信設定
	DTIM 間隔設定
	最大再送回数設定

<中継回線>

項目	諸元
動作モード	ブリッジモード、ルータモード(PPPoE 接続も可)
無線モジュール	IEEE802.11n/a/ac x1モジュール
	2.4GHz、5GHz の選択可能
データ速度 ^{*2}	$6.5 \sim 260.1(20 { m MHz})$
	13.5 ~ 606.7(40MHz)
	29.3Mbps \sim 1300Mbps(80MHz)
周波数带*4	5.15 ~ 5.25 GHz(W52: 36 ~ 48ch *4)
	5.26~5.36GHz(W53:52~64ch*4)
	5.47 \sim 5.725 GHz(W56: 100 \sim 140ch *4)
	5.725~5.850GHz(W58:149~165ch*4)
無線出力	23dBm Max ※周波数帯域により出力レベルは変動します
無線セキュリティ	PSK 方式による AES128 ビット暗号化
経路制御方式	PicoCELA 独自方式
	適応経路アップデート機能を有する動的ツリー制御方式
フレーム転送方式	PicoCELA 独自方式
	周期的間欠送信が適用された L2 多段ブリッジ方式
その他	有線・無線ハイブリッド中継
	Dual Band Backhaul 機能
	WLAN Interface 設定機能(Eth-up ポート/2.4GHz 無線 LAN/PPPoE)
	最小 CW 長可変設定機能
	最大再送回数可変設定機能
	高速経路リカバリー機能
	リーフモード設定機能(経路構築の条件設定)

*1) 5GHz 帯を利用する場合、中継回線と同一チャネルを使用することはできません

*2) データ速度はベアラレートを意味し、各速度の達成を保証するものではありません

*3) ただし、11n/ac モード利用時

*4) アクセス回線と中継回線は、各々の周波数割り当てによっては、互いに干渉する場合があります。できる限り離れた周波数を割り当てる必要があります。使用可能な周波数帯は国により規定されています。

項目	諸元
SoC	Marvell ARMADA A388
プロセッサ	Dual core ARM Cortex A9
ストレージ	1GB RAM/8GB eMMC
本体サイズ	L215×H50.5×D115(mm)
アタッチメントサイズ	L240×T2×D116(mm)
アンテナ長	12.7cm 等 9 種類対応可能(技術適合認証取得済)
本体重量	約 830g
消費電力	15W
DC 入力	12V ± 5%
インターフェース	USB3.0 x1
	リルートボタン x1(前面)
	リセットボタン x1 (後面)
	1000BASE-T Ethernet port x2(RJ45 モジュラージャック)
	LED ランプ×3(Power、Link、Stat)
	アンテナ接続端子: RP-SMA コネクタ ×6 (アクセス回線用×3, 中継回線用×3)
動作温度範囲	-20 ~ 50℃
保存温度範囲	-20 ~ 50℃
PoE	PoE 受電アダプタ(スプリッタ)による対応
	出力電圧:12V/30W

<AC アダプタ:AKA-12020>

項目	諸元
入力電圧	100 ~240Vac
入力周波数	$50 \sim 60$ Hz
入力電流	0.58A max
出力電圧	12V ± 5%
出力電流	1.6A max
出力電力	24W max
プラグ寸法	2.1φ x 5.5 x 9.5mm — •
寸法	72(L) x 34(W) x 52(H)mm
重量	170g
DC コード長	1.8m

15.2 PCWL-0410 主要諸元

<アクセス回線>

項目	諸元
無線モジュール ^{*1}	2.4GHz : IEEE802.11b/g/n x 1 モジュール
	5GHz : IEEE802.11a/n/ac x 1 モジュール
データ速度 ^{*2}	802.11b: 11,5.5,2,1 Mbps
	802.11g: 54,48,36,18,12,9,6 Mbps
	802.11a: 54,48,36,18,12,9,6 Mbps
	802.11n: 6.5 \sim 216.7Mbps(20MHz)
	13.5 \sim 450Mbps(40MHz)
	802.11ac: 6.5 ~ 288.9Mbps(20MHz)
	13.5 \sim 600Mbps(40MHz),
	29.3 \sim 1300Mbps(80MHz)
MIMO 空間ストリーム	3 ^{*3} (2.4GHz、5GHz ともに対応)
ピークアンテナゲイン	約 4.5dBi(2.4GHz)
	約 7dBi(5GHz)
無線出力	23dBm Max
	※周波数帯域により出力レベルは変動します
周波数带*4	802.11b/g/n: 2.412 \sim 2.472 GHz(1 \sim 13ch)
	802.11n/a/ac: 5.15 \sim 5.850 GHz
	W52: 36 \sim 48ch
	W53: 52 \sim 64ch
	W56: 100 \sim 140ch
	W58 : 149 \sim 165ch
マルチ SSID	最大 16 個設定可能(2.4GHz:8 個、5GHz:8 個)
ステルス SSID	設定可
最大接続可能端末数	128 (2.4GHz)
	128 (5GHz)
無線認証セキュリティ	OPEN
	WEP
	WPA2-PSK/WPA-PSK mixed mode
	WPA2-PSK
	WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode
	WPA2/EAP
	WPA3-SAE mode
	WPA3-SAE Transition Mode
	OWE

その他機能	IEEE802.11 k
	VLAN 対応
	MAC アドレスフィルタリング
	AP オフ機能
	端末間通信設定
	DTIM 間隔設定
	最大再送回数設定

<中継回線>

項目	諸元
動作モード	ブリッジモード、ルータモード(PPPoE 接続も可)
無線モジュール	IEEE802.11n/a/ac x1モジュール
	2.4GHz、5GHz の選択可能
データ速度 ^{*2}	6.5 ~ 260.1(20MHz)
	13.5 ~ 606.7(40MHz)
	29.3Mbps \sim 1300Mbps(80MHz)
周波数带*4	4.90 ~ 5.00 GHz(W49 : 184~196ch*5)
	5.15 \sim 5.25 GHz(W52: 36 \sim 48ch *4)
	5.26~5.36GHz(W53:52~64ch*4)
	5.47 \sim 5.725 GHz(W56: 100 \sim 140ch *4)
	5.725~5.850GHz(W58:149~165ch*4)
無線出力	23dBm Max ※周波数帯域により出力レベルは変動します
無線セキュリティ	PSK 方式による AES128 ビット暗号化
経路制御方式	PicoCELA 独自方式
	適応経路アップデート機能を有する動的ツリー制御方式
フレーム転送方式	PicoCELA 独自方式
	周期的間欠送信が適用された L2 多段ブリッジ方式
その他	有線・無線ハイブリッド中継
	Dual Band Backhaul 機能
	WLAN Interface 設定機能(Eth-up ポート/2.4GHz 無線 LAN/PPPoE)
	最小 CW 長可変設定機能
	最大再送回数可変設定機能
	高速経路リカバリー機能
	リーフモード設定機能(経路構築の条件設定)

- *1) 5GHz 帯を利用する場合、中継回線と同一チャネルを使用することはできません
- *2) データ速度はベアラレートを意味し、各速度の達成を保証するものではありません
- *3) ただし、11n/ac モード利用時
- *4) アクセス回線と中継回線は、各々の周波数割り当てによっては、互いに干渉する場合があります。できる限り離れた周波数を割り当てる必要があります。使用可能な周波数帯は国により規定されています。

*5) 4.9GHz 帯のご利用には登録局の申請が必要となります。技術操作には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要です。ご利用する際は弊社までご連絡ください。

<ハードウェア>

項目	諸元
SoC	Marvell ARMADA A388
プロセッサ	Dual core ARM Cortex A9
ストレージ	1GB RAM/8GB eMMC
本体サイズ	W250×H86×D250(mm)
アンテナ長	18.3cm 等 9 種類対応可能(技術適合認証取得済)
本体重量	約 1800g
消費電力	15W
DC 入力	12V ± 5%
インターフェース	リルートボタン x1
	リセットボタン x1
	1000BASE-T Ethernet port x2(RJ45 モジュラージャック)
	LED ランプ×3(Power、Link、Stat)
	アンテナ接続端子: N コネクタ ×6 (アクセス回線用×3, 中継回線用×3)
動作温度範囲	-20 ~ 55℃
保存温度範囲	-20 ~ 80°C
PoE	未対応

<AC アダプタ: ATS065T-P120>

項目	諸元
入力電圧	100 ~240Vac
入力周波数	50 ~ 60Hz
入力電流	1.4A max
出力電圧	12V ± 5%
出力電流	0 ~ 5A
出力電力	60W max
プラグ寸法	2.1φ x 5.5 x 9.5mm — •
寸法	115(L) x 53(W) x 38(H)mm
重量	310g
DC コード長	2.1m
AC コード長	1.7m

<防水アダプタケース : IP65 相当>

項目	諸元
サイズ	W100xH70xL230(mm)
重量	336g

15.3 PCWL-0420 主要諸元

<アクセス回線>

項目	諸元
無線モジュール*1	2.4GHz : IEEE802.11b/g/n x 1 モジュール
	5GHz : IEEE802.11a/n/ac x 1 モジュール
データ速度 ^{*2}	802.11b: 11,5.5,2,1 Mbps
	802.11g: 54,48,36,18,12,9,6 Mbps
	802.11a: 54,48,36,18,12,9,6 Mbps
	802.11n: 6.5 \sim 216.7Mbps(20MHz)
	13.5 \sim 450Mbps(40MHz)
	802.11ac: 6.5 \sim 288.9Mbps(20MHz)
	13.5 \sim 600Mbps(40MHz),
	29.3 \sim 1300Mbps(80MHz)
MIMO 空間ストリーム	3 ^{*3} (2.4GHz、5GHz ともに対応)
ピークアンテナゲイン	約 2dBi(2.4GHz)
※本体内蔵	約 2dBi(5GHz)
無線出力	23dBm Max
	※周波数帯域により出力レベルは変動します
周波数带 ^{*4}	802.11b/g/n: 2.412 \sim 2.472 GHz(1 \sim 13ch)
	802.11n/a/ac: 5.15 \sim 5.850 GHz
	W52: 36 \sim 48ch
	W53: 52 \sim 64ch
	W56: 100 \sim 140ch
	W58 : 149 \sim 165ch
マルチ SSID	最大 16 個設定可能(2.4GHz:8 個、5GHz:8 個)
ステルス SSID	設定可
最大接続可能端末数	128 (2.4GHz)
	128 (5GHz)
無線認証セキュリティ	OPEN
	WEP
	WPA2-PSK/WPA-PSK mixed mode
	WPA2-PSK
	WPA2-EAP/WPA-EAP mixed mode
	WPA2/EAP
	WPA3-SAE mode
	WPA3-SAE Transition Mode
	OWE

その他機能	IEEE802.11k
	VLAN 対応
	MAC アドレスフィルタリング
	AP オフ機能
	端末間通信設定
	DTIM 間隔設定
	最大再送回数設定

<中継回線>

項目	諸元
動作モード	ブリッジモード、ルータモード(PPPoE 接続も可)
無線モジュール	IEEE802.11n/a/ac x1モジュール
	2.4GHz、5GHz の選択可能
データ速度 ^{*2}	6.5 ~ 260.1(20MHz)
	13.5 ~ 606.7(40MHz)
	29.3Mbps \sim 1300Mbps(80MHz)
周波数带*4	5.15 \sim 5.25 GHz(W52: 36 \sim 48ch *4)
	5.26~5.36GHz(W53:52~64ch*4)
	5.47 \sim 5.725 GHz(W56: 100 \sim 140ch *4)
	5.725~5.850GHz(W58:149~165ch*4)
無線出力	23dBm Max
	※周波数帯域により出力レベルは変動します
無線セキュリティ	PSK 方式による AES128 ビット暗号化
経路制御方式	PicoCELA 独自方式
	適応経路アップデート機能を有する動的ツリー制御方式
フレーム転送方式	PicoCELA 独自方式
	周期的間欠送信が適用された L2 多段ブリッジ方式
その他	有線・無線ハイブリッド中継
	Dual Band Backhaul 機能
	WLAN Interface 設定機能(ETH-UP ポート/2.4GHz 無線 LAN/PPPoE)
	最小 CW 長可変設定機能
	最大再送回数可変設定機能
	高速経路リカバリー機能
	リーフモード設定機能(経路構築の条件設定)

- *1) 5GHz 帯を利用する場合、中継回線と同一チャネルを使用することはできません
- *2) データ速度はベアラレートを意味し、各速度の達成を保証するものではありません
- *3) ただし、11n/ac モード利用時
- *4) アクセス回線と中継回線は、各々の周波数割り当てによっては、互いに干渉する場合があります。できる限り離れた周波数を割り当てる必要があります。使用可能な周波数帯は国により規定されています。

項目	諸元
SoC	Marvell ARMADA A388
プロセッサ	Dual core ARM Cortex A9
ストレージ	1GB RAM/8GB eMMC
本体サイズ	W228×H118×D55(mm)
本体重量	約 600g
消費電力	15W
DC 入力	12V ± 5%
インターフェース	リルートボタン x1
	リセットボタン x1
	1000BASE-T Ethernet port x2(RJ45 モジュラージャック)
	USB3.0 x 1
	LED ランプ×3(Power、Link、Stat)
動作温度範囲	$0 \sim 40^{\circ}$ C
保存温度範囲	$-10 \sim 50^{\circ}$
PoE 受電	PoE 受電アダプタ(スプリッタ)による対応
	出力電圧:12V/30W

<AC アダプタ:AKA-12020>

項目	諸元
入力電圧	100 ~240Vac
入力周波数	$50 \sim 60$ Hz
入力電流	0.58A max
出力電圧	12V ± 5%
出力電流	1.6A max
出力電力	24W max
プラグ寸法	2.1φ x 5.5 x 9.5mm — •
寸法	72(L) x 34(W) x 52(H)mm
重量	170g
DC コード長	1.8m