検温サーモデバイス ユーザマニュアル

温度測定特化版







検温サーマルデバイスは、自動ドアやセキュリティゲートとの連携が可能なデバイスとなります が、本マニュアルでの説明は、温度測定に特化した内容としております。



SEIKO SERVICE AND ENGINEERING Co., Ltd. 株式会社正興サービス&エンジニアリング 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光二丁目7番25号



1. 適用機種

本マニュアルは以下機種に対応しています。また、併せて仕様を記載します。

型式	SSE-KSDT01	SSE-KSDT02	SSE-KSDT03
外観			
モニタサイズ	10.1 inch	7 inch	7 inch
測温範囲	30 - 45 ℃	30 - 45 ℃	30 - 45 ℃
測温誤差	± 0.5 ℃	± 0.5 ℃	± 0.5 ℃
測定距離	0.3 – 2.0 m	0.3 – 2.0 m	0.3 – 1.8 m
顔認証容量	50,000 人	50,000 人	6,000 人
カード容量		50,000 枚	6,000 枚
カード種類		M1 カード	M1 カード
イベント容量	100,000 件	100,000 件	100,000 件
QR ⊐−ド	サポート	サポート	
マスク検知	サポート	サポート	サポート
म्त्र <i>र</i> न	フロマフタンド	フロアスタンド	フロアスタンド
4X15		壁掛け、卓上	壁掛け、卓上
国田涅府	0 − 50 °C	0 − 50 °C	0 - 50 ℃
问四/四/又	測温時:10-35 ℃	測温時:10-35 ℃	測温時:10 - 35 ℃
周囲温度	0 – 90 %	0 - 90 %	0 - 90 %
问四四次	(結露なきこと)	(結露なきこと)	(結露なきこと)
周囲環境	室内、かつ、無風環境	室内、かつ、無風環境	室内、かつ、無風環境

注意事項

> 正確な温度測定を行うためには、デバイスの電源投入後、90分間待つ必要があります。

生体認証製品は、なりすましを100%防ぐことができません。 より高いセキュリティレベルが必要な場合は、複数の認証モードを使用してください。

機器を直射日光にさらすことは避けてください。 換気が不十分な場所、ヒーターやラジエーターなどの熱源のあたる場所での使用は絶対に行わないでください

> 本装置は顔表面温度を測定するものであり、体温計での測定結果とは異なります。

ウイルスへの罹患を検知することはできません。

2. アクティブ化

初回電源投入時に、デバイスのアクティブ化を行う必要があります。

(1) パスワード設定

パスワードの設定を行ってください。





言語設定後すぐに温度測定を開始することができます。正確な温度測定は、電源投入後90分経過後となります。

3. 画面説明

各画面の説明を行っていきます。ご使用シーンに適した設定に変更のうえ、デバイスのご使用をお願いいたします。

(1) トップ画面

温度測定を行う(通常表示)画面は以下となります。



(2) メニュー画面

各種設定を行う画面となります。トップ画面内を3秒以上タッチし、パスワードを入力することで表示することができます。 管理者権限をもつユーザー登録があれば、そのユーザーの顔でもログインすることができます。



(3) ユーザー画面

顔認証用にユーザー登録する画面となります。



項目	説明
ID	ユーザーID 設定を行うことができます。32 文字以内の数字、大文字、小文字の組み合わせが可
	能であり、他のユーザーと重複できません。
名前	ユーザー名設定を行うことができます。32文字以内の数字、大文字、小文字の組み合わせが可能
	です。
カード	M1カードを使用する際に、カード情報を登録することができます。
パスワード	パスワード認証を行う際に、パスワード設定を行うことができます。
顔画像	顔画像登録を行うことができます。枠に合わせて顔画像を登録し、"登録"ボタンを押してください。
	撮影しなおす場合は、"もう一回"ボタンを押してください。顔画像を登録する際は、マスクを外して登
	録してください。
モード	認証モード設定を行うことができます。"デバイス"を選択すると、デバイスに設定された認証モードを
	適用します。"カスタム"を設定すると、ユーザーごとに認証モードを設定することができます。
管理者権限	管理者権限を ON にすると、トップ画面からメニュー画面への認証に顔画像を使用することが可能と
	なります。

※ 顔画像登録する際は、必ずマスクを外した状態で登録を行ってください。

※ 一度追加したユーザー情報を後から編集することも可能です。ただし、一部変更できないパラメータもあります。

※ 編集後は必ず" ~ "ボタンを押して、保存してください。

(4) 通信設定画面

ネットワーク設定、RS-485設定、ウィーガンド設定を行うことができます。RS-485通信は、外部アクセスコントローラ、ドアコントロールユニット、カードリーダ等と連携する際に使用します。



●ネットワーク設定

項目	説明	デフォルト値
IP アドレス	IP アドレス設定を行うことができます。 PC と接続する際には、 デバイスと PC	192.0.0.64
	を同じネットワークセグメントにする必要があります。	
サブネットマスク	サブネットマスク設定を行うことができます。	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイ設定を行うことができます。	192.0.0.1
DHCP	DHCP 設定を行うことができます。	OFF

●RS-485 設定

外部デバイスの設定を行うことができますが、本マニュアルでは記載省略します。

●ウィーガンド設定

ウィーガンドの設定を行うことができますが、本マニュアルでは記載省略します。

※ 編集後は必ず" / "ボタンを押して、保存してください。

(5) アクセスコントロール設定画面

デバイスの認証モード等の設定を行います。



項目	説明	デフォルト値
親機認証モード	デバイスの認証モード設定を行うことができます。	顔認証 or カード
	顔認証、カード(QR コード)、パスワードを and、or 条件で組み合わ	
	せることができます。機種によって、使用できるモードは異なります。	
リーダ認証モード	カードリーダ等の認証モード設定を行うことができます。	カード
ドアセンサー	ドアとの連携時のドア動作設定を行うことができます。ドアのモードに合わ	常時閉
	せて、常時閉、常時開を選択することができます。	
解錠時間	ドアのロック解錠時間設定を行うことができます。1~255 秒の間で設定	5秒
	することができます。	

※ 編集後は必ず" イ"ボタンを押して、保存してください。

(6) システム設定画面

顔画像のパラメータや端末情報の設定を行うことができます。

① システム設定 - 情報設定



項目	説明	デフォルト値
エリア番号	デバイスの設置エリア設定を行います。1~9の間で設定することができま	1
	す。	
部署番号	デバイス設置エリアの部署番号設定を行います。1~999の間で設定す	1
	ることができます。	
ユニット番号	デバイスのユニット番号設定を行うことができます。1~99の間で設定す	1
	ることができます。	
音声プロンプト	音声プロンプトの有効/無効設定を行うことができます。	有効
音声音量	音声プロンプトの音量設定を行うことができます。0~10の間で設定する	6
	ことができます。	
アプリケーションモード	アプリケーションモード設定を行うことができます。	屋内
LED 輝度	LED 輝度設定を行うことができます。 0~100の間で設定することができ	0
	ます。	
言語の選択	言語設定を行うことができます。日本語、英語を選択することができま	日本語
	す。	

※ 編集後は必ず" / "ボタンを押して、保存してください。

② システム設定 - 顔画像



項目	説明	デフォルト値
顔認証閾値(1:N)	1:N での認証閾値設定を行うことができます。閾値が高くなるほど、誤認証率が小	87
	さくなります。0~100の間で設定することができます。	
顏認証閾値(1:1)	1:1 での認証閾値設定を行うことができます。	60
認証間隔	1 人の認証を行う際の認証間隔設定を行うことができます。1~9の間で設定する	3
	ことができます。	
ライフ゛セキュリティレヘ゛ル	ライブ顔検出機能(カードリーダー)を有効にした後の、ライブ顔認証する際のセキュ	通常
	リティレベルを選択することができます。	
WDR レベル	WDR レベル設定を行うことができます。0~7の間で設定することができ、0は無効	0
	となります。	
瞳孔間距離	認証開始する瞳孔間距離設定を行うことができます。0~100の間で設定すること	70
	ができ、値が小さいほどデバイスからの距離が遠い顔でも認証します。	
マスク着用検知有効	この機能を有効にすることで、マスク着用の有無に関わらず、認証を行うことができ	有効
	ます。	
(マスク着用&非着	マスク着用検知有効時の1:N 認証閾値設定を行うことができます。	45
用)1:N 閾値		
マスク着用必須	この機能を有効にすると、マスクを着用していないと認証することができません。	無効
マスク未着用警告	この機能を有効にすると、マスクを着用していなくても認証することができますが、マ	無効
	スクを着用するように警告が出ます。	
ECO モード	この機能を有効にすると、低照度環境下でも認証を行うことができます。	無効
ECO モード閾値	ECO モードになるための閾値設定を行うことができます。数字が大きいほど ECO モ	(4)
	ードに入りやすくなります。 0~8 の間で設定することができます。	

ECO モード(1:N)	ECO モード時の 1:N 認証閾値設定を行うことができます。	(70)
ECO モード(1:N)	ECO モード時の 1:1 認証閾値設定を行うことができます。	(60)
マスク着用1:N閾値	ECO モードでマスク着用検知有効時の1:N 認証閾値設定を行うことができます。	(40)
(ECO)		

※ 編集後は必ず" イ"ボタンを押して、保存してください。

※ 機種ごとに設定できる項目が異なる場合があります。

③ システム設定 - メンテナンス

ファームウェアのアップデートを行うことができます。

÷	システム	──── "∨"で登録完了
编程	顔画像 メンテ	
29-6		
USB中のファー		
122-1169	ップします。シンクレートするは	
A4210		> 五記動

●ファームウェアアップデート

ファームウェアをアップデートする際は、USB メモリの一番上の階層にファームウェアを置いた状態で、"スタート"ボタンを押してください。

●再起動

"再起動"ボタンを押すと、デバイスを再起動することができます。

(7) データ画面

各種データの編集を行うことができます。



項目	説明
ユーザーデータ削除	ユーザーデータ削除を行うことができます。
工場出荷時設定	工場出荷時設定に戻すことができます。
デフォルト設定	デフォルト設定に戻すことができます。

(8) ログ検索画面

イベントの検索を行うことができます。



項目	説明
検索条件	検索条件設定を行うことができます。カード、ID、名前で検索することができます。
時間	検索時間設定を行うことができます。カスタムを選択すると、"開始時刻"から"終了時刻"までの認
	証ログを検索することができます。
開始時刻	検索開始時刻設定を行うことができます。
終了時刻	検索終了時刻設定を行うことができます。
イベント選択	イベント選択を行うことができます。測温異常、すべてを選択することができます。

(9) 日付時刻画面

日付時刻の設定を行うことができます。



項目	説明	デフォルト値
時間	日付・時間設定を行うことができます。	
夏時間	サマータイムの有効/無効設定を行うことができます。	無効
開始時刻	サマータイムの開始時刻設定を行うことができます。	
終了	サマータイムの終了時刻設定を行うことができます。	有効
バイアス時間	サマータイム有効時の進める時間設定を行うことができます。	

※ 編集後は必ず"✓"ボタンを押して、保存してください。

(10) 転送画面

データの転送(USB メモリ経由: 32GB 以下)を行うことができます。



●イベント

USB メモリを挿し、"イベント"ボタンを押すとイベントデータ(テキストデータのみ)を抜き出すことができます。

●その他項目

データの出力は可能ですが、そのデータを PC 等で閲覧することができません。メンテナンス用の項目となります。

(11) 勤怠画面

監視ソフトを使って勤怠管理を行う場合に、勤怠情報を登録するために使用します。出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、 残業開始、残業終了を登録することが可能となります。



本マニュアルは、温度測定に特化した内容となるため、記載省略します。

(12) 温度測定画面

温度測定の設定を行うことができます。



項目	説明	デフォルト値
体温検出有効	温度測定の有効/無効設定を行うことができます。無効を選択すると、温度測定を	有効
	行いません。	
体温アラームの閾値	温度測定高温アラームの閾値設定を行うことができます。閾値を超過した場合に	37.3
(最高)	警告を発報します。	
体温アラームの閾値	温度測定低温アラームの閾値設定を行うことができます。閾値を下回った場合に	35
(最低)	警告を発報します。	
温度補正	測定値に対する補正値設定を行うことができます。-99.99~99.99の間で設定	0.00
	することができます。	
体温異常検出時に	測温異常時の解錠有効/無効設定を行うことができます。有効を選択すると、体	有効
解錠しない	温異常検出時にドアロック解除を行うことができません。	
体温測定のみ※	この機能を有効にすると、顔認証は行わずに温度測定のみ行います。	有効
コニット	温度測定の単位設定を行うことができます。	Ĵ
体温測定エリア補正	温度測定エリアの補正を行うことができます。(デフォルトのままとしてください)	
体温測定エリア設定	温度測定エリアの設定を行うことができます。(デフォルトのままとしてください)	
ブラックボディ設定	ブラックボディの設定を行うことができます。	

※ 編集後は必ず" / "ボタンを押して、保存してください。

※ 機種ごとに設定できる項目が異なる場合があります。

※体温測定のみを『有効』にすると、ユーザー登録(顔)をしても、認証時に名前が表示されません。

(13) 情報画面

デバイスの情報を確認することができます。

 1 情報画面 - 容量画面 顔画像登録数、カード登録数、イベント数を確認することができます。



② 情報画面 - デバイス

デバイス情報を確認することができます。



4. PC 上での温度測定結果確認

顔認証サーマルデバイス単体での運用(温度測定)も可能ですが、PC上でも温度測定結果を確認することができます。 ここでは、監視ソフト(温度測定に必要な内容のみ)の設定内容を記載します。 ソフトウェアのインストールは(固定カメラ 監視ソフト インストールガイド)を参照してください。ソフトウェアは (<u>https://www.seiko-se.co.jp/distributor/index.php</u>)からダウンロードすることが可能です。 ログインするための ID,パスワードは製品に同梱しています。不明な場合は、販売店までお問い合わせください。

(1) パソコンの IP アドレス設定

パソコン(イーサネットポート)と顔認証サーマルデバイスの IP アドレス帯域を合わせてください。 デバイスデフォルト設定 ⇒ IP アドレス: 192.0.0.64 サブネットマスク: 255.255.255.0

設定	
Windows の設定	設定の検索
設定の検索	ネットワークとインターネット
リンデム ディスプレイ、サウンド、通知、電源	● 状態
ET ಸೇಗನ	í Wi-Fi
Bluetooth、プリンター、マウス	
電話 Android、iPhone のリンク	☆ ダイヤルアップ
ネットワークとインターネット Wi-Fi、機内モード、VPN	∞ VPN
個人用設定 背景、ロック画面、色	(リ) モバイル ホットスポット
アプリ アンインストール、既定値、オブションの機能	☺ デ-夕使用状況
アカウント アカウント、メール、同期、職場、家族 Windows 設定	⊕ ^{プロキシ} ネットワークとインターネット
← 設定	接続 - □ ×
☆ イーサネット	↑ 🔄 « すべてのコントロール パネル項目 > ネットワーク接続 > 🔷 ひ 🔎 ネットワーク接続の検索
整理・ 記 接続済み	 Bluetooth ネットワーク接続 接続されていません Bluetooth Device (Personal Ar イーサネット 2 ローサネット 5
	ネットワーク ケーブルが接続されて AnchorFree TAP-Windows Ad ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
アダプターのオプションを変更する	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
共有の詳細オプションを変更する	
Windows ファイアウォール	
ヘルプを表示 フィードバックの送信	
イーサネット	ネットワーク接続
	イント ノーノ」メリル

AnchorFree TAP-W	/indows Adapter V9	
この接続は次の項目を使用し	します(<u>O</u>):	構成(<u>C</u>)
✓ Microsoft ネットワ- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- ク用クライアント - ク用ファイルとプリンタ- ューラ コル パージョン 4 (TCP/II k Adapter Multiplexo ロトコル ドライパー コル パージョン 6 (TCP/II	+共有 Pv4) or Protocol Pv6) ・
インストール(<u>N</u>)	削除(<u>U</u>)	ブロパティ(<u>R</u>)
コンピューターから Microso	oft ネットワーク上のリソー	ースにアクセスできます。

イーサネットのプロパティ

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IF	v4)のプロパティ	×		
全般				
ネットワークでこの機能がサポートされてい きます。サポートされていない場合は、ネッ ください。	5場合は、IP 設定を自動的に取得す トワ−ク管理者に適切な IP 設定を間	さることがで 別い合わせて		
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
IP アドレス([):	192 . 168 . 1 . 100	1	設定例	
サブネット マスク(<u>U</u>):	255 . 255 . 255 . 0		→ _{IP}	: 192.0.0.111
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):]	サブネット	: 255.255.255.0
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に	取得する(<u>B</u>)			
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う	<u>E</u>):			
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):]		
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):]		
□終了時に設定を検証する(L)	詳細题	定(<u>V</u>)		
	OK	キャンセル		

IP アドレス設定例

(2) ログイン

顔認証サーマルデバイスと PC を LAN ケーブルで接続し、監視ソフト(Guarding Vision)を起動してください。 初回起動時はユーザー名、パスワード、セキュリティの質問を設定してログインを行ってください。2回目以降は設定したユーザ ー名、パスワードを入力することでログインを行ってください。

Guarding Vision							
📑 📑 メインピュー	`魚` システムイベント	勤然管理	🧾 アクセスコントロール	🔳 ユーザー	🛃 システム	⊚ アクセスモニタ	
<mark>ビデオ</mark> アプリケ	ーシ						システム
14	0		and				問題 デバイスマネージャー
メインビュー	リモート再生	データ回収	レポート				同 イベント設定
	New Street						画 ストレージスケジュール
アクセスコント	n- <i>n</i>						🖉 アカウント管理
2 a			JUNE				(例) システム設定
ـ#-	アクセスコントロール	アクセスモニタ	勤参管理				う システム履歴
- B77U7 - 27 797	νεύ 	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	р ар-				オペレーションウィザード 回 アクセスコントロールウィザード 回 時間および動会ウィザード

トップ画面

(3) カメラとパソコンの接続

- ① デバイスマネージャー(デバイス)を開いてください。
- ② オンラインデバイスを選択することで、イーサネット接続されているデバイス情報が表示されます。
- ③ 接続したいデバイスを選択し、追加ボタンを押してください。
- ④ 名前、ユーザー名、パスワードを入力して、変更ボタンを押してください。
 - 名前 : 監視ソフト上で表示したい名称を任意で入力してください
 - ユーザー名 : admin
 - パスワード : 顔認証サーマルデバイスアクティブ時に設定したパスワード

(これ以降記載のデバイス設定にかかわるパスワードはこれとなります。)

- ⑤ 接続が完了することでデバイス情報がオンライン表示となります。
- ※ 一度設定を行うと、2回目以降の接続時は自動で接続完了となります。ただし、デバイス本体のユーザー名、パスワードを変更した場合は、再度設定が必要になることがあります。
- ※ 一度接続追加したデバイスであっても、削除することができます。



18 / 21

(4) 温度異常履歴の確認

システムイベント – イベント検索で、イベント履歴を検索することができます。検索期間、デバイスタイプ(アクセスコントロールを指定)、デバイス(検索したいデバイス)、その他必要な項目を設定し、検索ボタンを押すことで、イベント履歴が表示されます。

顔認証を行う設定(体温測定のみが無効状態)では、ユーザー名、測定温度、マスク装着有無等の情報とともに登録画像、キャプチャ画像、サーモ画像が表示されます。

顔認証を行わない設定(体温測定のみが有効状態)では、測定温度、マスク装着有無等の情報とともに、サーモ画像の み表示されます。

検索したイベント情報は、履歴上部のエクスポートボタンを押すことで PC 上へ保存することができます。また、顔認証サーマル デバイスは自動ドアやセキュリティゲートとの連携を目的とした製品となるため、認証成功後のアンロック、ロック情報なども併せ て出力されます。

キャプチャ画	サーモグラ	画像保	カードホル	カード	温度	異常体温	時刻	マスクを着用	デバイス名
像パス	フィー保存パ	存パス	ダー:	No					
	ス								
					-	-	2020-06-30 17:11:21	不明	松 Part2
C:/Users/hid	C:/Users/hid		kiran		36.4°C	いいえ	2020-06-30 17:11:17	いいえ	松 Part2
ea/Desktop/a	ea/Desktop/a								
/2_202006301	/D8F131C6CEA								
71117 1.jpg	14A6E8356345								
	6E6A8E6A2_He								
	atImage.png								
C:/Users/hid	C:/Users/hid		kiran		36.4°C	いいえ	2020-06-30 17:11:16	はい	松 Part2
ea/Desktop/a	ea/Desktop/a	1							
/4_202006301	/09DECFCDFDE								
71116_1.jpg	04DAFACE4340	,							
	3C15DA7B4_He								
	atImage.png								
C:/Users/hid	C:/Users/hid				35.7℃	いいえ	2020-06-30 17:11:14	いいえ	松 Part2
ea/Desktop/a	ea/Desktop/a								
/6_202006301	/FAFA317A2EA								
71114_1.jpg	B4ADAB398C5A								
	00BC0EA44_He								
	atImage.png								
C:/Users/hid	C:/Users/hid				36.4°C	いいえ	2020-06-30 17:11:11	いいえ	松 Part2
ea/Desktop/a	ea/Desktop/a								
/7_202006301	/53D20619B6B								
71111_1.jpg	34810A6A73C9							I	1
	1ABA3AB10_He				\rightarrow	顔が不顧	¥明な(正面向いていた	い)ため顔認	証失敗
	atImage.png							· · / · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

エクスポートデータサンプル(顔認証を行う設定時)

2_20200630171117_1.jpg

53D20619B6B34810A6A73C91 D8F131C6CEA14A6E83563456E ABA3AB10_HeatImage.png 6A8E6A2_HeatImage - コピー.

png

NY V

6_20200630171114_1.jpg

7_20200630171111_1.jpg

09DECFCDFDE04DAFACE43403 C15DA7B4_HeatImage.png

FAFA317A2EAB4ADAB398C5A0 0BC0EA44_HeatImage.png

6. その他

ご使用方法や製品仕様についてのご不明点、また、機器に故障等が発生した場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

Memo

SEIKO SERVICE AND ENGINEERING Co., Ltd. 株式会社正興サービス&エンジニアリング 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光二丁目7番25号

