

testo 175 データ・ロガ

取扱説明書



1 目次

1		目次	3
2		はじめに	4
	2.1.	説明書について	4
	2.2.	安全上のご注意	5
	2.3.	環境の保護	5
3		概要	6
	3.1.	機能概要	6
	3.2.	テクニカル・データ	7
4		初期操作	13
	4.1.	データ・ロガのロック解除	13
	4.2.	バッテリの挿入	13
	4.3.	データ・ロガとPCの接続	14
5		ディスプレイとGOボタン	15
	5.1.	ディスプレイ	15
	5.2.	LED	
	5.3.	Goボタンの機能	19
6		データ・ロガの使用法	20
	6.1.	センサの接続	
	6.2.	データ・ロガのプログラミング	20
	6.3.	メニューの概要	21
	6.4.	壁掛けブラケットの取付け	24
	6.5.	データ・ロガの保護	24
	6.6.	計測データの読み出し	25
7		データ・ロガのメンテナンス	26
	7.1.	電池の交換	
	7.2.	データ・ロガのクリーニング	27
8		トラブルシューティング	
	8.1.	トラブルシューティング	
	8.2.	アクセサリとスペア・パーツ	

2 はじめに

2.1. 説明書について

使用法

- > ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱い方法をご理解ください。特に、人が傷害を負ったり、製品の損傷を防止するため、安全上のご注意や警告などは必ずお読みください。
- > この説明書は、いつでも、すぐに見ることができるようお手元 に置いてお使いください。
- > この説明書は、製品とともに後任担当者に必ずお引継ぎく ださい。

本書で使用している文字や記号の意味

文字·記号	説明
\wedge	警告/注意とその意味:
	警告! この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または傷害を負う可能性が 想定される内容を示しています。
	注意! この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が傷害を負ったり物的損害が発生 することが想定される内容を示しています。
1	重要情報: このマークが付いた説明は、取り扱い 上の注意や重要事項に関する説明です。
1 2	操作:番号に従って決まった順序で行う操作です。
>	操作:単独の操作あるいはオプションの操作です。
	操作結果を示します。
Menu	ソフトウェアによりディスプレイ上に表示される文 字や記号などを表します。
[OK]	プログラム・インタフェース用ボタンを表します。
	メニュー内の機能/パスを示したものです。
"…"	入力値の例を、引用符で囲んで示します。

2.2. 安全上のご注意

- > テクニカル・データに記載されている限度内の計測にご使用ください。無理な力を加えないでください。
- > 通電部品の上や近辺では、データ・ロガによる計測を絶対 に行わないでください。
- > 計測を始める前に、各接続口にブランキング・プラグあるい は適切なセンサが接続されているかチェックしてください。 そうでない場合は、テクニカル・データに記載されている保 護クラスは保証されません。
- > 175 T3 でのセンサ入力は相互に電気的絶縁が行われていません。したがって、絶縁されていない熱電対表面センサを使用するときは、ご注意ください。
- > 熱せられたセンサ・チップやプローブ・シャフトで火傷しないよう、計測終了後はプローブやそのシャフトを充分冷ましてください。
- > 温度に関する計測範囲データはセンサ部分にのみ適用されます。したがって、その他の部分(ハンドルやケーブル部)は、特に表記がない限り70℃以上の環境にさらさないでください。
- > この取扱説明書に記載されている事項を守ってメンテナン スや修理を行ってください。また、testo純正部品を必ずご 使用ください。

2.3. 環境の保護

- > 使用済み電池を廃棄するときは、所管自治体の廃棄方法 に関する定めに従って処分してくだい。
- > 本製品を廃棄する場合は、所管自治体の電子部品あるい は電子製品の廃棄方法に関する定めに従って処分するか、 testo 社に返送してください。

3 概要

3.1. 機能概要

testo175 データ・ロガを使用すると、温度や湿度の計測あるい は一連の計測データのロギングや読み出しが行えます。

testo175 により、計測データを保存したり、あるいは、USB ケー ブルまたは SD カードなどを介して PC へ転送し、testo ComSoft ソフトウェアを使用して読み出し、解析などが行えます。このソフ トウェアを使用すると、データ・ロガのプログラミングも可能になり ます。

アプリケーション例

testo175 T1 および testo175 T2 は、冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵室、 冷蔵保管庫などの温度計測に最適です。

testo175 T3 は同時に2つの温度計測と記録が可能です。した がって、例えば、ヒーティング・システムの送風口温度と吸気口 温度の監視などに最適です。

testo175 H1 は、倉庫、オフィス、製造現場などの環境状態の 監視に最適です。

3.2. テクニカル・データ

testo 175 T1 (0572 1751)

項目	仕様
計測項目	温度 (°C / °F)
センサ・タイプ	NTC 温度センサ
計測範囲	$-35 \sim +55 \ ^\circ \mathrm{C}$
精度	±0.5 °C (-35 ~ +55 °C) ± 1 ディジット
分解能	0.1 °C
動作温度	$-35 \sim +55 \ ^\circ\mathrm{C}$
保管温度	$-35 \sim +55 \ ^\circ\mathrm{C}$
電池タイプ	3x単4型乾電池、3x単4型低温用リ チウム電池
電池寿命	3年(計測間隔:15分、+25°Cの環境で)
保護等級	IP 65
寸法 mm (LxWxH)	89 x 53 x 27 mm
重量	130g
ハウジング	ABS/PC
計測間隔	10 秒 - 24 時間(自由に選択可能)
インタフェース	Mini-USB, SD カード・スロット
メモリ容量	1,000,000 データ
保証	2年間、保証条件についは testo 社のホ ームページ参照。
EC 指令	2004/108/EC、EN12830 ¹ ガイドラインに 適合。

¹ EN 12830 規格によれば、本データ・ロガは、EN13486 に規定されている定期的な検査と校 正が必要です。(推奨頻度:年1回) 詳細は testo 社にお問い合わせください。

項目	仕様
計測項目	温度 (°C / °F)
センサ・タイプ	NTC 温度センサ、内蔵および外付け
計測範囲	-35~+55 °C(内蔵)
	-40~+120°C(外付け)
精度	±0.5 °C (-35°C ~ -55°C) ± 1 ディジット
分解能	0.1 °C
動作温度	$-35 \sim +55 \ ^{\circ}\text{C}$
保管温度	$-35 \sim +55 \ ^{\circ}\text{C}$
電池タイプ	3 x 単 4 型乾電池、3 x 単 4 型低温用リ チウム電池
電池寿命	3年(計測間隔:15分、+25°Cの環境で)
保護等級	IP 65
寸法 mm (LxWxH)	89 x 53 x 27 mm
重量	130g
ハウジング	ABS/PC
計測間隔	10 秒 - 24 時間(自由に選択可能)
インタフェース	Mini-USB, SD カード・スロット
メモリ容量	1,000,000 データ
保証	2年間、保証条件についは testo 社のホ ームページ参照。
 EC 指令	2004/108/EC、EN12830 ² ガイドライン に 適合。

testo 175 T 2 (0572 1752)

² EN 12830 規格によれば、本データ・ロガは、EN13486 に規定されている定期的な検査と校 正が必要です。(推奨頻度:年1回) 詳細は testo 社にお問い合わせください。

testo 175 T3 (0572 1753)

項目	仕様
計測項目	温度(°C / °F)
センサ・タイプ	2ch 熱電対 (タイプ K または T) 外付け
計測範囲	-50 ~ +400 °C (タイプ T)
	-50 ~ +1000 °C (タイプ K)
精度	±0.5 °C (-50 ~ +70 °C) ± 1 ディジット
	計測値の±0.7% (+70.1 ~ +1000 °C) ± 1 ディジット
分解能	0.1 °C
動作温度	$-20 \sim +55 \ ^\circ\mathrm{C}$
保管温度	$-20 \sim +55 \ ^\circ \mathrm{C}$
電池タイプ	3 x 単 4 乾電池、3 x 単 4 型低温用リチ ウム電池
電池寿命	3年(計測間隔:15分、+25°Cの環境で)
保護等級	IP 65
寸法 mm (LxWxH)	89 x 53 x 27 mm
重量	130g
ハウジング	ABS/PC
計測間隔	10 秒 - 24 時間(自由に選択可能)
インタフェース	Mini-USB, SD カード・スロット
メモリ容量	1,000,000 データ
保証	2年間、保証条件についは testo 社のホ ームページ参照。
EC 指令	2004/108/EC

esto 175 H1 (0572 1754)		
項目	仕様	
計測項目	温度 (°C / °F) 湿度 (%H/°Ctd/g/m³)	
センサ・タイプ	NTC 温度センサ、 静電容量湿度センサ	
計測チャネル数	2ch 内部(スタブ)	
計測範囲	$-20 \sim +55 \ ^\circ \mathrm{C}$	
	-40 ~ +50 °Ctd 0 ~ 100 %rH(結露なきこと) ³	
精度	±2 %rH (2 ~ 98 %rH)±1 ディジット	
	±0.03 %rH/K±1 ディジット	
	±0.4 °C (-20 ~ +50°C)±1 ディジット	
分解能	0.1 %rH、0.1 °C	
動作温度	$-20 \sim +55 \ ^\circ \mathrm{C}$	
保管温度	$-20 \sim +55 \ ^\circ \mathrm{C}$	
電池タイプ	3 x 単 4 型乾電池、3 x 単 4 型低温用リ チウム電池	
電池寿命	3年(計測間隔:15分、+25°Cの環境で)	
保護等級	IP 54	
寸法 mm (LxWxH)	149 x 53 x 27 mm	
重量	130g	
ハウジング	ABS/PC	
計測間隔	10 秒 - 24 時間 (自由に選択可能)	
インタフェース	Mini-USB, SD カード・スロット	
メモリ容量	1,000,000 データ	
保証	2年間、保証条件についは testo 社のホ ームページ参照。	

+--+- 47E 114 (0E70 47E4)

³ 長時間(12時間以上)高湿度環境(30℃以下では80%rH以上、30℃以上では60%rH以上) で使用する場合は、testo 社にお問い合わせください。

項目	仕様
計測項目	温度 (°C / °F) 湿度 (%H/°Ctd/g/m³)
EC 指令	2004/108/EC

バッテリ寿命

ソフトウェアのプログラミング・ウィンドウにはバッテリの残容量が 表示されます。バッテリの残り寿命は次の要素を加味して計算 されます。

- 計測間隔
- 接続されているセンサの数

バッテリ寿命は多数の要素に左右されますので、計算された予想寿命はあくまで予想値として参考にしてください。

下記の事項はバッテリ寿命を短くするマイナス要素となります:

- LED の長時間にわたる点灯。
- SD カードからの頻繁なデータ読み出し(数回/日)
- 操作環境温度の極端な変動

下記の要素はバッテリ寿命を延ばすプラスの影響を与えます。

ディスプレイのオフ

データ・ロガのディスプレイに表示されるバッテリ残容量は、計算値です。しかし、バッテリ残容量が限界レベルに達すると、データ・ロガの電源は切れますが、次のような対策が講じられます。

- バッテリ残容量が"空"と表示されていても、計測値はそのま ま保持されます。
- バッテリ残容量の表示が直前まで"あり"と表示されていても、 計測プログラムは停止します。

バッテリが空になった、あるいはバッテリの交換を行っても、保存されている計測値はそのまま残ります。

4 初期操作

4.1. データ・ロガのロック解除



- 1. キーを使用してロックを解除します。(1).
- 2. ロック用ピンからロック用鍵(2)を取り外します。
- 3. 壁掛け用ブラケットの穴からロック用ピン(3)を引き出します。
- 4. 壁掛け用ブラケットからデータ・ロガを取り去ります。(4)

4.2. バッテリの挿入

-10 ℃以下の温度計測を行う場合は、エナジャイザー 製L92 単 4 型を使用してください。

1. データ・ロガを裏返しにして置きます。



1

- 2. データ・ロガ裏面のネジを緩め、取り外します。
- 3. バッテリ・ボックスのカバーを取り外します。

- バッテリ(単4乾電池)を挿入します。極性を間違えないようご 注意ください!
- 5. バッテリ・ボックスのカバーを取り付けます。
- 6. ネジを締めます。
- ディスプレイに **rST** が表示されます。

4.3. データ・ロガとPC の接続

testo ComSoft 5 Basic ソフトウェアの場合:

登録が必要ですが、このソフトウェアはインターネットを介して testo 社のホームページから無料でダウンロードできます。

アドレス: www.testo.com/download-center.

- ソフトウェアのインストールや操作に関する説明は、testo ComSoft 5 Basic 操作マニュアルに掲載されています。操 作マニュアルもソフトウェアと伴にダウンロードできます。
- 1 インターネットを通じたダウンロードができない、あるいは、ダウンロードを希望しない場合は、CD(製品型番: 0572.0580)での提供も可能です。

testo ComSoft Professiona および testo ComSoft CFR の場合:

- > CDをCD-ROMドライブに挿入します。
- 1. testo ComSoft ソフトウェアをインストールします。
- 2. USB ケーブルを PC の USB ポートに接続します。
- 3. データ・ロガの右側面にあるネジを緩めます。
- 4. カバーを開けます。



- 5. USB ケーブルを Mini USB ポート(1)に挿入します。
- データ・ロガのシステム設定については、testo ComSoft の 説明書を参照してください。

5 ディスプレイとGoボタン

5.1. ディスプレイ

ディスプレイのオン/オフは testo ComSoft ソフトウェア からも可能です。

> データ・ロガの状態に応じて、さまざまな情報がディス プレイ上に表示されます。これら情報の詳細は、20 ペ ージの「6.3 メニューの概要」を参照ください。





- 1 保存計測値の最高値
- 2 保存計測値の最低値
- 3 計測値
- 4 計測単位
- 5 計測プログラムが終了
- 6 計測プログラムが稼働中(記録中)
- 7 計測プログラムはスタート待機中
- 8 計測プログラムを日時スタートで設定
- 9 電池残量

アイコン	電池残量
	151 日以上
	150 日以下
	90 日以下
	60 日以下
	30 日以下
	> 計測データを読み出して電池を交換 (24ページの「6.6 計測データの読み出 し」を参照ください)

- 10 下限アラーム値記号:
 - ・ 点滅: プログラムで設定されたアラーム値に達した。
 - 点灯:プログラムで設定されたアラーム値を下回った。
- 11 上限アラーム値記号:
 - ・ 点滅: プログラムで設定されたアラーム値に達した。
 - 点灯:プログラムで設定されたアラーム値を上回った。



testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1

- 1 チャネル1の計測値
- 2 チャネル1の計測単位
- 3 チャネル2の計測値
- 4 チャネル2の計測単位

- 5 計測プログラムが終了
- 6 計測プログラムが稼働中(記録中)
- 7 計測プログラムはスタート待機中
- 8 計測プログラムを日時スタートで設定
- 9 電池残量

アイコン	電池残量
	151 日以上
	150 日以下
	90 日以下
	60 日以下
	30 日以下
	30日以下になったら、
	> 計測データを読み出して、電池を交換して ください。(24 ページの「6.6 計測データの 読み出し」を参照ください)

- 10 チャネル2の下限アラーム値記号:
 - ・ 点滅: プログラムで設定されたアラーム値に達した。
 - 点灯: プログラムで設定されたアラーム値を下回った。
- 11 チャネル2の上限アラーム値記号:
 - 点滅: プログラムで設定されたアラーム値に達した。
 - 点灯:プログラムで設定されたアラーム値を上回った。
- 12 保存計測値の最低値
- 13 保存計測値の最高値
- 14 チャネル1の下限アラーム値記号:
 - ・ 点滅: プログラムで設定されたアラーム値に達した。
 - 点灯:プログラムで設定されたアラーム値を下回った。
- 15 チャネル1の上限アラーム値記号:
 - 点滅: プログラムで設定されたアラーム値に達した。
 - 点灯: プログラムで設定されたアラーム値を上回った。

5.2. LED

状態	説明
赤 LED が 10 秒毎に 1 回 点滅	バッテリの残容量が 30 日以下と なった。
赤 LED が 10 秒毎に 2 回 点滅	バッテリの残容量が10日以下と なった。
赤 LED が 10 秒毎に 3 回 点滅	バッテリの残容量がゼロとなった。
ボタンを押すと、赤 LED が 10 秒毎に 3 回点滅	アラーム値を下回った/上回っ た。
黄 LED が3回点滅	データ・ロガが、待機モードから 記録モードに変わった。
ボタンを押すと、黄 LED が 3回点滅	データ・ロガは記録モード。
ボタンを押すと、黄と緑の LED が3回点滅	データ・ロガは終了モード。
ボタンを押すと、緑 LED が 3回点滅	データ・ロガは待機モード。
ボタンを押すと、緑 LED が 5 回点滅	GO ボタンを長押しすると、タイ ム・マークが設定される。
緑、黄、赤の各 LED が連 続して点滅	バッテリの交換が行われた。

5.3. Go ボタンの機能

ディスプレイ画面の表示例は20ページの「6.3 メニューの概 要」を参照ください。

- ✓ ディスプレイに表示されている状態が Wait で、計測プ ログラムのスタート条件をボタン・スタートにしている場合:
- [GO] ボタンを約3秒間押し続けると、計測プログラムがスタートします。
- 計測プログラムがスタートし、ディスプレイ上に Rec が表示 されます。
- ✓ ディスプレイに表示されている状態が Wait で:
- > [GO] ボタンを押すと、上限アラーム値、下限アラーム値、電 池残量、最終計測値の順でディスプレイ表示が切り替わり ます。

ディスプレイへの表示はこの順番で行われます。

- ✓ ディスプレイに表示されている状態が Rec または End の 場合:
- > [GO] ボタンを押すと、保存計測値の最高値、保存計測値 の最低値、上限アラーム値、下限アラーム値、電池残量、 最終計測値などが、この順番で表示されます。

ディスプレイへの表示はこの順番で行われます。

6 データ・ロガの使用法

6.1. センサの接続

センサをデータ・ロガに接続するとき、あるいは計測ポイントに 設置するときは、下記事項にご注意ください。

- > 接続プラグの極性を間違えないようにしてください。
- > プラグをポートへ確実に挿入してください。しかし無理な力 を加えないでください。
- > プラグが確実にデータ・ロガに接続されている、あるいはブ ランキング・プラグが挿入されていることを確認してください。
- > 正確な計測が行えるよう、センサが正しい場所に配置されているか確認してください。
- > testo 175 T3 のみ: testo ComSoft ソフトウェアにより設定し たシステム構成に従い、センサをソケットに正しく接続してい るか常に確認してください。接続番号はハウジング上に印 刷されています。

6.2. データ・ロガのプログラミング

データ・ロガのプログラミングには、testo ComSoft ソフトウェアが 必要です。登録が必要ですが、このソフトウェアはインターネット を通じて testo 社のホームページから、無料でダウンロードでき ます。

アドレス: www.testo.com/download-center.

 ソフトウェアのインストールや操作に関する説明は、 「testo ComSoft 5 Basic 操作マニュアル」に記載されて います。この操作マニュアルはソフトウェアと伴にダウン ロードできます。

6.3. メニューの概要

1 このメニューの概要には、testo 175-T2 データ・ロガを 例として、ディスプレイ表示例を示しています。

> ディスプレイ表示はオンに設定し、各種の画面が表示されるようにします。ディスプレイ表示のオンはtesto ComSoft ソフトウェアにより設定します。

> ディスプレイ上の各種表示は、プログラムにより設定さ れた計測間隔で更新されていきます。計測値に関して はアクティブとなっているチャネルだけが表示されます。

> チャネルのアクティブ化は、testo ComSoft ソフトウェアを使用しても可能です。

上限あるいは下限アラーム値記号は、計測プログラム がWait あるいはRecモードのとき、計測値がアラーム 値を超えたり、下回った時に点灯します。

何のキーも押されない状態が 10 秒間続くと、ディスプ レイは初期状態に戻ります。 **待機モードの時**: 計測開始条件が設定されているが、その条 件がまだ満たされていない場合。



最後の計測値(上図①)へ戻る。

記録モードの時: 計測開始条件が満たされ、データ・ロガが計 測値を保存しているとき。

終了モード: 計測プログラムが終了(計測終了条件が満たされたとき - メモリ限界まで、あるいは計測回数指定などプログラミングにより異なる)

最後の計測値

②保存計測値の最高値



③保存計測値の最低値

④ アラーム上限値



⑤アラーム下限値

⑥ バッテリ残容量(単位:日)



最後の計測値(上図①)へ戻る。

6.4. 壁掛けブラケットの取付け

1 取付け用金具(例えば、ネジ、ウォール・プラグなど)は、 製品に同梱されていません。別途ご用意ください。

- ✓ データ・ロガと壁掛け用ブラケットは切り離しておきます。
- 1. 設置場所を決めて、そこに壁掛け用ブラケットを押し当てます。
- 2. ペン等を使用して、ネジ穴の位置に印を付けます。
- 3. ネジ穴の位置に下穴を開けておきます。
- 4. 適当なネジを使用して壁掛けブラケットを固定します。

6.5. データ·ロガの保護



- ✓ 壁掛けブラケットは既に取り付けられているとします。
- 1. データ・ロガを壁掛けブラケットに挿入します。(1)
- 2. 壁掛けブラケットの穴を通して、ロック用ピンを挿入します。
- 3. ロック用ピンに鍵(3)をかけます。
- 4. キー(4)を抜き取ります。

6.6. 計測データの読み出し

1 計測データを読み出しても、計測データはデータ・ロガ内にそのまま残ります。したがって、何回でも読み出しが可能です。但し、データ・ロガのプログラミングを新たに行うと、計測データは削除されます。

USBケーブルを使用する読み出し

- 1. USB ケーブルを PC の USB ポートに接続します。
- 2. データ・ロガの右側面にあるネジを緩め、取り外します。

■ コインなどを使用して緩めてください。

3. カバーを開けます。



- 4. ミニ USB ポート(上図 1)に USB ケーブルを接続します。
- 5. データ・ロガから計測データを読み出し、処理を行います。 詳細は、testo ComSoft の取扱説明書を参照ください。

SDカードを使用する読み出し

- データ・ロガの右側面にあるネジを緩め、取り外します。

 コインなどを使用して緩めてください。
- 2. カバーを開けます。

1



- 3. SD カード・スロット(上図 2)に SD カードを挿入します。
- ディスプレイ上に Sd (testo 175 T1) または Sd CArd (testo175 T2、testo175 T3、testo175 H1)が表示されます。

- 4. [GO] ボタンを2秒以上押し続けます。
- ディスプレイに CPY (testo175 T1) または COPY (testo 175 T2、testo175 T3、testo175 H1)が表示されます。
- 読み出しを行っている間、黄色の LED が点灯します。
- 緑の LED が 2 度点滅し、コピーが終了すると、ディスプレイ
 に OUT が表示されます。
- 5. SD カードを抜き取ります。
- 6. SD カードを PC の SD カード・スロットに挿入します。
- 計測データの処理については、testo ComSoft の取扱説明 書を参照ください。

7 データ・ロガのメンテナンス

7.1. 電池の交換

電池を交換すると、稼働中の計測プログラムは停止しますが、保存されている計測データはそのまま残ります。

- 保存された計測データの読み出しに関しては、前ページの 「6.6 計測データの読み出し」を参照ください。
- ✓ 電池の容量が低下すると、保存計測データの読み出しが停止します。
 - > その場合は、電池を交換してから、読み出しを行ってください。
- 2. データ・ロガを裏返します。

1	
100	Range 35 +66*0.1.31+131*F
1000	SAN 40000015 009
1000	Order no: 0572 1751 Service - Calibration, Testo AG
1000	wnew testo com
10.0	
	A 8

- データ・ロガ裏面のネジを取り外します。
- 4. カバーを取り外します。

- 5. 空の電池を取り出します。
- 新しい電池(単4 乾電池)を挿入します。極性を間違えない ようにしてください。

● 必ず新品の電池を使用してください。
 新品でない電池を挿入すると、電池残量の計算が正しく行われませんので、ご注意ください。
 -10 °C 以下の環境で使用するときは、バッテリ寿命を延ばすため、エナジャイザー製L92を必ずご使用ください。

- 7. 電池ボックスのカバーを電池ボックスの上に被せます。
- 8. ネジを留めます。
- ディスプレイに rST が表示されます。
 - データ・ロガの再設定が必要です。
 PC へ testo ComSoft ソフトウェアをインストールし、
 データ・ロガと PC を接続します。
- 9. USB ケーブルを使用してデータ・ロガを PC に接続します。
- **10**. testo ComSoft ソフトウェアをスタートさせ、データ・ロガとの 接続を行います。
- データ・ロガの再構成あるいは保存されている構成データ をインストールします。詳細は testo ComSoft ソフトウェアの 取扱説明書を参照ください。
- データ・ロガが使用可能になります。

7.2. データ・ロガのクリーニング

注意		
セ	ンサが損傷する恐れがあります!	
^	ハウジング内部に液体が入り込まないようご注意ください。	
>	データ・ロガのハウジングが汚れたときは、濡れた布で拭いて ください。	
1公 -	ちな洗剤の溶剤は使用しないなどだとい、安存用の洗剤の	

強力な洗剤や溶剤は使用しないでください。家庭用の洗剤や 石鹸を使用してください。

8 トラブルシューティング

8.1. トラブルシューティング

エラー状態	原因/対策			
ディスプレイに FULL が表示 され、赤 LED が 2 度点滅 し て、 out がディスプレイに表 示された。	 SD カード上にデータを保存する ための空き容量が充分にない。 > SD カードを取り出し、空き 容量を増やしてから、デー タをコピーしてください。 			
ディスプレイに Err が表示さ れ、赤 LED が 2 度点滅して、 out がディスプレイに表示さ れた。	 SD カードにデータを保存中、 エラーが発生した。 > SD カードを取り出し、空き 容量を増やしてから、デー タをコピーしてください。 			
ディスプレイに nO dAtA が 表示され、赤 LED が 2 度点 滅した。	 データ・ロガには何のデータも 保存されておらず、現在待機 モードである。 > SD カードを取り出し、デー タ・ロガが記録モードになる までお待ちください。 			
ディスプレイに rST が表示された。	 バッテリが交換され、データが 何も記録されていない。 ソフトウェアを使用してデー タ・ロガの再プログラミング を行ってください。 			
ディスプレイに が表示 された。	 データ・ロガのセンサが故障している。 testoの販売代理店またはtesto社のカスタマー・サービス部門にご連絡ください。 			

本取扱説明書に記述されていない問題が発生した場合は、お 買い上げの販売店または testo 社各営業所へご連絡ください。

8.2.	アクセサリとスペア・パーツ	
------	---------------	--

製品名	製品型番		
壁掛用ブラケット(黒)、ロック付き	0554 1702		
ミニ USB ケーブル、testo175 データ・ロガ とPC 間接続用	0449 0047		
SD カード、testo175 からのデータ読出し 用	0554 8803		
電池(アルカリ・マンガン単4型低温用乾電池) −10 °C 以下になるアプリケーション用	0515 0009		
電池(エナジャイザー製L92単4型低温用 リチウム電池) -10 ℃以下になるアプリケーション用	0515 0042		
testo ComSoft 5 Basic ソフトウェア収容 CD (testo 社のウェブサイトから無料ダウン ロードを希望しない場合)	0572 0580		
testo ComSoft Professional ソフトウェア収 容 CD	0554 1704		
testo ComSoft CFR ソフトウェア収容 CD	0554 1705		
ISO 湿度校正証明書、 校正ポイント:11.3 %F、50.0 %F、75.3 %F、 +25°C/+77°F; チャネル/データ・ロガ当た り	0520 0076		
ISO 温度校正証明書、 校正ポイント:-18°C、0°C、+40°C; チャネ ル/データ・ロガ当たり	0520 0153		



保証書

本保証書は、本記載内容で無償修理を行うことをお約束するもの です。使用説明書、取扱上の注意事項等にしたがった正常なご 使用状態で万一故障した場合は、本保証書を添付の上、修理を ご依頼ください。

*修理のご依頼時には、製品に本書を添付の上、不具合内容 を明記して、お買上げの販売店または当社営業所にご送付く ださい。なお、送料は送付元負担とさせていただきます。

*この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

品名	testo 175		検	印	
型 番	0572.175				
シアル番号					
保証期間	本体:2年				
販売店(店名、)	電話番号、住所)	(販売日:	年	月	日)

株式会社 テストー

■ 本社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277

サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

■ 大阪営業所

〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル9F TEL.06-6314-3180 FAX.06-6314-3187

ホームページ http://www.testo.jp e-mail info@testo.co.jp

testo175 データ・ロガ取扱説明書 0970.1759 J 03(12.2011)