

# コスモトークハンディC250TR 簡易マニュアル



- ①電源ボタンを長押し約2秒する。
- ②起動画面になる(COSMTALKという文字表示)
- ③「サーバー接続なし」という画面になる。このまましばらく待つ。
- ④「一斉」「個別」「グループ」のいずれかの画面の待受画面になる。
- ⑤MODキーで使用したいモードに切り替える
- ⑥PTTキーを押し、「ピッ」と鳴ってからマイクに話しかけると相手方に音声伝わります。

※使用終了するには、電源ボタンを約2秒長押しします。

※起動中、または、起動後に、長時間「サーバー接続なし」が表示されたままの状態でしたら、ハンディを違う場所に移動させるか、再起動を試みてください。