コスモトークハンディC580-MTR 簡易マニュアル

PTTキー

押し続けると「ピッ」と鳴り
その状態で話しかけます。

MODキー

モードの切り替え
一斉→個別→グループ
(→一斉に戻る)

電源ボタン

長押し約2秒でON
長押し約2秒でOFF

スクロールつまみ

項目を選択するときに使用します。

ボリュームつまみ

音量を調整できます。

HOMEボタン

長押し約2秒でロック(鍵マーク)
長押し約2秒でロック解除

マイク

①電源ボタンを長押し約2秒する。
②起動画面になる(COSMOTALKという文字表示)
③「サーバー接続なし」という画面になる。このまましばらく待つ。
④「一斉」「個別」「グループ」のいずれかの画面の
　待受け画面になる。
⑤MODキーで使用したいモードに切り替える。
⑥PTTキーを押し、「ピッ」と鳴ってからマイクに話しかけると
　相手方に音声が伝わります。

※使用終了するには、電源ボタンを約2秒長押しします。

※起動中、または、起動後に、長時間「サーバー接続なし」が
　表示されたままの状態でしたら、ハンディを別の場所に移動させるか、
　再起動をしてみてください。

株式会社アクティオ