

精度確認方法

- ① 収納ケースより取出し剛性の高いコンクリートの梁の上や、柱の近くの平らで水平な場所に設置する。
- ② アンビルの打撃面及びプランジャーの先端をきれいにする。
- ③ シュミットハンマーを両手でしっかりと持ち、
ゆっくり垂直に打撃しテストアンビルの交称値（±2）以内かどうか確認する。

※交称値を外れたシュミットハンマーは、使用できませんのでサービスステーションに修理依頼してください。



使用例

エフティーエス株式会社
メンテナンスセンター
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1
ビューリック小舟町ビル7F
TEL: 03-6206-2220 / FAX: 03-6206-2221