


BRIDGECOM X10 スタンドマイク スピーカー

接続の注意



X10 本体で TALK にしないと
スタンドマイクの ON/OFF スイッチは使えません。
スタンドマイクは右のジャックに刺してください。