

取扱上の注意

①一般の単信無線機(PTTボタンを押している間だけ通話ができる型式)とは違い、一度PTTボタンを押し、親機とつながれば連続で通話できます。

ですから、CALLボタンを無暗に押すと通話が途切れてしまいます。

②親機を介して通信を行っているため子機同士のみでの使用はできません。

③三者間無線機に限らず、無線機は周囲の環境により不具合がでることがあります。

・近くに高圧電線・高出力のトラック無線・その他強い電波を発する物がある。

・型式の古い重機やトラックの内部の電子部品からのノイズ

・森、ビル等の障害物を挟んでの通話

上記等の要因で繋がらない・ノイズが激しい等、不具合が起こります。

環境を考慮して使用をお願い致します。

④ハウリング(キーン音)は、スピーカーの音をマイクが拾ってしまうために発生します。ハウリングが発生した場合、下記事項をご確認ください。



音量が高くなって
いませんか

スピーカー部分が耳か
ら離れ、音漏れしマ
イクに入り込んで

マイクは口元から5
CMほどの距離にし
てください。



ヘッドセットの感度切
り替えスイッチをLに
してご使用ください。