


サウンディングロッドプーラー取扱説明書



< 使用方法 >

- ① 架台と本体を丸印部のロックピンで連結させます。
- ② 本体の前部のU字の切り込みにロッドをはまり込ませる様に設置します。
(抜く力は架台と本体の連結穴を前後する事により強弱します。)
- ③ 本体にハンドルを差し込みロッドを引抜きます。
- ④ 使用後は、泥・水気をよく落として下さい。