

※必ず一読してからご使用ください※

SDカード取り出し時、電源OFF時の注意点 予備SDカード使用時の注意点



電源をOFFにする際、SDカードを取り出す際は△ボタンを長押しして、画面に「Unmounted」が表示され、CARD WRITEのLEDが消灯したことを確認してから取り出してください。

CARD WRITE点灯時には、SD CARDの抜き差し及び電源OFFは絶対に行わないで下さい。動作不良やSD CARD 破損・データが喪失します。

SDカードを抜いている間のデータは記録されません。

電源ONは、SDカードを挿入してから行ってください。SDカードを挿入せず電源ONした場合、表示モードは騒音・振動ともにINS(瞬時値)、警報基準値は騒音・振動ともに初期値に戻ります。電源ON、及び測定中は、SDカードを挿入した状態でご使用ください。

SDカードを入れ替える場合、設定内容は入れ替えたSDカードが優先されます。入れ替える前の設定を引き継ぐ場合は入れ替える前のSDカード内のKINRIN.TXTをコピーし入れ替えるSDカード内のKINRIN.TXTと差し替えるか、再度設定を行う必要があります。

SDカードを入れても、次の10分定刻時間を過ぎるまで記録はされません。
例) 10:03にSDカードを入れた場合、10:20になるまでデータは記録されません。
この際のデータは10:10から10:20の10分間のデータが記録されます。
SDカードを取り出す際は△ボタンを長押しして、画面に「Unmounted」が表示され、CARD WRITEのLEDが消灯したことを確認してから取り出してください。

設定変更を行う際も上記が適用され、計測中に各設定画面に移動された場合は、計測画面に移動してから、10分定刻後にカード記録が開始されます。設定を変更されない場合も同様に、10分定刻後の記録開始となります。

SDロゴー操作パネルから変更した設定情報は、4種類のデータファイルが生成されるタイミング(日付が変わる時)で反映されます。変更した当日のデータファイルは、設定変更前の設定情報のままとなります。