

本文では、国や地域別の非ワイヤレスおよびワイヤレスの規制に関する通知や、製品のコンプライアンス情報を提供しています。これらの注意事項の中には、お客様の製品に適用されないものもあります。

製品説明

Starlinkは、Starlink Dish、Wi-Fiフィルター、AC電源で構成される衛星インターネット接続システムです。Starlink Dishは、100~240V、50/60Hzの外部AC電源またはルーターから供給されるDC電源で動作します。規制当局の規制のために、製品には規制モデル番号が割り当てられており、製品の背面に記載されています。場合によっては、お住まいの国や地域の規制に関するマークが本体背面に記載されています。

STARLINKキット:

- Starlink Dishモデル: UTA-201、UTA-211、UTA-212、UTA-221、UTA-222
- Starlink電源モデル: UTP-201A、UTP-201S、UTP-221
- Wi-Fiフィルターモデル: UTR-201、UTR-211

保証

保証
Starlinkの限定保証内容は www.starlink.com/legal/warranty をクリックして下さい。

環境規格表

	屋外 UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTP-221, UTA-222	屋内 UTR-201A, UTP-201S, UTR-201/ UTR-211
型式	-30°C ~ +50°C -22°F ~ 122°F	0°C ~ +30°C 32°F ~ 86°F
使用温度範囲 動作相対湿度 (結露 しないこと)	10% ~ 90%	20% ~ 80%

設置条件

△注意! 電源 UTP-201A、UTP-201S、ルーター UTR-201、UTR-211 は、屋内のみの使用に限定されています。

△注意! マウントは強風または台風や竜巻などの風圧荷重に対応していません。予期せぬ強風が吹いたときに故障しないように、どのような場合でも補強用のストラップを使用してください。
△本体に入力電源を接続する前に、設置方法を参照してください。

国や地域の規制に関する情報が記載された規制ラベルが、本体の底面、側面、または背面に貼られることがあります。また、製品によっては、画面のある機器のGUI (Graphical User Interface) からアクセスできる電子規制ラベル (e-ラベル) がある

場合もあります。

備考: 電子ラベルはすべての製品にあるわけではありません。

接続されたデバイス (携帯電話、タブレット、PC など) で電子規制ラベルを Starlink GUI で表示するには、Starlink App を開くか、ウェブサイトで <http://192.168.100.1/> を開きます。STARLINK GUI => サポート => リーガル => 規制ラベル

安全上のご注意

- △警告! 傷害、感電、または火災のリスクを軽減するために、以下のような基本的な安全上の注意事項に従ってください。
- ・感電防止のため Starlink Dish にアクセスしたり、移動したり、取り付けたりする前に、製品の電源が切断されていることを確認してください。Starlink の電源を入れると可動する部分があります。
- ・電源コードのプラグは、いつでも簡単にアクセスできる AC コンセントに差し込んでください。電源コードに3ピンのアタッチメントが付いている場合は、アース付きの3ピンのコンセントに差し込んでください。電源やルーターを湿気の多い場所で使用する場合は、電源コードが漏電遮断器 (GCFI) または残留電流装置 (RCD) を備えた AC コンセントに接続されていることを確認してください。
- ・システムに付属の AC アダプターと電源コード、または Space X 社から購入した AC アダプターと電源コードのみを使用してください。
- ・破損した電源コードセットを使用したり、デバイス自体が破損している場合は、本製品を操作しないでください。電源コードまたは製品が破損している場合は、本製品を使用する前に交換してください。
- ・動作中は、AC アダプターを肌やカーペット・絨毯・衣類などの柔らかい面に接触させないでください。本製品および AC アダプターは、安全規格で定められたユーザーが触れる可能性のある表面温度の制限に準拠しています。
暴風雨の中での本製品の使用は避けてください。落雷による感電の危険があります。

◎ システムの一部からパチパチといった弾き音、シューといった風切り音、ボンといった膨張音、強い臭い、煙などが発生した場合は、本製品を操作しないでください。システム内の電源を切り、電源を遮断して、Starlink のテクニカルサポートにご連絡ください。

- △警告! 穴を開ける際に傷害や物損事故を起こさないために、以下のような基本的な安全対策を行ってください。
- ・適切な目、手、および顔の保護具を着用してください。
- ・穴を開けるときは、柱、電気配線、水道管等を避けてください。これらに穴をあけると、火災、感電、怪死、死亡の原因になります。
- ・家の内部から外部に向かってやや下向きの角度で穴を開け、シーリング材を十分に塗布してください。不適切な穴あけやシーリングは、水や虫の侵入や損傷の原因となります。

落雷保護について
Starlink を雷の多い地域で使用する場合は、外部の雷保護システム (避雷針、アースロッド、サージプロテクターなど) を使用する事により、製品が雷の影響を受けにくくなる場合があります。雷雨時や、長期間使用しないで放置する場合には、本製品をコンセントから抜いて、アンテナケーブルを外していただき、これにより落雷や電力線のサージによる本製品の損傷を防ぐことができます。

以下の原因による損傷は保証対象外です。

- ・雷、電力サージ、火事、洪水、ひょう、暴風、地震、流星、太陽風、恐竜、その他の自然の力
- ・事故、誤用、乱用、改造
- ・不適切なメンテナンスまたは放置

V-2 規定適合の場合

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

VCCI32-1 規定適合の場合

この装置は、クラスB 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

5GHz 帯を使用する特定無線設備は屋内使用に限られています。この機器を屋外で使用する場合は電波法で禁じられています。

修正

注意! コンプライアンスに責任を持つ当事者が明示的に承認していない変更や修正は、この機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。この送信機は、他のアンテナや送信機と同居させたり、併用して運用してはいけません。

ケーブル

EMC 規制への準拠を維持するために、このデバイスへの接続は、金属製の RF/EMI コネクタアードを備えたシールドケーブルで行う必要があります。

無線機能付き製品の制限について

重要: 5GHz Band (W52, W53): Indoor use only
5GHz 帯域 (W52, W53): 屋内使用のみ

本製品に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

Space Exploration Technologies Corporation
1 Rocket Rd., Hawthorne, CA 90250 USA
+1 310-682-8100 / techregshelp@spacex.com

環境に関するお知らせ

こちらでは国や地域ごとの環境に関するお知らせやコンプライアンス情報を提供しています。その中には、お客様の製品に適用されないものもあります。

ユーザーによる廃棄機器の処理



このマークは、製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄しないことを意味しています。

人の健康と環境を守るためにも、廃電気・電子機器のリサイクルのために指定された集積所に廃機器を引き運んでください。

ユーザーは、空港の安全地帯内で Starlink Kit を操作してはなりません。

ここに記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。Space X 社は、本書に含まれる技術的または編集上の誤りや脱落について責任を負いません。