


# D筋チャック 取扱説明書

## ① 準備

ゴミや汚れをウエスなどで取り除きます。

※ ゴミが残っていると、D筋チャックをいためたり、取りはずしにくくなったりします。ゴミはきれいに取り除いて下さい。


潤滑後、この部分にグリスを塗布すると荷重解除時に、D筋チャックが取りはずしやすくなります。



## ② D筋チャックのセット

コマとホルダの間隙が左右均等になるようにセットします。


※ この時D筋チャックをたたく必要はありません。ただかないで下さい。



## ③ 荷重の負荷

荷重を加え、試験をおこないます。

※ コマとホルダーのスキマが1mm程度以下、荷重が上がらなくなったら試験を中止し、D筋チャックのサイズを確認して下さい。



## ④ D筋チャックの取りはずし

荷重を解放すると、D筋チャックは外れます。

※ 荷重を解放してもD筋チャックがはずれない場合は、両側のボルト (M8×30丸先) をねじ込んで、D筋チャックをはずします。この時、両方のボルト口は等しくトルクを掛けて下さい。

